



## Version 5.9

### Stammdaten und Systemkonfiguration Handbuch

Dokument:	Handbuch - Stammdaten und Systemkonfiguration.docx
-----------	--

Erstellt:	06.03.18
-----------	----------

Letzte Änderung:	07.06.19
------------------	----------

Autor:	AEgilmez
--------	----------



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Konzept .....</b>	<b>6</b>
1.1	Voraussetzungen.....	7
1.2	Anmeldung in der Webschnittstelle.....	7
<b>2</b>	<b>Häufige Funktionen .....</b>	<b>9</b>
2.1	Kachelansicht.....	9
2.1.1	Anzahl und Schrift der Kacheln bestimmen .....	10
2.1.2	Kacheln erstellen .....	11
2.1.3	Kachel platzieren und entfernen .....	14
2.1.4	Kachel personalisieren.....	15
2.2	Navigator .....	16
2.3	Farbe ändern.....	19
2.4	Spaltenbreite ändern .....	19
2.5	Einer Tabelle Parameter hinzufügen oder entfernen .....	19
2.6	Name/Beschreibung (Literal) ändern .....	20
2.7	Sprache der Workbench ändern .....	21
2.8	Sprachen konfigurieren .....	21
2.9	Empfohlener Ablauf zur Konfiguration von FORCAM FORCE™ .....	22
<b>3</b>	<b>Systemkonfiguration .....</b>	<b>24</b>
<b>4</b>	<b>Benutzerverwaltung .....</b>	<b>26</b>
4.1	Rechte und Rollen .....	26
4.2	Benutzer-Editor.....	27
4.2.1	Benutzer lokalisieren .....	28
<b>5</b>	<b>Personaldaten .....</b>	<b>31</b>
5.1	Personal.....	31
5.2	Qualifikation .....	32
<b>6</b>	<b>Betriebsdatenerfassung.....</b>	<b>33</b>
6.1	Phasen/Status Definitionen.....	33
6.2	Statusdetails .....	34
6.3	Qualitätsmerkmale .....	35
6.4	Zeitbasen .....	37
6.5	Betriebszustandsklassen.....	37

<b>7</b>	<b>Schichtkalender .....</b>	<b>40</b>
7.1	Schicht-Typ-Definition .....	40
7.2	Schicht-Definitionen .....	41
7.3	Team-Definition .....	43
<b>8</b>	<b>Buchungstypen .....</b>	<b>45</b>
<b>9</b>	<b>ERP Schlüssel .....</b>	<b>46</b>
<b>10</b>	<b>Maschinenkommunikation .....</b>	<b>48</b>
<b>11</b>	<b>Arbeitsplatz .....</b>	<b>50</b>
11.1	Arbeitsplatzkonfiguration .....	50
11.1.1	Neuen Arbeitsplatz hinzufügen .....	50
11.1.2	Arbeitsplatz konfigurieren .....	51
11.1.3	Arbeitsplatz in die ORG Hierarchie einbinden .....	52
11.1.4	Statusdetail zuordnen .....	54
11.1.5	DCU-Controller konfigurieren .....	55
11.1.6	DACQ Skript konfigurieren .....	56
11.1.7	Buchungslogik konfigurieren .....	57
11.1.7.1	Karenzzeit .....	58
11.1.7.2	Schichttag-Versatz: .....	59
11.1.7.3	Mengen-Rückdatierungszeit .....	60
11.1.8	Qualitätsdetail zuordnen .....	61
11.1.9	Alarm-Zuordnung definieren .....	62
11.1.9.1	Zuordnung exportieren und importieren .....	63
11.1.10	Statusdetailbaum definieren .....	64
11.1.11	Werker und Vorarbeiter zuordnen .....	66
11.2	Arbeitsplatz-Hierarchie .....	66
11.2.1	Hierarchien definieren .....	67
11.2.2	ORG Hierarchie erstellen .....	68
11.2.2.1	Lokalisierungsebene bestimmen .....	69
11.2.3	Hierarchie-Baum anlegen .....	71
11.2.3.1	Attribute .....	71
<b>12</b>	<b>Template-Konfiguration .....</b>	<b>74</b>
12.1	Standard-Templates .....	75
<b>13</b>	<b>Arbeitszeit-Zuordnung .....</b>	<b>76</b>
13.1	Zeitzone .....	80

<b>14</b>	<b>Shop Floor Terminal.....</b>	<b>81</b>
14.1	Konzept von Parametern .....	82
14.1.1	Eingangsparameter .....	83
14.1.2	Ausgangsparameter .....	84
14.2	Konfiguration eines Terminals .....	85
14.2.1	Vorlage erstellen .....	86
14.2.1.1	Maske erstellen .....	87
14.2.1.2	Button erstellen .....	90
14.2.2	Profil erstellen .....	91
14.2.3	Terminal zusammenstellen .....	92
<b>15</b>	<b>Logonmaske .....</b>	<b>93</b>
<b>16</b>	<b>AVO-Verwaltung.....</b>	<b>94</b>
16.1	AVO suchen .....	94
16.2	Such-Ergebnisse verwalten .....	94
16.2.1	Auftrag anzeigen .....	95
16.2.2	AVO anzeigen .....	95
16.2.3	AVO bearbeiten .....	95
<b>17</b>	<b>Korrekturen .....</b>	<b>96</b>
17.1	Betriebszustände korrigieren .....	97
17.1.1	Korrekturkonfiguration .....	98
17.2	Mengenmeldungen korrigieren .....	99
17.2.1	Mengenmeldungen in der Gesamtheit ändern .....	100
17.2.2	Einzelne Mengenmeldungen ändern .....	102
17.3	AVO abbrechen .....	103
17.4	Hübe korrigieren .....	104
17.5	Schichten korrigieren .....	105
<b>18</b>	<b>Meldungstypen.....</b>	<b>107</b>
<b>19</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>108</b>
19.1	Änderungsprotokoll .....	108
19.2	Abkürzungen und Begriffe .....	109
19.3	Dokument-Konventionen .....	111
19.4	Navigation in der Workbench .....	111
19.5	Workbench Icons .....	112

19.6	Abbildungsverzeichnis .....	114
------	-----------------------------	-----

## 1 Konzept

Dieses Benutzerhandbuch bietet eine Anleitung für die Konfiguration von FORCAM FORCE™ über die Workbench.

Die Workbench ist eine mehrsprachige, webbasierte Anwendung für die Konfiguration der Stammdaten und anderen Terminal-spezifischen Einstellungen. Die Workbench wird dazu verwendet, FORCAM FORCE™ zu konfigurieren.

Funktionen der Workbench:

- Stammdaten erstellen
- Gesamtes System warten
- Schnittstelle für die Konfiguration von Modulen:
  - Systemadministration
  - Datenerfassungseinheit (DCU)
  - Benutzerverwaltung
  - Produktressourcen-Verwaltung



**Bild 1: Workbench Überblick**

## Konzept

---

Mit der Workbench können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Änderung der Darstellung der SFT-Benutzeroberfläche:
  - Vorlagen und Profile von Terminals
  - Definition von Arbeitsplätzen und Zuweisung zu einem Terminal
  - Tasten (Höhe, Breite) und zugewiesene Aktionen
- Pflege der Personaldaten:
  - Pflege der Datenbank für Mitarbeiter
  - Zuweisung zu Arbeitsplätzen
- Festlegung und Pflege von Schichtkalendern:
  - Festlegung und Zuweisung von Arbeitsschichten
  - Festlegung von Pausenzeiten und Arbeitswochen
- Fertigungsdatenmanagement
  - Anlegen und Suchen von Paketen und Elementen
  - Definition und Pflege von NC-Typen
  - Logs und Konfiguration
- Fertigungsleitstand
  - Fertigungsfeinplanung und -steuerung
  - Bestimmung der Maschinenbelegung von Arbeitsplätzen
  - Kapazitätsplanung und -verteilung
- Systemkonfigurationen:
  - Anmeldeseite
  - ERP Hierarchien
  - Statusdefinitionen
  - Datenbankverbindungen
  - Systemsprachen

## 1.1 Voraussetzungen

Die Workbench benötigt zur Ausführung ab der Release-Version 5.8.1 kein JAVA Runtime Environment mehr.

Die Browser Google Chrome und Microsoft Edge werden empfohlen. Internet Explorer (ab Version 10) wird weiterhin unterstützt.

## 1.2 Anmeldung in der Webschnittstelle

Um zur Workbench Anmeldeseite zu gelangen, die Adresse in die Adressleiste des Browsers eintragen. Benutzername und Passwort eingeben und auf **Logon** klicken.



Die Sprache kann nach der Anmeldung im Drop-down-Menü im rechten oberen Bildschirmrand ausgewählt werden.

Beispiel für den Aufbau einer Adresse:

<http://w2k12-ff5-tekr:15080/ffworkbench/>  
Host-Adresse   Port   Applikation



**FORCAM**  
we speak machine

**FORCAM™**  
**FORCE**  
Workbench

USER

Password

Logon

FORCAM GmbH / 5.8.1.0.0

We Deliver Results in Productivity.

**Bild 2: Anmeldedialog der Workbench**




## 2 Häufige Funktionen

### 2.1 Kachelansicht

Die Workbench tritt ab Release-Version 5.8.1 in einer Kacheloberfläche auf. Jede Kachel ist mit einer Funktions- bzw. Konfigurationsseite verknüpft.

Die Kacheloberfläche kann individuell angepasst werden. Es ist sowohl möglich, die Anzahl und Anordnung der Kacheln als auch Aussehen und Farbe des Kachelinhalts zu bestimmen.

Können auf einer Kachelseite aus Platzgründen nicht alle Kacheln dargestellt werden, werden sie auf die nächste Seite verschoben. Bild 3 zeigt den Aufbau der Kacheloberfläche.



**Bild 3: Kacheloberfläche der Workbench**

- (1) Anzahl der Kachelseiten.  
Jeder Punkt steht für eine Kachelseite. Der dunkle Punkt zeigt die Seite an, auf der sich der Benutzer befindet.
- (2) Kontextmenü für die Bearbeitung von Kacheln.  
Erscheint durch Rechtsklick nach Aktivierung des Bearbeitungsmodus (siehe (6)).
- (3) Wechselt auf die nächste Kachelseite
- (4) Suchfeld für Kacheln.  
Sucht nach der Beschriftung von vorhandenen, nicht eingesetzten Kacheln.
- (5) Vorhandene Kachel, die nicht auf der Kachelseite platziert ist.  
Per Drag-and-drop in die Kachelseite ziehen, um sie zu platzieren (siehe Abschnitt 2.1.3).
- (6) Aktiviert den Bearbeitungsmodus.  
Sperrt die Kachel (kein Aktion nach Linksklick). Aktiviert das Verschieben der Kacheln auf der Seite per Drag-and-Drop. Blendet bei erster Ausführung die Kachel-Auswahl ein.
- (7) Speichert die Kachelansicht nach der Bearbeitung
- (8) Blendet die Kachel-Auswahl ein/aus

### 2.1.1 Anzahl und Schrift der Kacheln bestimmen

**Pfad:** Konfigurationen > System > FORCAM FORCE™ > Konfigurationen > Module > Workbench > Kachelnavigation

In der Systemeinstellung der Workbench kann die Anzahl von Spalten und Zeilen einer Kachelseite bestimmt werden. Die maximale Anzahl nebeneinanderliegender Kacheln hängt von der Bildschirm-auflösung ab. Je kleiner die Auflösung ist, desto mehr Kacheln passen auf eine Seite. Können auf einer Kachelseite aus Platzgründen nicht alle Kacheln dargestellt werden, werden sie auf die nächste Seite verschoben. Die Anzahl von Kacheln und Seiten ist nicht begrenzt. Eine zu hohe Anzahl von Kacheln kann jedoch die Systemperformance beeinträchtigen.


System	Bezeichner	Wert
▼ FORCAM FORCE™	▼ Kachelnavigation	
▼ Konfigurationen	Spaltenanzahl	9
> Allgemein	Zeilenanzahl	9
▼ Module	Abstand zwischen Kacheln	15
> Runtime	Ausrichtung der Beschriftung	left
▼ Workbench	Schriftart	weight:normal;size:20;family:Segoe UI
Datenbankverbindungen		
Kachelnavigation		
> Worker		

**Bild 4: Konfiguration der Kachelnavigation**

Folgende Konfigurationen sind möglich:

**Tabelle 1: Parameter der Kachelnavigation**

Parameter	Erklärung
<b>Spaltenzahl</b>	Bestimmt die Anzahl der Spalten auf der Kachelseite
<b>Zeilenzahl</b>	Bestimmt die Anzahl der Zeilen auf der Kachelseite
<b>Abstand zwischen Kacheln</b>	Bestimmt den Abstand der Kacheln in Pixel zueinander
<b>Ausrichtung der Beschriftung</b>	Bestimmt die Ausrichtung des Textes innerhalb einer Kachel. Mögliche Werte: — left (linksbündig) — right (rechtsbündig) — center (zentriert)
<b>Schriftart</b>	Bestimmt Strichstärke (weight) oder Schriftstellung (posture), Schriftgröße (size) und Schriftart (family). Die Informationen sind in einer Zeile zusammengefasst und durch ein Semikolon getrennt. Sie können frei editiert werden, müssen jedoch das Schema beibehalten. Beispiel für eine Kachelbeschriftung in <b>Fettschrift</b> , Schriftgröße <b>12</b> und der Schriftart <b>Times New Roman</b> : weight:bold;size:12;family:Times New Roman

 Für eine Kursivschrift muss **weight** durch **posture** ersetzt werden:  
 posture:italic;size:12;...


### 2.1.2 Kacheln erstellen

Jede Hauptseite der Workbench ist als Kachel in der Kachel-Auswahl verfügbar (z.B. **Konfigurationen**, **Stammdaten** usw.). Die Kachel ist dabei mit der Hauptseite verlinkt. Diese wird nach einem Klick auf die Kachel aufgerufen.


Jede Hauptseite hat standardmäßig konfigurierte Unterseiten mit Funktionen (Funktionsseiten). Die Hauptseite **Benutzerverwaltung** hat bspw. die Funktionsseiten **Benutzer-Editor** und **Rechte- & Rollen-Editor**. Die Funktionsseiten einer Hauptseite können geändert werden. Funktionsseiten können z.B. aus einer Liste verfügbarer Funktionen hinzugefügt oder aus einer Hauptseite wieder entfernt werden.

Zusätzlich zur Funktionskachel gibt es eine URL-Kachel. In dieser Kachel kann eine beliebige URL hinterlegt werden. Nach einem Klick auf die Kachel ruft diese die entsprechende Seite innerhalb des Workbench-Fensters auf. Dies funktioniert ebenfalls als Weiterleitung auf Module von FORCAM FORCE™ wie Reporting oder Shop Floor Terminal.

Die URL-Kachel (standardmäßig grün) muss nicht manuell erstellt werden. Sie ist in der Kachel-Auswahl permanent verfügbar und kann beliebig oft platziert werden.

 Je nach Installation bzw. Update auf Release-Version 5.8.1 kann es sein, dass initial keine Kacheln erstellt sind.


Eine neue Kachel entsteht, indem eine neue Hauptseite hinzugefügt wird. Der Hauptseite werden anschließend Funktionen hinzugefügt (eine leere Kachel führt auf eine leere Seite). Die Seite **Benutzerverwaltung** hat bspw. die Unterseiten **Benutzer-Editor** und **Rechte- & Rollen-Editor**. Die Hauptseite ist dann als Kachel verfügbar. Nach einem Klick zeigt sie die Funktionsseiten an, die ihr hinzugefügt wurden. Auf diese Weise können beliebig viele Kacheln erstellt werden.



**Bild 5: Beispiel mehrerer Kacheln nebeneinander**

## Häufige Funktionen

Die Option zum Hinzufügen einer Kachel ist im Navigator integriert. Der Navigator befindet sich auf jeder Workbench-Seite im linken Bereich (siehe Abschnitt 2.2). Der Navigator erscheint, nachdem eine Kachel angeklickt wird.



**Bild 6: Neue Kachel erstellen**


### Um eine neue Kachel hinzuzufügen:

1. Im Navigator auf Icon **Bearbeiten** klicken.
2. Im Folgedialog auf Icon **Neuen Ordner anlegen** klicken.
3. Auf den neu erstellen Ordner rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Namen ändern** klicken. Initial heißt sowohl der Navigatoreintrag als auch die Kachel **Neuer Ordner**. Die Namensänderung hier bezieht sich nur auf den Navigatoreintrag. Die Kachel muss auf der Kachel-Seite umbenannt werden.
4. Gewünschten Namen eintragen und in einem Bereich außerhalb der Sprachbox klicken.
5. Dem neu erstellen Ordner Funktionen hinzufügen (siehe Abschnitt 2.2).
6. Speichern.

## Häufige Funktionen

### Um eine Kachel in der Navigatorkonfiguration zu bearbeiten:

1. Auf gewünschten Knoten rechtsklicken
2. Im Kontextmenü auf gewünschte Option klicken.
3. Speichern.



**Bild 7: Bearbeiten einer Kachel in der Navigatorkonfiguration**

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Tabelle 2: Möglichkeiten zur Bearbeitung einer Kachel in der Navigatorkonfiguration**

Funktion	Beschreibung
<b>Neuer Ordner darin (zuerst/davor)</b>	Erstellt einen neuen Ordner an erster Position des Hauptknotens (zuerst) oder vor dem markierten Unterknoten (davor)
<b>Neuer Ordner darin (zuletzt/danach)</b>	Erstellt einen neuen Ordner an letzter Position des Hauptknotens (zuletzt) oder nach dem markierten Unterknoten (danach)
<b>Namen ändern</b>	Ändert den Namen des Navigatoreintrags. Die Änderung wird nur hier übernommen und bezieht sich nicht auf die Kachel.
<b>Knoten kopieren</b>	Kopiert den markierten Knoten und fügt ihn darunter ein. Nur bei Unterknoten möglich.
<b>Knoten löschen</b>	Löscht den markierten Knoten
<b>Knoten eins höher</b>	Verschiebt den markierten Knoten eine Position höher
<b>Knoten eins tiefer</b>	Verschiebt den markierten Knoten eine Position tiefer

### 2.1.3 Kachel platzieren und entfernen

Eine Funktionskachel kann auf einer Kachel-Seite nur einmal platziert werden und ist dann in der Auswahl nicht erneut verfügbar. Die URL-Kachel ist in der Auswahl permanent verfügbar und kann beliebig oft platziert werden.


Wird eine Kachel auf eine freie Stelle in der Kachel-Seite gezogen, wird die Zielstelle mit einem roten Rahmen markiert. Wird eine Kachel auf eine bereits existierende Kachel gezogen, wird die Zielkachel mit einem roten Rahmen markiert. Nach Ablegen wird die vorhandene Kachel durch die ausgewählte ersetzt.

#### Um eine Kachel zu platzieren:

1. In der oberen rechten Ecke auf Icon **Kacheln bearbeiten** klicken.
- Die Bearbeitung der Kacheln ist aktiviert. Das Icon **Kachel-Auswahl ein-/ausblenden** ist aktiv. Die Verlinkung der Kacheln ist deaktiviert.
2. Gewünschte Kachel in der Kachel-Auswahl per Drag-and-drop in die Kachel-Seite ziehen und an gewünschtem Zielort loslassen.
3. Speichern.

Oder

Zum Abbrechen auf Icon **Kacheln bearbeiten** klicken.




**Bild 8: Kachel platzieren**

#### Um eine Kachel zu entfernen:

1. In der oberen rechten Ecke auf Icon **Kacheln bearbeiten** klicken.
- Die Bearbeitung der Kacheln ist aktiviert. Das Icon **Kachel-Auswahl ein-/ausblenden** ist aktiv. Die Verlinkung der Kacheln ist deaktiviert.
2. Gewünschte Kachel in der Kachel-Seite per Drag-and-drop in die Kachel-Auswahl ziehen und loslassen.
3. Speichern.

Oder


Zum Abbrechen auf Icon **Kacheln bearbeiten** klicken.



**Bild 9: Kachel entfernen**

## 2.1.4 Kachel personalisieren

Jede Kachel kann individuell gestaltet werden. Es ist möglich, die Beschriftung und die Hintergrundfarbe anzupassen. Außerdem können Kacheln mit benutzerspezifischen Icons ausgestattet werden.



**Bild 10: Farblich angepasste Kacheln mit Icons**

### Um eine Kachel zu personalisieren:


1. In der oberen rechten Ecke auf Icon **Kacheln bearbeiten** klicken.
  - Die Bearbeitung der Kacheln ist aktiviert. Das Icon **Kachel-Auswahl ein-/ausblenden** ist aktiv. Die Verlinkung der Kacheln ist deaktiviert.
2. Auf eine Kachel in der Kachel-Seite oder Kachel-Auswahl rechtsklicken und gewünschte Personalisierung durchführen.
3. Speichern.

**Tabelle 3: Möglichkeiten zur Personalisierung einer Kachel**

Funktion	Beschreibung
<b>Beschriftung ein-/ausblenden</b>	Blendet die Beschriftung einer Kachel ein oder aus
<b>Text ändern</b>	Ändert den Beschriftungstext
<b>Hintergrundfarbe bearbeiten</b>	Ändert die Hintergrundfarbe der Kachel. Die Schriftfarbe bleibt stets weiß.
<b>Kachel entfernen</b>	Entfernt die Kachel aus der Seite. Die Kachel wird wieder in der Kachel-Auswahl verfügbar.
<b>Grafik ein-/ausblenden</b>	Blendet die Grafik der Kachel ein oder aus
<b>Grafik bearbeiten</b>	Erlaubt das Hochladen eines eigenen Icons, das auf dem Kachelhintergrund dargestellt wird. Für das Icon gelten folgende Restriktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Unterstützte Formate: jpg, png, gif, svg</li> <li>— Maximale Dateigröße: 5 MB</li> <li>— Keine Restriktion der Maße. Icons nehmen in Kacheln so viel Platz wie möglich ein. Um Skalierung zu vermeiden, kann ein Icon kleiner dargestellt werden.</li> </ul>
<b>URL bearbeiten (nur bei URL-Kachel)</b>	Eingabe einer URL, auf die die Kachel weiterleiten soll. Die URL öffnet innerhalb eines Workbench-Fensters.

## 2.2 Navigator

Der Navigator ist ein Strukturbaum, der die Bedienung der Workbench erleichtert und die Module strukturiert. Die Erscheinung des Navigators kann konfiguriert werden. Die einzelnen Module sind austauschbar.



**Bild 11: Navigator - beispielhafter Ausschnitt**



## Häufige Funktionen

### Um den Navigator allgemein zu konfigurieren:

1. Im Navigator auf Icon **Bearbeiten** klicken.
2. Im linken Bereich auf **Allgemein** klicken.
3. Initiale Fixierung bestimmen.  
Ist ein Haken bei **Initial fixiert** gesetzt, ist der Navigator im Workbench-Bildschirm fixiert
4. Initiale Breite bestimmen.  
Der eingetragene Wert bestimmt die Breite des Navigators.
5. Speichern.

Konfiguration bearbeiten

Allgemein

Funktionsbaum

Bezeichner	Wert
▼ Navigator allgemein	
▼ Bereich der Funktionsauswahl	
Initial fixiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Initiale Breite (Pixel)	250
▼ Web-Visualisierungen	
URL der Web-Visu Engine	http://fctestfactory04.northeurope.cloudapp.azure.com:12080/ffof
▼ Auftrags-Detailplanung (FLS)	
Adresse des FLS-Servers	http://fctestfactory04.northeurope.cloudapp.azure.com
Port des FLS-Servers (Webserver)	21.080
Port des FLS-Servers (RMI)	1.998
Kommando für FLS-Start	DetailedSchedulingStartClient.cmd

<

>

Speichern


Übernehmen

Abbrechen

**Bild 12: Navigator - allgemeine Konfiguration**

Nutzer mit entsprechenden Rechten können die Funktionen im Navigator ändern.

Um die Funktionen im Navigator zu ändern:




**Bild 13: Navigator - Konfiguration der Funktionen**

- ✓ Änderungsrechte sind vorhanden.
  1. Im Navigator auf Icon **Bearbeiten** klicken.
  2. Im linken Bereich auf **Funktionsbaum** klicken.
  3. In der Spalte **Navigator (Vorschau)** eine Funktion oder den übergeordneten Ordner auswählen und auf Icon **Nach rechts verschieben** klicken.
  - Die Funktion ist aus der Spalte **Navigator (Vorschau)** entfernt und erscheint in der Spalte **Verfügbare Funktionen**.
  4. In der Spalte **Verfügbare Funktionen** eine Funktion oder den übergeordneten Ordner auswählen.
  5. Einen Ordner aus der Spalte **Navigator (Vorschau)** auswählen und auf Icon **Nach links verschieben** klicken.
  - Die Funktion ist aus der Spalte **Verfügbare Funktionen** entfernt und erscheint in der Spalte **Navigator (Vorschau)** unter dem ausgewählten Ordner.
  6. Speichern.
- ❗ Durch Klicken auf eines der Icons **Alles nach rechts/links verschieben** können alle Funktionen der jeweiligen Spalte gleichzeitig verschoben werden.

## 2.3 Farbe ändern

Einige Zellen bieten die Möglichkeit, ihnen eine Farbe zuzuordnen (z.B. Statusdetails mit zugehörigen Farben, siehe Abschnitt 6.2).



**Bild 14: Zelle mit möglicher Farbzuzuweisung**


### Um einer Zelle eine Farbe zuzuordnen:

1. Am rechten Ende der Zelle das Aufklappmenü öffnen.
2. Farbe auswählen und bestätigen  
 Folgende Farbkanäle sind verfügbar:
  - Swatches (einfache Farbmuster)
  - HSV (Hue Saturation Value)
  - RGB
  - CMYK

## 2.4 Spaltenbreite ändern

Die Breite jeder Spalte kann geändert werden.

### Um die Spaltenbreite zu ändern:

1. Den Cursor an das rechte Ende der Kopfspalte bewegen, bis  erscheint.
2. Linke Maustaste gedrückt halten und die Spalte auf die gewünschte Breite ziehen.

## 2.5 Einer Tabelle Parameter hinzufügen oder entfernen

Neben den voreingestellten Funktionen in einer Tabelle kann es weitere Funktionen geben, die der Tabelle hinzugefügt werden können. Bereits vorhandene Funktionen können entfernt werden.



Über jeder Tabelle, die diese Möglichkeit bietet, ist das Icon **Bearbeiten** vorhanden.

### Um einer Tabelle einen Parameter hinzuzufügen:

1. Über der Tabelle auf Icon **Bearbeiten** klicken.
2. Ein Parameter in der Spalte **Verfügbar** auswählen und auf Icon **Nach links verschieben** klicken.  
 Oder  
 Einen Parameter in der Spalte **Ausgewählt** auswählen und auf Icon **Nach rechts verschieben** klicken.
3. Speichern.

## Häufige Funktionen

- i** Durch Klicken auf eines der Icons **Alles nach rechts/links verschieben** können alle Funktionen der jeweiligen Spalte gleichzeitig verschoben werden.

## 2.6 Name/Beschreibung (Literal) ändern

Spalten mit dem Globus-Icon am linken Ende können Namen/Bezeichnungen tragen.

**Um eine Bezeichnung (ein Literal) einzutragen oder zu ändern:**

1. In die gewünschte Zelle klicken.
2. Gewünschten Eintrag vornehmen oder ändern.
3. In einen Bereich außerhalb der Spalte klicken.

- i** Literale können zusätzlich in weiteren Sprachen hinterlegt werden.

Kürzel	Kurzbeschreibung	Beschreibung		Farbe
▶ 110	🌐 TB1	🌐 Störung Maschine		#FA8072
120	🌐 TB2	Sprache	Klartext	
130	🌐 TB3	Deutsch	Störung Maschine	
140	🌐 TB4	English (GB)	Malfunction machine	
150	🌐 TB5	English (US)	Malfunction machine	

**Bild 15: Literale in mehreren Sprachen**

**Um Literale in weiteren Sprachen einzutragen oder zu ändern:**

1. In die gewünschte Zelle doppelklicken.
2. Eintrag in der gewünschten Sprache vornehmen oder ändern.
3. In einen Bereich außerhalb der Spalte klicken.

- i** Das erste Literal wird automatisch für alle Sprachen übernommen.

## 2.7 Sprache der Workbench ändern

FORCAM FORCE™ bietet die Möglichkeit, die Workbench in mehreren Sprachen anzuzeigen. Folgende Sprachen werden unterstützt:

- Deutsch
- Englisch (US)
- Englisch (GB)
- Spanisch
- Französisch
- Chinesisch

### Um die Workbench in einer anderen Sprache anzuzeigen:


1. Im oberen rechten Bereich das Aufklappmenü hinter dem Ländernamen öffnen.
  2. Gewünschten Ländernamen auswählen.  
Der Ländername bezeichnet die jeweilige Sprache.
- Die Workbench wird sofort auf die ausgewählte Sprache umgestellt.

## 2.8 Sprachen konfigurieren

**Pfad:** Internationalisierung > Sprachen

Sprachen können der Workbench hinzugefügt oder entfernt werden und sind entsprechend in der Sprachauswahl verfügbar (siehe Abschnitt 2.7). Installierte Sprachen können aus der Auswahl entfernt werden, werden dadurch jedoch nicht gelöscht. Deutsch und Englisch (GB) können nicht entfernt werden.

Wird eine Sprache hinzugefügt, die nicht installiert ist, ist die Anzeige in dieser Sprache fehlerhaft. Zusätzliche Sprachen können auf Kundenwunsch installiert werden.

-  Alle Sprachen, die in der Auswahl verfügbar sind, sind im Bereich **Sichtbare Sprachen** aufgelistet. Die Änderung der Spracheinstellung wird erst nach einer erneuten Anmeldung wirksam.

### Um eine Sprache hinzuzufügen:

1. Gewünschte Sprache im Bereich **Verfügbare Sprachen** auswählen und auf Icon **Nach links verschieben** klicken.
2. Speichern.

### Um eine Sprache zu entfernen:

1. Gewünschte Sprache im Bereich **Sichtbare Sprachen** (oben) auswählen und auf Icon **Nach rechts verschieben** klicken.
2. Speichern.

## 2.9 Empfohlener Ablauf zur Konfiguration von FORCAM FORCE™

FORCAM FORCE™ kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden. Im Folgenden ist eine mögliche Konfiguration beschrieben.




Bild 16: Empfohlener Ablauf zur Konfiguration von FORCAM FORCE™

**In Bild 8 vorgeschlagene Schritte:**

1. **Konfiguration > System:** Systemvariable konfigurieren.
2. **Benutzerverwaltung > Benutzer-Editor:** Benutzer erstellen und Rollen vergeben.
3. **Personaldaten > Personal:** Mitarbeiter hinzufügen.
4. **Personaldaten > Qualifikation:** Qualifikationsrollen definieren.
5. **Stammdaten** in folgender Reihenfolge konfigurieren:
  - **Betriebsdatenerfassung > Statusdetails**
  - **Betriebsdatenerfassung > Mengen Konfiguration**
  - **Maschinendatenerfassung Templates**
  - **Benachrichtigungstemplates (Status Details und Störungen)**
  - **Arbeitsplatz > Arbeitsplatzkonfiguration > Spalte Statusdetailbaum**
  - **Betriebsdatenerfassung > Zeitbasen**
6. **Stammdaten > Schichtkalender:** Schichtkalender konfigurieren:
  - **Schicht-Typ-Definition**
  - **Schicht-Definition**
7. **Konfiguration > Buchungstypen:** Buchungstypen definieren.
8. **Konfiguration > ERP Schlüssel:** ERP Daten definieren.
9. **Prozess Editor:** Domain-Logik definieren (Office Client).
10. **Stammdaten > Arbeitsplatz > Template-Konfiguration:** Template konfigurieren.
11. **Stammdaten > Arbeitsplatz > Arbeitsplatzkonfiguration:** APL konfigurieren.
12. **Stammdaten > Schichtkalender > Arbeitszeit-Zuordnung:** Arbeitszeit zuweisen.
13. **Konfiguration > Shop Floor Terminal:** Terminal konfigurieren.
14. **Konfiguration > Logonmaske:** Anmeldeseite definieren.
15. **Benutzerverwaltung > Rechte-& Rollen-Editor:** Rechte vergeben und Rollen definieren.

### 3 Systemkonfiguration

**Pfad:** Konfiguration > System

Die Systemkonfiguration ist als Baum dargestellt. Jeweils der unterste Knoten kann bearbeitet werden.

In der Systemkonfiguration werden allgemeine und modulbasierte Einstellungen vorgenommen. Folgende Einstellungen sind möglich:

- Caches:
  - Definition von Cache-Größen
- Objekt Aktualisierung:
  - Pufferzeiten für die Anzeige von Objekten
- Logging:
  - Ist ein Haken gesetzt, wird die Log-Datei nach den angegebenen Werten gelöscht.
  - Ausführungszyklus bestimmt die Anzahl an Logvorgängen pro Tag.
  - Erstmalige Ausführungsverzögerung ist die Zeit in Minuten, die nach dem Hochfahren gewartet werden soll, bevor der Logvorgang startet.
- Zeitsynchronisation:
  - Remotezeitservice aktivieren, um alle Zeiten zu synchronisieren
- Import/Export:
  - XML-Export für Statusdetailbäume aktivieren/ deaktivieren
- Fertigungshilfsmittel:
  - Identifizierung von Werkzeugen und anderen Hilfsmitteln anhand Typkennung und Gruppe. Diese Daten werden vom ERP versorgt.

Die modularen Einstellungen basieren auf den Modulen Runtime, Workbench, Worker und Tracing. Folgende Einstellungen sind im Modul Runtime möglich:

- ERP:
  - ERP-Download:  
Vorlagen für die XSL Transformation
  - ERP-Upload:  
Einstellung der Verbindung für den Upload an das ERP
  - Filter:  
Ein abgeschlossener AVO kann nur innerhalb der eingetragenen Zeit (in Tagen) wieder geöffnet werden. Es ist aufgrund der Rückwirkung einer Wiederöffnung empfehlenswert, die Anzahl der Tage gering zu halten.
- Datenlebenszyklus-Management  
Für Details und Konfiguration, siehe das Handbuch **Datenlebenszyklus-Management**.
- Material-TEB:  
Ist ein Haken gesetzt, kann eine Wildcard aufgelöst werden.  
Eine aufgelöste Wildcard (Platzhaltersymbol: \* für „alle“ bzw. „beliebige“) wird durch alle in ihr vorhandenen Bestandteile ersetzt.
- ERP-Steuerschlüssel:  
Ist ein Haken gesetzt, wird ein Änderungs-Kommando versendet, wenn ein SAP-Schlüssel erhalten wird.



- Freischichtgenerierung:  
Ist ein Haken gesetzt, werden Freischichten automatisch entsprechend der eingetragenen Anzahl der Tage generiert.
- Schichtgenerierung:  
Definition der Anzahl von Tagen, die eine Schicht im Schema erstellt
- Datenbankverbindungen:  
Anzahl der Verbindungen
- Deployment:  
Pfad der konfigurierten Business Logic. Die Episode bestimmt die Zeit, ab wann welche Logik aktiv ist. Ist ein Haken bei **Inkompatibel** gesetzt, kann ein inkompatibler Bruch vermieden werden.  
Eine neue Buchungslogik kann erst dann Arbeitsplätzen zugeordnet werden, wenn sie zuvor hier aktiviert wurde. Es kann nur eine Buchungslogik aktiviert werden. Bei der Aktivierung einer neuen Buchungslogik muss die Runtime komplett neugestartet werden.
- Rule Engine:  
Ist ein Haken gesetzt, wird beim Hochfahren nur die eingetragene Dauer nachgerechnet.
- TimeOuts:  
Definition von Zeitüberschreitungen

Folgende Einstellungen sind im Modul Workbench möglich:

- Datenbankverbindungen:  
Definition von Zeitüberschreitung und Größe vorinstallierter Ressourcen

Folgende Einstellungen sind im Modul Worker möglich:

- Datenbankverbindungen:  
Definition von Zeitüberschreitungen und Größe vorinstallierter Ressourcen  
Zeiteinstellung für die Fehlermeldung zu Verbindungsstörungen
- Externe Kommandoverarbeitung:  
Einstellungen zu externen Kommandos wie aktivieren/deaktivieren und Abfrageintervall
- Senden von Kommandos:  
Definition von Zeitüberschreitung beim Senden von Kommandos
- Terminal Template Merge:  
Migration von SFT-Einstellungen von unterschiedlichen Versionsständen. Ist ein Haken gesetzt, ist eine Migration erforderlich.
- ERP:
  - ERP Objekt-Anfrage:  
Daten der Schnittstelle zur Objekt-Abfrage


## 4 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung bietet Möglichkeiten zur Erstellung und Pflege von Benutzerkonten und Zugriffsrechten für das SFT.

### 4.1 Rechte und Rollen

**Pfad:** Benutzerverwaltung > Rechte-& Rollen-Editor


Benutzer können in verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Rechten eingeteilt werden. Diese Gruppen werden als Rollen bezeichnet (z.B. Manager, Vorarbeiter, Wartung, etc.). Jeder Rolle können die Rechte bzw. Funktionen zugewiesen werden, die sie für ihre jeweilige Aufgabe benötigt.



**Bild 17: Rechte-& Rollen-Editor**

Die Verwendung des Rechte- und Rollenmanagements ist notwendig, um die Sichtbarkeit und Pflege von Daten und Benutzeroberflächen grundsätzlich innerhalb von FORCAM FORCE™ zu handhaben.

Ein lokaler Administrator benötigt zwingend die Zuweisung der organisatorischen Einheit, auf die er lokalisiert ist (erforderliche Zweige der ORG Hierarchie der Lokalisierung). Die Zuweisung entscheidend grundlegend darüber, welche Hierarchie und Zweige einer Hierarchie der Benutzer sehen und an Benutzer in Rollen weitergeben (zuweisen) darf.

 Für detaillierte Informationen zu Multi-Site, siehe das Handbuch Multi-Site Administration.

#### Um eine neue Rolle zu erstellen:

1. In der oberen Tabelle rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Neue Rolle anlegen** klicken.
2. Bezeichner und Beschreibung eintragen.
3. Speichern.

**Um einer Rolle Rechte zuzuweisen oder zu entziehen:**

1. In der oberen Tabelle eine Rolle auswählen.
2. Ein Recht bzw. eine Funktion aus der Spalte **Vorhandene Rechte** auswählen und auf Icon **Nach links verschieben** klicken.  
**Oder**  
Ein Recht bzw. eine Funktion aus der Spalte **Zugewiesene Rechte** auswählen und auf Icon **Nach rechts verschieben** klicken.
3. Speichern.

## 4.2 Benutzer-Editor

**Pfad:** Benutzerverwaltung > Benutzer-Editor

Jedem Benutzer der Workbench kann ein eigenes Benutzerkonto angelegt werden. Einem Benutzerkonto können eine oder mehrere Rollen zugewiesen werden. Die Zuweisung einer Rolle ist nicht obligatorisch.

Benutzersuche		Suchergebnisse		
Logon-Name	<input type="text"/>	Logon-Name	Benutzername	Passwort
Benutzername	<input type="text"/>			
E-Mail	<input type="text"/>			
Zugewiesene Rollen	<input type="text"/>			
Letzter Logon	<input type="text" value="TT.MM.JJJJ SS:MM"/> <input type="text" value="TT.MM.JJJJ SS:MM"/>			

**Bild 18: Benutzer-Editor**

**Um ein neues Benutzerkonto zu erstellen:**

1. In den Suchergebnissen in eine freie Fläche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Neuen Benutzer erstellen** klicken.
2. Gewünschte Daten eintragen und speichern.

**i** Die Mindestangaben für ein neues Benutzerkonto sind **Logon-Name**, **Benutzername** und **Passwort**. Ein Super-User hat Zugriff auf alle Funktionen des Systems.

**Um ein Benutzerkonto zu editieren:**

1. Auf Icon **Suchen** klicken, ohne Parameter einzutragen.  
→ Alle vorhandenen Benutzerkonten erscheinen in den Suchergebnissen.
2. Gewünschte Zeile markieren und Änderungen direkt eintragen.

**Um einem Benutzerkonto eine Rolle zuzuweisen:**

1. Auf Icon **Suchen** klicken, ohne Parameter einzutragen
2. In den Suchergebnissen auf gewünschtes Benutzerkonto rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Rollenzuweisungen bearbeiten** klicken.
3. Im Rolleneditor (siehe Bild 19: Rollen-Editor) im Feld **Rollen** rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Rolle(n) zuweisen** klicken.
4. Gewünschte Rolle(n) in der Spalte **Verfügbar** auswählen, auf Icon **Nach links verschieben** klicken und bestätigen.
5. Im Rolleneditor (siehe Bild 19: Rollen-Editor) im Feld **Organisatorische Einheiten** in eine freie Fläche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Organisatorische Einheit hinzufügen** klicken.
6. APL auswählen und bestätigen.
7. Speichern.

**Rollen-Editor für Benutzer: MANAGER**

Rollen		Organisatorische Einheiten		
Bezeichner	Beschreibung	Bezeichner	Beschreibung	Hierarchie-Pfad


Zugewiesene Rechte 🔍 📄 🗑️ Hilfe

**Bild 19: Rollen-Editor**

-  Ein Benutzerkonto kann mehrere Rollen haben.

### 4.2.1 Benutzer lokalisieren

Wird die Multi-Site Administration aktiv verwendet, müssen grundsätzlich alle Benutzer lokalisiert werden. Es können nur lokalisierte Benutzer und Superuser existieren.

-  Für detaillierte Informationen zu Multi-Site, siehe das Handbuch Multi-Site Administration.

Mit der Softwareversion 5.7 wurde die Spalte **Lokalisierung** hinzugefügt. Einem Benutzer werden dabei Instanzen der definierten Lokalisierungsebene (siehe Abschnitt i) für Multi-Site zugeteilt. Die Instanzen der Lokalisierungsebene aus der ORG Hierarchie besitzen zugewiesene konfigurierte Attribute (siehe Abschnitt 11.2.3.1).

Ein Superuser kann lokale Administratoren erzeugen, indem er Benutzer lokalisiert. Ein Superuser hat keine Einschränkungen auf die Einsicht von Daten und hat Zugriff auf sämtliche Lokalisierungen. Ein lokalisierter Benutzer kann nur seine ihm selbst zugewiesenen Lokalisierungen sehen. Er erhält grundsätzlich Anzeige-, Editier- und Erzeugungsrechte basierend auf dem bestehenden Rechte & Rollenmanagement.

Beispiel:

## Benutzerverwaltung

In Bild 43 gibt es die Lokalisierung **GER** (Deutschland). Die Arbeitsplätze **760-1** und **760-2** wurden dem Unterknoten **MUC** (München) zugewiesen.

In Bild 20 wurden den Benutzern Wolf und Trapp die Lokalisierung **GER** zugewiesen. Diese beiden Nutzer können nur Daten, die auf den Standort München lokalisiert sind, sehen und editieren.

- ❗ Ein lokaler Administrator muss mindestens eine, kann jedoch auch mehrere Lokalisierungen haben.

Suchergebnisse						
Logon-Name	Benutzername	Passwort	E-Mail	Lokalisierung		Super-User
ADMINISTRATOR	Administrator	•••••	Administrator@example.com	LON	▼	<input type="checkbox"/>
FOREMAN	Foreman	•••••	FOREMAN@example.com	LON	▼	<input type="checkbox"/>
JGANDHI	Jiten Gandhi	•			▼	<input checked="" type="checkbox"/>
JGTEST01	JGTets01	•		RAV	▼	<input type="checkbox"/>
MAINTENANCE	Maintenance	•••••	MAINTENANCE@example.com	RAV	▼	<input type="checkbox"/>
MANAGER	Manager	•••••	MANAGER@example.com	RAV	▼	<input type="checkbox"/>
SYSTEM	System	•••••	System@example.com	RAV	▼	<input type="checkbox"/>

### Bild 20: Lokalisierung von Benutzern

Ein lokaler Administrator kann mit entsprechenden Rechten andere Benutzer lokalisieren, sofern diese Teil seiner eigenen Lokalisierung sind. Ein Benutzer kann auch eine fremde Lokalisierung (Fremdschlüssel) tragen.

Bei der Bearbeitung von Lokalisierungen anderer Benutzer kann ein lokaler Administrator ausschließlich seine eigene Lokalisierung weitergeben oder entfernen. Legt er selbst weitere Benutzer an, teilen sie ebenfalls automatisch seine Lokalisierung(en).

Beispiel (siehe Bild 21):

Ein Superuser lokalisiert Benutzer X auf Werk A. X ist lokaler Administrator für Werk A.

X lokalisiert Benutzer Y. Y ist damit ebenfalls lokaler Administrator für Werk A.

Y erstellt Benutzer Z. Z ist kein Administrator, jedoch automatisch Werk A zugehörig.

- ❗ Ein Benutzer darf nur die Stammdaten seiner eigenen Lokalisierung verwalten.



- ✓ Die ORG Hierarchie ist konfiguriert.
- ✓ Ein Hierarchie-Baum ist angelegt.
- 1. In der Spalte **Lokalisierung** beim gewünschten Benutzer das Drop-down-Menü öffnen.
- 2. Im Folgedialog (siehe Bild 22) im Bereich **Vorhandene Lokalisierungen** die gewünschte Lokalisierung auswählen und auf Icon **Nach links verschieben** klicken.

Oder

Alle Lokalisierungen auswählen und auf Icon **Alle nach links verschieben** klicken.

- 3. Bestätigen und speichern.

### Bild 22: Benutzer-Lokalisierung hinzufügen

- 07.06.19

## 5 Personaldaten

Im Abschnitt Personaldaten können Personalprofile angelegt werden. Es ist hier möglich, die in der Arbeitsplatzkonfiguration zugewiesenen APL einzusehen. Die Änderung der APL ist hier nicht möglich.



Qualifikationsrollen werden erstellt, um die Kompetenz von Personal zusammenzufassen und einzuteilen.

### 5.1 Personal

**Pfad:** Stammdaten > Personaldaten > Personal

Jeder Mitarbeiter erhält eine eindeutige Personal- und Ausweisnummer. Durch den ERP-Schlüssel wird das Personal mit dem ERP-System verbunden. Die Zuweisung der Arbeitsplätze erfolgt in der Arbeitsplatzkonfiguration und ist hier nur einsehbar.

- ✓ ERP Schlüssel und APL sind konfiguriert.

Personal <span>−</span> <span>+</span>							
Personalnummr	Ausweisnummr	Vorname	Nachname	Kostenstelle	ERP Schlüssel	Zugewiesene Arbeitsplätze	Vorarbeit
00000006	8449283	Rahul	Pathak		100-0010-FC01-FOE ▾		
00000108	3885023	Martin	Pfeiffer		100-0010-FC01-FOE ▾		

#### Bild 23: Personal anlegen


##### Um neues Personal anzulegen:

1. Im Feld **Personal** auf Icon **Hinzufügen** klicken.
- ➔ Ein zuvor markiertes Personal wird kopiert und seine Einstellungen übernommen.
2. Personalnummer eintragen.
3. Ausweisnummer eintragen (optional).
4. Vorname und Nachname eintragen (optional).
5. Kostenstelle eintragen (optional).
6. In der Spalte **ERP-Schlüssel** im Aufklappmenü einen ERP-Schlüssel auswählen.
7. Speicherort eingrenzen.  
Ist ein Haken bei **Nur MES** gesetzt, wird das Personal nur intern im MES-System erstellt.
8. Speichern.

Durch die Zuweisung des Systemattributs **Person ERP Key** (Personalbereich ERP-Schlüssel, siehe Abschnitt 11.2.3.1) innerhalb der ORG Hierarchie wird das Personal bei automatischer Versorgung von

## Personaldaten

Personalministammdaten aus einem ERP automatisch lokalisiert. Die neu hinzugefügte Spalte **Lokalisierung** zeigt aktive Lokalisierungen hinter der entsprechenden Person an.

 Für detaillierte Informationen zu Multi-Site, siehe das Handbuch Multi-Site Administration.

Personal							
Personalnummr	Ausweisnummr	Vorname	Nachname	Kostenstelle	ERP Schlüssel	Lokalisierung	Zugewi
00000006	8449283	Rahul	Pathak		100-0010-FC01-FOE ▾	LON, RAV	
00000108	3885023	Martin	Pfeiffer		100-0010-FC01-FOE ▾	LON, RAV	

**Bild 24: Lokalisierung von Personal**





Bei einer manuellen Erstellung einer Person wird diese nicht automatisch lokalisiert. Die Lokalisierung erfolgt durch die manuelle Zuweisung eines Personal-ERP-Schlüssels. Über einen Lookup in der ORG-Hierarchie wird die Menge an Lokalisierungen ermittelt, in denen dieser Personal-ERP-Schlüssel als Attribut zugewiesen ist.

Personalbereiche können nicht mehr aus der Gesamtmenge der Stammdaten, sondern nur aus der ORG Hierarchie über Attribute zugewiesenen Personalbereiche ausgewählt werden. Lediglich der Superuser sieht alle in den Stammdatentabellen existierenden Personalbereiche. Vergibt er einen Personalbereich, der nicht der ORG Hierarchie zugewiesen ist, wird dieser Personaldatensatz nicht lokalisiert.

## 5.2 Qualifikation

**Pfad:** Stammdaten > Personaldaten > Qualifikation

Qualifikationsrollen erlauben eine zusätzliche Unterteilung der Nutzerrechte von Anwendern. Sie werden z.B. im SFT für Dialoge verwendet, die eine zweistufige Freigabe erlauben. Dort kann eine Funktion dann beispielsweise nur der Anwender in der Rolle Vorarbeiter ausführen, auch wenn er allgemeine Lese- und Schreibrechte hat. Die Rollen Vorarbeiter und Werker sind vordefiniert. Es können zusätzlich beliebig viele Qualifikationsrollen erstellt werden.

Qualifikationsrolle			 
Code	Kürzel	Beschreibung	
1	FRM	 Vorarbeiter	
2	WRK	 Werker	

**Bild 25: Qualifikationsrollen erstellen**

**Um eine neue Qualifikationsrolle zu erstellen:**

1. Im Feld **Qualifikationsrolle** auf Icon **Hinzufügen** klicken.  
 → Eine zuvor markierte Rolle wird kopiert und ihre Einstellungen übernommen.
2. Kürzel und Beschreibung eintragen.
3. Speichern.



## 6 Betriebsdatenerfassung

In der Betriebsdatenerfassung ist es möglich, Status einzusehen und Statusdetails zu definieren. Außerdem können Qualitätsmerkmale konfiguriert und Zeitbasen erstellt werden.

### 6.1 Phasen/Status Definitionen

**Pfad:** Stammdaten > Betriebsdatenerfassung > Phasen/Status-Definitionen

**Phasen/Status Definitionen** ist eine Übersicht verschiedener Phasen/Status, die den Zustand unterschiedlicher Bereiche oder Prozesse beschreiben. Die Phasen/Status sind vordefiniert und können nicht entfernt werden. Kürzel, Kurzbeschreibung, Beschreibung und Farbe sind editierbar und werden mit dem jeweiligen Code verknüpft.

Maschinen Status						
Kürzel	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Sortierfolge	Farbe	Code	
1	Stillstand	Stillstand	10	#C60A44	1	
2	Produktion	Produktion	20	#00CC84	2	
Arbeitsplatz Phasen						
Kürzel	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Sortierfolge	Farbe	Code	
--	Inaktiv	Inaktiv	10	#FFFFFF	1	
48	Rüsten	Rüsten	20	#AA7900	2	
50	Bearbeitung	Bearbeitung	30	#00539A	3	

**Bild 26: Phasen/Status-Definitionen - beispielhafter Ausschnitt**

Den Phasen/Status sind Farben zugeteilt, die im Report und in der Visualisierung verwendet werden. Die Farben können hier frei vergeben bzw. geändert werden.

**Um einer Phase oder einem Status eine Farbe zuzuordnen:**

1. Gewünschte Zeile markieren.
2. In der Spalte **Farbe** das Aufklappmenü öffnen und eine Farbe auswählen.
3. Bestätigen und speichern.

## 6.2 Statusdetails

**Pfad:** Stammdaten > Betriebsdatenerfassung > Statusdetails

Der Status definiert den Zustand einer Maschine, eines APL oder eines Vorgangs. Ein Statusdetail spezifiziert den Status weiter und gibt z.B. an, warum ein Status als **Inaktiv** deklariert wurde, als Grund etwa **Kein Material**.

Statusdetails können mehrere Ebenen haben. Die Anzahl der Ebenen bestimmt die Tiefe der Differenzierung eines Status bzw. Statusdetails. Mehrere Statusdetail-Ebenen sind nur notwendig, wenn diese Differenzierung gewünscht ist.

Ein erstellter Statusdetail kann auf eine entsprechende Ebene gelegt werden.

Statusgrund-Ebenen		
Ebene	Beschreibung	
1	Betriebszustand	
2	Betriebszustand	
3	Betriebszustand	
4	Betriebszustand	

**Bild 27: Statusdetail-Ebenen**

**Um eine Statusdetail-Ebene zu erstellen:**

1. Im Feld **Statusdetail-Ebenen** auf Icon **Hinzufügen** klicken.
2. Beschreibung eintragen.
3. Speichern.

Statusgründe							
Kürzel	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Farbe	Kategorie	Statusgrund-Ebene	Umkodierb	Teilbar
027	Produktion ohne Auftrag	Produktion ohne Auftrag	#009684	Produktion	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	Maschine aus	Maschine aus	#000000	Stillstände	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	Auto aus	Auto aus	#FFFF00	Stillstände	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	TB1	Störung Maschine	#FA8072	Stillstände	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
111	TB11 L2	Störung Maschine L2	#fee599	Stillstände	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
112	TB11 L3	Malfunction machine L3	#bdd7ee	Stillstände	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
113	TB11 L4A	Malfunction machine L4-A	#c5e0b3	Stillstände	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Bild 28: Statusdetails**

**Um ein Statusdetail zu erstellen:**

1. Im Feld **Statusdetails** auf Icon **Hinzufügen** klicken.  
 ➔ Ein zuvor markierter Statusdetail wird kopiert und seine Einstellungen übernommen.  
 Andernfalls erscheint ein leerer Statusdetail unten in der Liste.
2. Kurzbeschreibung und Beschreibung eintragen.  
 Die Beschreibung ist der Name des Statusdetails.
3. Farbe auswählen.
4. Statusdetail-Ebene auswählen.  
 Der Statusdetail erscheint im SFT nur auf der ausgewählten Ebene.
5. Umkodierbarkeit bestimmen.  
 Ist ein Haken bei **Umkodierbar** gesetzt, kann der Statusdetail im SFT in einen anderen Statusdetail geändert werden.
6. Teilbarkeit bestimmen.  
 Ist ein Haken bei **Teilbar** gesetzt, kann die Dauer eines Statusdetails im SFT geteilt werden.  
 Für die aufgeteilten Dauern können jeweils Statusdetails vergeben werden.
7. Annotierbarkeit bestimmen.  
 Ist ein Haken bei **Annotierbar** gesetzt, kann dem Statusdetail im SFT eine Bemerkung hinzugefügt werden.
8. Sortierfolge eintragen.  
 Bestimmt die Reihenfolge des Statusdetails im SFT.
9. Speichern.

- i** Beim Hinzufügen eines Statusdetailbaums erlauben die Buttons im SFT keine Statusdetails mehrerer Ebenen. Wird ein Statusdetailbaum verwendet, wird ein spezifisches Skript in der DACQ benötigt, um Maschinengründe automatisch zuzuweisen.

## 6.3 Qualitätsmerkmale

**Pfad:** Stammdaten > Betriebsdatenerfassung > Qualitätsmerkmale

Unter **Qualitätsmerkmale** können Mengengründe für vordefinierte Qualitätsmerkmale erstellt werden. Ein Qualitätsmerkmal definiert den Zustand einer produzierten Einheit (Gut, Ausschuss, Nacharbeit). Ein Qualitätsdetail spezifiziert den Typ weiter und gibt z.B. an, warum eine Menge als Ausschussmenge deklariert wurde.

Die vordefinierten Qualitätsmerkmale können nicht gelöscht, sondern nur editiert werden.

Qualitätsmerkmale						
	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Farbe	Code	Standard Qualitätsd	Sortierfolge
	AUS	Ausschuss	#C60A44	2	S1	##
	GUT	Gut	#00CC84	1	Y	##
	NACH	Nacharbeit	#FFB500	3	R1	##











**Bild 29: Qualitätsmerkmale**

## Betriebsdatenerfassung

### Um ein Qualitätsmerkmal zu bearbeiten:

1. Im Feld **Qualitätsmerkmale** (siehe Bild 30) gewünschten Qualitätsmerkmal auswählen.
2. Kurzbeschreibung und Beschreibung bearbeiten.
3. Farbe auswählen.
4. Standard Qualitätsdetail auswählen.
- ➔ Das ausgewählte Qualitätsdetail wird für das Qualitätsmerkmal voreingestellt.
5. Speichern.

### Um ein Qualitätsdetail zu erstellen:

Qualitätsdetails <span>⊖ ⊕ ^</span>							
	Kürzel	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Farbe	Qualitätsmerkmal	ERP Code	Sortierfolge
	R1	 R1	 Oberfläche (Nacharbeit)	#FFB500	NACH		#
	R2	 R2	 Geometrie (Nacharbeit)	#FFDD00	NACH		#
	S1	 S1	 Oberfläche (Ausschuss)	#C60A44	AUS		#
	S2	 S2	 Geometrie (Ausschuss)	#660033	AUS		#
	Y	 Y	 Gutmenge	#00CC84	GUT		#

### Bild 30: Qualitätsdetails

1. Im Feld **Qualitätsdetails** auf Icon **Hinzufügen** klicken.
- ➔ Ein zuvor markiertes Qualitätsdetail wird kopiert und seine Einstellungen übernommen.
2. Kürzel, Kurzbeschreibung und Beschreibung eintragen.
3. Farbe auswählen.
4. Qualitätsmerkmal auswählen.  
Das Qualitätsmerkmal kann nur bei neu erstellen Qualitätsdetails ausgewählt werden.
5. Ggf. SAP Code eintragen.
6. Speichern.

## 6.4 Zeitbasen

**Pfad:** Stammdaten > Betriebsdatenerfassung > Zeitbasen

Zeitbasen erlauben die Gruppierung von Status und Statusdetails zu jedem gewünschten Zweck. Die zugrundeliegenden Status für die Berechnung der OEE werden hier bestimmt.

- i** Zeitbasen und Betriebszustandsklassen dürfen nicht dasselbe Kürzel verwenden, da der Datenbankeintrag dieser Kürzel identisch ist.

Zeitbasen			
Kürzel	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Sortierfolge
MAINT	 Instandhaltung	 Geplante Instandhaltung	##
MALFUNCTION	 Störungsbedingte Unterbrechung	 Störungsbedingte Unterbrechung	##
OEE	 OEE	 Overall Equipment Efficiency	##
PROD	 Produktion	 Produktionszeit	##
SETUP	 Rüsten	 Rüstzeit	##

**Bild 31: Zeitbasen**

**Um eine neue Zeitbasis zu erstellen:**

1. Im oberen Feld auf Icon **Hinzufügen** klicken.
- ➔ Eine zuvor markierte Zeitbasis wird kopiert und ihre Einstellungen übernommen.
2. Kürzel, Kurzbeschreibung und Beschreibung eintragen.
3. Im unteren Bereich auf Icon **Hinzufügen** klicken
4. In der Spalte **Phase** im Aufklappmenü eine AVO-Phase auswählen.
5. In der Spalte **Status** im Aufklappmenü einen AVO-Status auswählen.
6. In der Spalte **Statusdetails** auf Icon **In Pop-up öffnen** klicken und Statusdetails auswählen.
7. Speichern.

## 6.5 Betriebszustandsklassen

**Pfad:** Stammdaten > Betriebsdatenerfassung > Betriebszustandsklassen

Betriebszustandsklassen gruppieren Betriebszustände thematisch unter einer übergeordneten Klasse. Sie werden in Filtern für Reports verwendet, um die Daten ganzer Gruppen von Betriebszuständen anzuzeigen. Die Auswahl einzelner (ungruppiertes) Betriebszustände ist weiterhin möglich. Jede Betriebszustandsklasse muss mindestens einen Betriebszustand tragen. Ein Betriebszustand kann nur einer Klasse zugeordnet werden.

- i** Zeitbasen und Betriebszustandsklassen dürfen nicht dasselbe Kürzel verwenden, da der Datenbankeintrag dieser Kürzel identisch ist.

Betriebszustandsklassen				
Kürzel	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Farbe	Sortierfolge
BRK	Pause	Pause	#cccccc	##
MNT	Wartung	Wartung	#ccccff	##
NR	Kein Grund			
NW	Keine Arbeit			
PRD	Produktion			

Status	Statusgrü
993 - Pause	

**Statusgrundauswahl**

Ausgewählt	Verfügbar
993 (Pause)	23 (Fehler Elektroanschluss)
	50 (Reparatur Elektronik)
	904 (Maschine unterbrochen)
	991 (Freie Kapazität außerhalb)
	992 (Freie Kapazität innerhalb)
	998 (Keine Verbindung)
	999 (Stillstand unbegründet)


Ok
Abbrechen

**Bild 32: Definition von Betriebszustandsklassen**

Folgende Klassen sind standardmäßig definiert:

**Tabelle 4: Standardmäßig definierte Zustandsklassen**

Kürzel	Zustandsklasse	Untergeordneter Betriebszustand (Beispiel)
<b>ORG</b>	Organisatorisch bedingte Unterbrechung	Kein Personal/Werkzeug, usw.
<b>TEC</b>	Störungsbedingte Unterbrechung	Störung Hydraulik/Versorgung, usw.
<b>BRK</b>	Pause	Nicht eingeplant, flexibel
<b>FC</b>	Freie Kapazität	Innerhalb Schicht
<b>MNT</b>	Geplante Instandhaltung	Geplante Reparatur/Wartung, usw.
<b>STP</b>	Rüsten	Rüsten, Nachrüsten
<b>PRD</b>	Produktion	Produktion



**Bild 33: Filter für Zustandsklassen und ungruppierte Betriebszustände in Reports**

Jede Betriebszustandsklasse basiert auf einem der 4 Status Produktion, Rüsten, Pause oder Stillstand. Betriebszustände für die Klasse Instandhaltung sind beispielsweise alle Stillstände, die eine geplante Instandhaltung erfordern. Organisatorisch bedingte Unterbrechung sind alle Stillstände, deren Ursache beispielsweise fehlendes Material oder Personal sind.

#### Um eine Betriebszustandsklasse zu erstellen:

1. Im oberen Feld auf Icon **Hinzufügen** klicken.
- ➔ Eine zuvor markierte Klasse wird kopiert und ihre Einstellungen übernommen.
2. Kürzel, Kurzbeschreibung und Beschreibung eintragen.
3. In der Spalte **Farbe** im Aufklappmenü eine Farbe auswählen.
4. Im unteren Feld auf Icon **Hinzufügen** klicken.
5. In der Spalte **Status** im Aufklappmenü einen Status auswählen, dem Betriebszustände untergeordnet werden sollen.
6. In der Spalte **Statusdetails** auf Icon **In Pop-up öffnen** klicken und Betriebszustände auswählen, die dem Status untergeordnet werden sollen.
7. Speichern.



































## 7 Schichtkalender

Der Schichtkalender bietet die Möglichkeit, Schichten zu definieren und Arbeitsplätzen zuzuweisen. Es können Schichtwochen erstellt und konfiguriert werden, um z.B. arbeitsfreie Tage einzuplanen. Außerdem es ist möglich, Teams zu definieren und einer Schichtwoche zuzuweisen.

 Nur Schichten innerhalb der Zeitzone des Applikationsservers können gepflegt werden.

### 7.1 Schicht-Typ-Definition

**Pfad:** Stammdaten > Schichtkalender > Schicht-Typ-Definitionen

Schicht-Typ  				
Kurzbeschreibung	Beschreibung	Sortierfolge	Nicht-Arbeitszeit	Code
 F	 Frühschicht	##	<input type="checkbox"/>	11
 FS1	 Freischicht 1	##	<input checked="" type="checkbox"/>	1
 FS2	 Freischicht 2	##	<input checked="" type="checkbox"/>	2
 FS3	 Freischicht 3	##	<input checked="" type="checkbox"/>	3
 FS4	 Freischicht 4	##	<input checked="" type="checkbox"/>	4
 FS5	 Freischicht 5	##	<input checked="" type="checkbox"/>	5
 FS6	 Freischicht 6	##	<input checked="" type="checkbox"/>	6
 FS7	 Freischicht 7	##	<input checked="" type="checkbox"/>	7
 FS8	 Freischicht 8	##	<input checked="" type="checkbox"/>	8
 FS9	 Freischicht 9	##	<input checked="" type="checkbox"/>	9
 FS10	 Freischicht 10	##	<input checked="" type="checkbox"/>	10
 MAN1	 Manuelle Schicht 1	##	<input type="checkbox"/>	14
 MAN2	 Manuelle Schicht 2	##	<input type="checkbox"/>	15
 N	 Nachtschicht	##	<input type="checkbox"/>	13
 N2	 Nachtschicht 2	##	<input type="checkbox"/>	16
 S	 Spätschicht	##	<input type="checkbox"/>	12

**Bild 34: Schicht-Typ-Definitionen**

In der Schicht-Typ-Definition wird bestimmt, welche Schichten es gibt und wie sie bezeichnet werden.

Verschiedene Schicht-Bezeichnungen sind vordefiniert. Jede Schicht trägt einen Code und kann an anderen Stellen in der Workbench einbezogen werden.

Die vordefinierten Schicht-Typen können nicht gelöscht werden. Die Änderung von Kurzbeschreibung und Beschreibung ist direkt in der jeweiligen Zelle möglich. Ist ein Haken bei **Nicht-Arbeitszeit** gesetzt, liegt die jeweilige Schicht außerhalb der Arbeitszeit.



## 7.2 Schicht-Definitionen

**Pfad:** Stammdaten > Schichtkalender > Schicht-Definitionen

In der Schicht-Definition wird jedem Schicht-Typ eine Arbeitszeit zugewiesen. Es können Schichtwochen erstellt und darin Schichten auf verschiedene Tage gelegt werden.

- i** Eine Schichtübergabe erfolgt in vielen Betrieben bei Schichtbeginn. Damit die Dauer der Übergabe die Berechnung der OEE nicht verfälscht, kann für die Übergabe eine Pause in der Schicht eingeplant werden. Die Pause startet/endet in diesem Fall zeitgleich mit dem Beginn/Ende einer Schicht.

Schicht-Definitionen								
Schicht-Typ	Kürzel	Beschreibung	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt	Genutz	Kapazität	Pause 1 Start	Pau
S	Late 2 H Br	Late 2 H Break End	16:00	06:00	<input checked="" type="checkbox"/>	12:01	04:00	
F	Early No Br	Early No Break	06:00	14:00	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00	00:00	
S	Late No Br	Late No Break	14:00	22:00	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00	00:00	
N	Night No B	Night No Break	22:00	06:00	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00	00:00	
F	Early 1 H B	Early 1 H Break	06:00	14:00	<input checked="" type="checkbox"/>	07:00	09:30	
Wochen-Definitionen								
Kürzel	Beschreibung	Nachtschichtz	Farbe	Genutzt				
Default	Default	Endet am Fc	#FFFF99	<input checked="" type="checkbox"/>	Schicht 1	Montag	Dienst	
Shift 1 H Br	Shift 1 H Br	Endet am Fc	#FF9966	<input checked="" type="checkbox"/>	Schicht 2			
Shift 1 H br	Shift 1 H br	Endet am Fc	#FFCC66	<input checked="" type="checkbox"/>	Schicht 3			

**Bild 35: Schicht-Definitionen**

**Um eine Schicht zu definieren:**

1. Im oberen Bereich in eine freie Fläche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Schicht-Definition hinzufügen** klicken.
2. In der Spalte **Schicht-Typ** im Aufklappmenü einen Schicht-Typ auswählen.
3. Kürzel und Beschreibung eintragen.  
**Kürzel** ist ein Pflichtfeld. Die Beschreibung ist optional.
4. Start- und Endzeitpunkt der Schicht eintragen.
5. Pausenzeiten eintragen.  
Ggf. die Anzahl der Pausen durch Icon **Bearbeiten** ändern.
6. Speichern.

- i** Die Spalten **Genutzt** und **Kapazität** können nicht manuell editiert werden.  
Ist ein Haken bei **Genutzt** gesetzt, wird die Schicht aktuell verwendet.  
Die Zeit unter **Kapazität** zeigt die tatsächliche Arbeitszeit einer Schicht abzüglich von Pausen.

## Schichtkalender

Um eine Schichtwoche zu definieren:

Wochen-Definitionen						Wochenmo	Montag	Dienstag
Kürzel	Beschreibung	Nachtschichtzu	Farbe	Genutzt				
Standard	Standard	Endet am Folg	#FFFF99	<input checked="" type="checkbox"/>		Schicht 1	Early 1 H	Early 1 H
Schicht 1 Stur	Schicht mit 1	Endet am Folg	#FF9966	<input checked="" type="checkbox"/>		Schicht 2	Late 1 H	Late 1 H
Schicht mit 1	Schicht 1 Stur	Endet am Folg	#FFCC66	<input checked="" type="checkbox"/>		Schicht 3	Night 1 H	Night 1 H
Schicht mit 1	Schicht 1 Stur	Endet am Folg	#CC99FF	<input checked="" type="checkbox"/>		Schicht 4		
2 Schichten n	2 Schichten n	Endet am Folg	#9900FF	<input checked="" type="checkbox"/>		Schicht 5		
2 Schichten n	2 Schichten n	Endet am Folg	#99FF99	<input checked="" type="checkbox"/>				

**Bild 36: Wochen-Definitionen**


- Im unteren Bereich (siehe Bild 36) auf eine freie Fläche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Wochen-Definition hinzufügen** klicken.  
**Oder**  
 Eine bestehende Woche auswählen.
- Kürzel und Beschreibung eintragen.  
**Beschreibung** ist ein Pflichtfeld. Das Kürzel ist optional.
- Im Aufklappmenü unter **Nachtschichtzuordnung** Start bzw. Ende der Nachtschicht bestimmen.
- Eine Farbe zuordnen.
- Im Bereich rechts unten bei gewünschtem Tag im Aufklappmenü gewünschte Schicht auswählen.
- Speichern.

**i** Die Spalte **Genutzt** kann nicht manuell editiert werden. Ist ein Haken bei **Genutzt** gesetzt, wird die Schicht aktuell verwendet.




## 7.3 Team-Definition

**Pfad:** Stammdaten > Schichtkalender > Team-Definitionen



FORCAM FORCE™ bietet die Möglichkeit, Schicht-Teams zu definieren. Schicht-Teams sind für Fälle relevant, in denen feste Arbeitsgruppen (Teams) an Schichten arbeiten und eventuell nach einer bestimmten Zeit eine andere Tätigkeit aufnehmen. Auf diese Weise ist es möglich, die Leistung von Teams zu ermitteln.

-  Wird eine Schicht korrigiert (siehe Abschnitt 17.5), die einem Team zugewiesen ist, wird die Schichtzuweisung des Teams aufgehoben.

Team-Definitionen

Kürzel	Beschreibung
TEAM A	 TEAM A
TEAM B	 TEAM B
TEAM C	 TEAM C

Team-Wochen-Definitionen

Kürzel	Beschreibung	Wochen-Definition Referenz	Genutzt	Wochenmodell	Montag	Dienstag	Mittwoch
 TW1	 TW1	Schicht 1 Stunde Pause	<input checked="" type="checkbox"/>	Schicht 1	Early 1 H Brea ▾	Early 1 H Brea ▾	Early 1 H Brea ▾
				Schicht 2	Late 1 H Break ▾	Late 1 H Break ▾	Late 1 H Break ▾
				Schicht 3	Night 1 H Bre: ▾	Night 1 H Bre: ▾	Night 1 H Bre: ▾

**Bild 37: Schicht-Team und zugeteilte Team-Woche**

### Um ein Team zu definieren:

1. Im Bereich **Team-Definitionen** rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Team-Definition hinzufügen** klicken.
2. Kürzel und Beschreibung des Teams eintragen.
3. Speichern.

### Um eine Team-Definition zu kopieren/löschen:

1. Auf gewünschtes Team rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Team-Definition kopieren/löschen** klicken.
2. Speichern.

Die Definition einer Team-Woche greift auf zuvor definierte Schichten und Wochen (siehe Abschnitt 7.2) zurück. Einer Team-Woche können nur Teams zugewiesen werden.

Team-Wochen-Definitionen					Wochenmodell	Montag	Dienstag	Mittwoch
▶	🌐 TW1	🌐 TW1	Schicht 1 Stunde Pause	✓	Schicht 1	Early 1 H Brea ▾	Early 1 H Brea ▾	Early 1 H Brea ▾
					▶ Schicht 2	Late 1 H Break ▾	Late 1 H Break ▾	Late 1 H Break ▾
					Schicht 3	<div> TEAM A  TEAM B  TEAM C </div>		
					Schicht 4			
					Schicht 5			

**Bild 38: Zuweisung eines Teams zu einer Team-Woche**
**Um eine Team-Woche zu definieren:**

- ✓ Schichten, Wochen und Teams sind definiert.
- 1. Im Bereich **Team-Wochen-Definitionen** rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Team-Wochen-Definition hinzufügen** klicken.
- 2. Kürzel und Beschreibung der Woche eintragen.
- 3. Im Dropdown-Menü unter **Wochen-Definition Referenz** gewünschte Schichtwoche auswählen.
- Die Zeiten der ausgewählten Schichtwoche werden für die Team-Woche übernommen.
- 4. Im Dropdown-Menü unter einem Tag ein Team auswählen.  
Das Team wird der entsprechenden Schicht zugeteilt.
- 5. Speichern.

 Einer Schicht eines Arbeitsplatzes kann immer nur ein Team zugewiesen werden.

**Um eine Team-Woche zu kopieren/löschen:**

- 1. Auf gewünschte Team-Woche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Team-Wochen-Definition kopieren/löschen** klicken.
- 2. Speichern.

## 8 Buchungstypen

**Pfad:** Konfiguration > Buchungstypen

Buchungstypen bestimmen, wie Meldungen zu verdichteten Daten (Zustände, Mengen, usw.) verbucht werden. Buchungstypen definieren z.B., welcher Betriebszustand bei welchem Signal ausgegeben wird.

Buchungstypen können in der Workbench nicht editiert, sondern nur eingesehen werden. Die Konfiguration von Buchungstypen erfolgt im New Office (siehe das Handbuch „Business Process Modeler“).

Es sind folgende 4 Buchungstypen vordefiniert:

Buchungstyp		
Code	Kürzel	Beschreibung
1	OEE-Standard	MDE mit Status und Mengen über Hubfaktor oder direkt
2	OEE-AutoStatus	MDE mit Hubmeldung und automatischer Statusableitung (Stückzeit orientiert)
3	OEE-Operation-Free	AVO-freier Arbeitsplatz
4	OEE-Manual-Sequence	OEE-Manual-Sequence


**Bild 39: Buchungstypen**




- **OEE-Standard:**  
Automatische Erfassung und Verarbeitung von Hub-, Mengen- und Statusmeldungen zur Ermittlung von Betriebszuständen und der produzierten Menge. Bei Hubmeldungen werden die produzierten Mengen aus dem Produkt der gemeldeten Hübe und dem Hubfaktor abgeleitet.  
Erfassung der am SFT gemeldeten AVO Phasenmeldungen (Rüsten, Produktion, Pause), sowie der dort abgesetzten AVO Mengenmeldung (Gutmenge, Nacharbeit, Ausschuss).
- **OEE-AutoStatus:**  
Buchungstyp für die Ableitung des Betriebszustands anhand der Hubmeldung.  
Automatische Erfassung und Verarbeitung von Hubmeldungen und Ableitung der gefertigten Mengen aus dem Produkt der gemeldeten Hübe und dem Hubfaktor. Ermittlung des Maschinenstatus anhand der eintreffenden Hubsignale. Beim Ausbleiben von Hübem wird darauf geschlossen, dass sich die Maschine im Status Stillstand befindet.  
Erfassung der am SFT gemeldeten AVO Phasenmeldungen (Rüsten, Produktion, Pause), sowie der dort abgesetzten AVO Mengenmeldungen (Gutmenge, Nacharbeit, Ausschuss).
- **OEE-Operation-Free:**  
Buchungstyp für einen APL ohne AVO. Auftragsunabhängige automatische Erfassung und Verarbeitung von Maschinen-Statusmeldung zur Ermittlung von Nutzungszeiten.
- **OEE-Manual-Sequence**  
Buchungstyp für die parallele Fertigung mehrerer Vorgänge in sequenzieller Abfolge. Die Betriebszustände sind dabei parallel und unabhängig voneinander. Es werden hier mehrere Sequenzen (Paletten) definiert, die eine Anzahl von Prozessschritten beinhalten. Ein Prozessschritt ist eine Liste von Vorgängen, die gleichzeitig bearbeitet werden. Anwendungsfall ist i.d.R. ein Palettensystem.

## 9 ERP Schlüssel

**Pfad:** Konfigurationen > ERP Schlüssel

Ein ERP Schlüssel ist ein individueller Schlüssel für die Zuweisung von Aufträgen, Maschinen oder Personal zu einem Mandanten, Buchungskreis oder Betriebsgebäude im ERP-System. Der Abschnitt ERP Schlüssel beschreibt die Verwaltung von Einsatzmitteln. Maschinen und Personal können hier durch die Zuweisung eines ERP Schlüssels spezifiziert werden. ERP Schlüssel werden an anderen Stellen (z.B. in der Arbeitsplatzkonfiguration) eingelesen.

-  Der ERP Schlüssel muss mit dem kundenseitigen ERP System übereinstimmen, um Aufträge vom ERP zu empfangen oder zum ERP zu senden.

ERP-Schlüssel   				
	Mandant	Buchungskreis	Werk	System-ID
	100	0010	0100	FOE
	200	0010	0100	FOE
	INTERNAL_ORDER	INTERNAL_ORDER	INTERNAL_ORDER	INTERNAL_ORDER

**Bild 40: ERP Schlüssel für Maschinen**

**Um einer Maschine einen ERP-Schlüssel zuzuweisen:**

1. Im Feld **ERP Schlüssel** auf Icon **Hinzufügen** klicken.  
 → Ein zuvor markierter Schlüssel wird kopiert und seine Einstellungen übernommen.
2. Mandant eintragen.  
 Der Mandant ist die höchste Organisationseinheit im System.
3. Buchungskreis eintragen.  
 Ein Mandant kann in verschiedene Buchungskreise aufgeteilt werden.
4. Werk eintragen.
5. System ID eintragen (optional).
6. Speichern.

Um Personal ERP Schlüssel zuzuweisen:

Personal ERP Schlüssel <span>−</span> <span>+</span> <span>^</span>				
	Mandant	Buchungskreis	Personal Bereich	System ID
	100	9000	FC01	FOE
	100	0010	FC01	FOE

**Bild 41: ERP Schlüssel für Personal**

1. Im Feld **Personal ERP Schlüssel** auf Icon **Hinzufügen** klicken.  
→ Ein zuvor markierter Schlüssel wird kopiert und seine Einstellungen übernommen.
2. Mandant eintragen.  
Der Mandant ist die höchste Organisationseinheit im System.
3. Buchungskreis eintragen.  
Ein Mandant kann in verschiedene Buchungskreise aufgeteilt werden.
4. Personal Bereich eintragen.
5. System ID eintragen (optional).
6. Speichern.

## 10 Maschinenkommunikation

**Pfad:** Konfiguration > Maschinenkommunikation (DCU)

Die Maschinenkommunikation in FORCAM FORCE™ erfolgt über die DCU. An eine Maschine wird dafür ein Controller (Steuereinheit) angeschlossen, die Daten der Maschine ausliest.

Die DCU beinhaltet alle relevanten Informationen (Controller-Typ, IP-Adresse, Port, Signale usw.) einer Maschine. Eine DCU kann Daten von bis zu 100 Maschinen sammeln. Um die Stabilität aller Prozesse nicht zu gefährden ist es empfehlenswert, an eine DCU nicht mehr als 50 Maschinen anzubinden.

Die DCU kommuniziert mit der Maschine und fragt Daten in kurzen Abständen ab (z.B. alle 100ms oder einmal in der Sekunde) oder empfängt sie von einem zwischenliegenden OPC-Server oder einer WAGO-Box. Die DCU sammelt unverarbeitete Signale und überträgt sie (via RMI) an die DACQ. Die DACQ normalisiert die empfangenen Daten und weist sie Betriebszuständen zu. Die DACQ sendet dann relevante Informationen wie Maschinenstatus oder Mengen an den Server. Ein Skript innerhalb der DACQ regelt die Interpretation der empfangenen Daten

Es ist möglich, verschiedene Signale einer Maschine zu identifizieren. Folgende Signale müssen jedoch im Mindesten auslesbar sein:

- (Volle) Produktion
- Defekt  
Nicht zwingend notwendig, da **Keine Produktion** auch als Stillstand/Defekt interpretiert werden kann.
- Betriebsbereitschaft (ein-/ausgeschaltet)  
Kein separates Signal. DCU prüft dies automatisch.

Die nachfolgende Tabelle gibt Befehle an, die nach dem entsprechenden interpretierten Signal ausgeführt werden:

**Tabelle 5: Meldungen und deren abgesetzte Befehle**

Meldung	Befehl	Funktion
Statusmeldung	MachineStatusCommand	Statusmeldung Rüsten, Produktion oder Stillstand mit Statusdetail
Qualifizierte Mengenmeldung	MachineQuantityCommand	Qualifizierte Menge (Gutmenge oder Ausschuss), wird an FFRuntime gesendet
Mengenmeldung	MachineCountCommand	Absoluter Zählerwert, wird an FFRuntime gesendet
Hubmeldung	MachineStrokeCommand	Maschinen-Hub, wird an FFRuntime versendet. FFRuntime multipliziert Hub-Anzahl mit Hub-Faktor




Um die Stabilität aller Prozesse sicherzustellen ist es empfehlenswert, eine Failover-DCU einzurichten. Diese dupliziert eine vorhandene DCU und ist eine Ausfallsicherung:

Fällt die (Master) DCU aus, erfolgt die Datensammlung über die Failover-DCU. Die DACQ bemerkt das Failover und kommuniziert in diesem Fall mit der Failover-DCU.

Sobald die Master DCU wieder verfügbar ist, wechselt die DACQ wieder zu dieser zurück. Eine gesonderte Konfiguration ist für die Failover-DCU nicht notwendig.

**Um eine DCU zu konfigurieren:**

1. In der Tabelle in einen leeren Bereich rechtsklicken und im Kontextmenü auf **DCU hinzufügen** klicken.
2. Namen und Beschreibung der DCU eintragen.
3. Master Adresse und Port eintragen.  
Adresse und Port des (Haupt-)DCUs.
4. Failover Adresse und Port eintragen (optional).  
Adresse und Port des Failover-DCUs.
5. Geographischen Standort eintragen (optional).
6. Speichern.

-  **FORCAM FORCE™** bietet Arbeitsplatz-Templates mit vorkonfiguriertem DCU Controller oder DACQ Skript an (siehe Abschnitt 12.1).

## 11 Arbeitsplatz

Bevor ein APL konfiguriert werden kann, müssen zunächst folgende Konfigurationen erfolgt sein:

- ✓ **Systemadministration > Business Logic Modeler > Prozess Editor** (Office Client):  
Definition der gesamten Domain-Logik der Datenerfassung
- ✓ **Stammdaten > Betriebsdatenerfassung > Statusdetails**
- ✓ **Stammdaten > Betriebsdatenerfassung > Mengen Konfiguration**
- ✓ **Stammdaten > Personal**
- ✓ **Konfiguration > ERP Schlüssel**

### 11.1 Arbeitsplatzkonfiguration

**Pfad:** Stammdaten > Arbeitsplatz > Arbeitsplatzkonfiguration

Die Arbeitsplatzkonfiguration ist eine zentrale Stelle für die Konfiguration von Maschinen, Buchungsaufträgen und Personalzuweisungen.

Stammdaten							
Arbeitsplatzname 200							
Arbeitsplatzname	Arbeitsplatzbeschreibung	Manuell	Einbinden in Organisatorische Hierarchie	Lokalisierung	Sortierfolge	ERP S	
100	Arbeitsplatz100	<input type="checkbox"/>	FC/RAV/CC INT		100	INTE	
▶ 200	Arbeitsplatz200	<input type="checkbox"/>	FC/RAV/CC INT		200	INTE	
300	Arbeitsplatz300	<input type="checkbox"/>	FC/RAV/CC INT		300	INTE	
760-1	SAP WPL 760-1	<input type="checkbox"/>	FC/RAV/CC 100		99.999	100-	
760-2	SAP WPL 760-2	<input type="checkbox"/>	FC/RAV/CC 100		##	100-	
90130	S03	<input type="checkbox"/>	FC/RAV/CC INT		90.130	INTE	

**Bild 42: Arbeitsplatzkonfiguration – beispielhafter Ausschnitt**

#### 11.1.1 Neuen Arbeitsplatz hinzufügen

1. In eine freie Fläche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Arbeitsplatz hinzufügen** klicken.
2. Name und Beschreibung eintragen und bestätigen.
3. ERP-Schlüssel anlegen.
4. Buchungslogik konfigurieren.
5. Maschinennamen auswählen.
6. Speichern.

### 11.1.2 Arbeitsplatz konfigurieren


Ein vorhandener APL kann in der Tabelle direkt editiert werden. Folgende Einstellungen sind möglich:









- Arbeitsplatzname:  
Das nachträgliche Ändern des Arbeitsplatznamens kann zu Fehlern bei der Kommunikation mit dem ERP führen.
- Arbeitsplatzbeschreibung
- Manuell  
Ist ein Haken gesetzt, wird der Arbeitsplatz als Handarbeitsplatz gekennzeichnet
- Einbinden in Organisatorische Hierarchie (siehe Abschnitt 11.1.3)
- ERP Schlüssel:  
Individueller Schlüssel für die Zuweisung von Aufträgen, Maschinen oder Personal zu einem Mandanten, Buchungskreis oder Betriebsgebäude im ERP-System.
- Verbuchung:  
Ist kein Haken gesetzt, überträgt der APL Daten nicht weiter.
- SAP-Upload:  
Ist kein Haken gesetzt, wird kein Bericht vom SFT (produzierte Menge, Ausfall, Ertrag, usw.) an das SAP-System übermittelt.
- Benutzerfelder  
Leeres Feld, bereitgestellt für die zusätzliche Eintragung von beliebigen Informationen
- Statusdetailzuordnung:  
Zuordnung von Status, die vorher definiert sind (siehe Abschnitt 6.2)
- Buchungslogik:  
Bei einem Wechsel der Buchungslogik kann sich die neue Logik komplett anders verhalten. Alle Informationen/Variablen der alten Buchungslogik müssen gelöscht und der Arbeitsplatz mit der neuen Logik initialisiert werden. Es ist empfehlenswert, vor einem Wechsel alle Mengen auf dem Arbeitsplatz zu verbuchen und alle AOVs und Personen abzumelden.
- Maschinenname
- Maschinenbeschreibung
- DCU Controller
- DACQ Script
- Qualitätsdetailzuordnung:  
Zuweisung von Qualitätsdetails (Ausschuss, Gutmenge, usw.) zu einer Maschine
- Statusdetailbaum:  
Zuweisung von Statusdetails (Kein Material, Werkzeugbruch, usw.) zu einer Maschine
- Werkerzuordnung
- Vorarbeiterzuordnung

### 11.1.3 Arbeitsplatz in die ORG Hierarchie einbinden

Die Eindeutigkeit eines Arbeitsplatzes wird aus dem Doppelnamen und ERP-Schlüssel des Produktionsbereiches gebildet. Damit kann ein Arbeitsplatz mit demselben Namen in unterschiedlichen Produktionsbereichen (somit unterschiedliche ERP-Schlüssel) existieren und spielt ebenfalls im ERP-Rückmeldeprozess eine Rolle.

Die ORG Hierarchie ist die einzige, bei der Arbeitsplätze nicht manuell im untersten Knoten des Hierarchie-Baums eingebunden werden können. Das Einbinden in diese Hierarchie erfolgt in der Arbeitsplatzkonfiguration. Hierfür gibt es seit der Produktversion 5.7 drei neue Spalten. **ERP Schlüssel** ist eine bestehende Spalte, die nun jedoch manuell nicht mehr editiert werden kann.

 Für detaillierte Informationen zu Multi-Site, siehe das Handbuch Multi-Site Administration.

Stammdaten					
Arbeitsplatzname 200		1	2	3	4
Arbeitsplatzname	Arbeitsplatzbeschreibung	Einbinden in Organisatorische Hierarchie	Lokalisierung	Zeitzone	ERP Schlüssel
100	 Arbeitsplatz100	FC/RAV/CC INT	RAV	Europe/Berlin	INTERNAL_ORDER-INT
▶ 200	 Arbeitsplatz200	FC/RAV/CC INT	RAV	Europe/Berlin	INTERNAL_ORDER-INT
300	 Arbeitsplatz300	FC/RAV/CC INT	RAV	Europe/Berlin	INTERNAL_ORDER-INT
760-1	 SAP WPL 760-1	FC/RAV/CC 100	RAV	Europe/Berlin	100-0010-0100-FOE
760-2	 SAP WPL 760-2	FC/RAV/CC 100	RAV	Europe/Berlin	100-0010-0100-FOE
90130	 S03	FC/RAV/CC INT		Europe/Berlin	INTERNAL_ORDER-INT
90270	 B07	FC/RAV/CC 100		Europe/Berlin	100-0010-0100-FOE
90340	 MB04	FC/RAV/CC 100		Europe/Berlin	100-0010-0100-FOE

**Bild 43: Neue Spalten in der Arbeitsplatzkonfiguration**


- (1) Auswahl von Knoten der ORG Hierarchie  
Durch die Auswahl wird der Arbeitsplatz automatisch in diese Hierarchie eingebunden und erscheint im Hierarchie-Baum als unterster Knoten (siehe Abschnitt 11.2.3).
- (2) Lokalisierung  
Nicht editierbares Feld. Ergibt sich aus dem Pfad der ORG Hierarchie, sofern Multi-Site aktiv ist. Bei inaktivem Multi-Site wird der Arbeitsplatz nicht lokalisiert.
- (3) Zeitzone  
Nicht editierbares Feld. Wird entsprechend dem ausgewählten Pfad der ORG Hierarchie bestimmt und automatisch befüllt.
- (4) ERP Schlüssel  
Bestehendes Feld, das ab dieser Produktversion nicht editierbar ist. Wird entsprechend dem ausgewählten Pfad der ORG Hierarchie bestimmt und automatisch befüllt.

## Arbeitsplatz

### Um einen Arbeitsplatz in die ORG Hierarchie einzubinden:

- ✓ Eine ORG Hierarchie ist konfiguriert.
- ✓ Ein Hierarchie-Baum ist angelegt.
- ✓ Multi-Site Administration ist aktiviert.
- 1. In der Spalte **Einbinden in Organisatorische Hierarchie** das Drop-down-Menü öffnen.
- 2. Im Folgedialog (siehe Bild 44) in den Drop-down-Menüs die gewünschten Knoten der Hierarchie auswählen.  
Die linke Spalte zeigt das Kürzel des jeweiligen Knotens an, die rechte Spalte die Beschreibung.
- 3. Bestätigen und speichern.

**i** Die Attribute für ERP Schlüssel und Zeitzone müssen definiert werden. Ansonsten kann ein Arbeitsplatz nach dem Einbinden in die ORG Hierarchie nicht gespeichert werden.



Hierarchie	ORG	
Company	FC	Forcam (1) Attribute
Location	RAV	Ravensburg (2) Attribute
Plant	CC INT	CC Internal (4) Attribute

Ok Abbrechen


**Bild 44: Dialog zur Auswahl von Hierarchie-Knoten**

### 11.1.4 Statusdetail zuordnen

Einem APL können ein oder mehrere Statusdetails (z.B. Kein Material, Werkzeugbruch, usw.) zugeordnet werden, die für die Beschreibung des aktuellen Zustands einer Maschine verwendet werden. Neben der Zuordnung einzelner Statusdetails ist es möglich, einem APL eine Gruppe von Statusdetails als Template zuzuordnen.

Es ist empfehlenswert, für jeden Maschinentyp ein Template zu erstellen. Gleichen oder ähnlichen Maschinen können dadurch Templates mit den nötigen Statusdetails einfacher zugeordnet werden.


-  Statusdetails und Templates müssen zuvor definiert sein, bevor sie zugeordnet werden können.



**Bild 45: Statusdetailzuordnungen**


**Um einem APL ein Statusdetail zuzuordnen:**

1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **Statusdetailzuordnungen** das Aufklappmenü öffnen.
2. Im Kontextmenü auf **Editor öffnen** klicken.
3. Gewünschte Status in der Spalte **Verfügbar** auswählen (siehe Bild 45) und auf Icon **Nach links verschieben** klicken.
4. Bestätigen und Speichern.

-  Durch Klicken auf eines der Icons **Alles nach rechts/links verschieben** können alle Funktionen der jeweiligen Spalte gleichzeitig verschoben werden.

**Um einem APL ein Statusdetail-Template zuzuordnen:**

1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **Statusdetailzuordnungen** das Aufklappmenü öffnen.
2. Im Kontextmenü auf **Template zuweisen** klicken.
3. Gewünschtes Template auswählen und bestätigen.
4. Speichern.


**Bild 46: Template zuweisen**

### 11.1.5 DCU-Controller konfigurieren

- ✓ Die Maschinenkommunikation (DCU) ist konfiguriert (siehe Abschnitt 10).

Der DCU-Controller wird in der Konfiguration mit einer DCU verbunden und einer Maschine zugeteilt. Der DCU-Controller erhält Informationen wie IP-Adresse, Port und verschiedene Signale der jeweiligen Maschine.

Signale von Maschinen können vielseitige Zustände usw. melden (z.B. Maschine ist in Produktion, X-Achse bewegt, Klappe offen, etc.).

Signal-Konfiguration	
<div> <div>▼ Welding</div> <div> GUN_VACUUM  HV_DEMAND  HV_FEEDBACK  MACHINE_IS_RUNNING  <b>MAIN_BEAM_CURRENT_DEMAND</b> </div> </div>	<div>Controller <b>Welding</b></div> <div>Name <input type="text" value="MAIN_BEAM_CURRENT_DEMAND"/></div> <div>Signalgruppe <input type="text"/></div> <div>Typ <input type="text" value="IW"/></div> <div>Werttyp <b>N</b></div> <div>Adresse <input type="text" value="04"/></div> <div>Verz. (ein) <input type="text"/></div> <div>Totzone <input type="text"/></div> <div>Bemerkung <input type="text"/></div>


**Bild 47: Controller-Konfiguration**

**Um einen DCU-Controller zu konfigurieren:**

1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **DCU Controller** das Aufklappenmenü öffnen.
2. Im Kontextmenü auf **Editor öffnen** klicken.
3. In der linken Spalte in eine freie Fläche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Kontroller hinzufügen** klicken.
4. Im Feld **Controller-Konfiguration** im Aufklappenmenü hinter **DCU** einen DCU auswählen.
5. In der Zelle **Controller** einen Namen für den Controller eintragen.
6. Im Aufklappenmenü hinter **Typ** einen Controller-Typ auswählen.  
Einige Typen sind als Plug-Ins vordefiniert. Je nach ausgewähltem Typ werden Zeilen aus- oder eingeblendet.
7. Weitere Einstellungen je nach ausgewähltem Typ vornehmen.
8. Im linken Bereich auf den erstellten Controller rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Signal hinzufügen** klicken.
9. In der Zeile **Name** einen Namen für das Signal eintragen.
10. In der Zeile **Signalgruppe** eine Signalgruppe eintragen.
11. Im Aufklappenmenü hinter **Typ** einen Signal-Typ auswählen.  
Einige Typen sind als Plug-Ins vordefiniert. Je nach ausgewähltem Typ werden Zeilen aus- oder eingeblendet und es erscheint ein anderer Werttyp.
12. Im Aufklappenmenü hinter **Bereich** einen Signalbereich auswählen.
13. Weitere Einstellungen je nach ausgewähltem Typ vornehmen
14. Speichern.

### 11.1.6 DACQ Skript konfigurieren

Die DACQ bestimmt die Art und Menge der Daten, die von der DCU empfangen werden. Die DACQ besitzt ein Signalbild der Maschine. Die Signale werden mit einem Skript kombiniert und an die run-time gesendet.



**Bild 48: Skript-Konfiguration**




**Um ein DACQ Skript zu konfigurieren**

- ✓ Ein DCU-Controller ist konfiguriert.
- 1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **DACQ Skript** das Aufklappmenü öffnen.
- 2. Im Kontextmenü auf **Editor öffnen** klicken.
- 3. Im linken Bereich in eine freie Fläche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Skript hinzufügen** klicken (siehe Bild 48).
- 4. Skript einfügen und gewünschte Einstellungen vornehmen.
- 5. Speichern.

### 11.1.7 Buchungslogik konfigurieren

In der Konfigurationsseite der Buchungslogik können unter Anderem Karenzzeit, Schichttag-Versatz und Mengen-Rückdatierungszeit definiert werden.



Bezeichner	Wert
▼ Buchungstyp	
Buchungstyp	OEE-Standard - MDE mit Status und Menü ▼
Karenzzeit [hh:mm:ss]	00:00:00
Karenzeitfaktor	0
ERP Zykluszeit [hh:mm:ss]	00:00:00
Ausschuss melden an ERP	<input type="checkbox"/>
Schichttag Versatz [hh:mm:ss]	06:00:00
Timeout für automatische Abmeldung [hh:mm:ss]	24:00:00
Mengen-Rückdatierungszeit [hh:mm:ss]	00:00:00

Ok Abbrechen

**Bild 49: Konfiguration der Buchungslogik**


**Um eine Buchungslogik zu konfigurieren:**

1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **Buchungslogik** das Aufklappmenü öffnen.
2. Im Kontextmenü auf **Editor öffnen** klicken.
3. Im Folgedialog im Aufklappmenü einen Buchungstyp auswählen.
4. Karenzzeit eintragen (optional).  
 Oder  
 Karenzeitfaktor eintragen (optional).
5. ERP Zykluszeit eintragen.  
 Bestimmt den Zyklus, in dem IDocs an das ERP-System verschickt werden (0 = direkt bzw. ad hoc).
6. Ausschussmeldung an ERP aktivieren (optional).  
 Es gibt ERP-Systeme, die einen Ausschuss nicht bearbeiten können. In diesem Fall kann die Ausschussmeldung hier deaktiviert werden.
7. Schichttag Versatz eintragen (optional).
8. Timeout für automatische Abmeldung bestimmen.

- Der Anwender wird nach der hier eingetragenen Zeit vom System automatisch abgemeldet.
9. Mengen-Rückdatierungszeit bestimmen.
  10. Bestätigen und speichern.


#### 11.1.7.1 Karenzzeit

Die Stückzeit eines Produkts bzw. Materials ist ein vorgegebener Wert. Bei Maschinen, die Produktionssignale ausgeben, beginnt die Stückzeit (Produktionszeit eines einzelnen Stücks) nach dem Produktionssignal und endet mit einem Stillstand. Die Stückzeit ist hier die Zeit zwischen Produktion und Stillstand. Erfolgt nach einem Produktionssignal ein weiteres, entspricht die Stückzeit der Zeit zwischen beiden Produktionssignalen.



**Bild 50: Mehrere aufeinander folgende Produktionssignale**

Erfolgt nach einem Produktionssignal und der vorgegebenen Stückzeit kein weiteres Signal, wird ein Stillstand gemeldet. Erfolgt nach kurzem Abstand jedoch ein weiteres Produktionssignal, ist der Stillstand nicht wünschenswert, da eine durchgängige Produktion unterbrochen wird.




**Bild 51: Produktionssignale mit einer Unterbrechung (Stillstand)**

Um diese Stillstandszeit zu vermeiden, kann eine Karenzzeit definiert werden. Die Karenzzeit ist ein absoluter Wert und überschreibt bzw. ersetzt die Stückzeit (alte Stückzeit + Karenzzeit = neue Stückzeit). Ein typischer Anwendungsfall sind Maschinen mit hochfrequenten Takten. Bei einer Stückzeit von 1 Sekunde kann eine minimale Verzögerung des Produktionssignals zu sehr vielen Stillständen führen. Eine Karenzzeit von z.B. 10 Sekunden stellt hier sicher, dass nach einem Takt genügend Wartezeit vorhanden ist und Stillstände somit vermieden werden.

Alternativ zur Karenzzeit kann ein Karenzzeitfaktor angegeben werden. Der Karenzzeitfaktor ist ein Wert, der dem prozentualen Wert der Stückzeit entspricht. Er wird mit der Stückzeit multipliziert (alte Stückzeit \* Karenzzeitfaktor = neue Stückzeit). Der Faktor 1 entspricht 100% der Stückzeit. Der Faktor darf nicht unter 1 liegen.

- ❗ Es kann nur *entweder* eine Karenzzeit *oder* ein Karenzzeitfaktor verwendet werden.



**Bild 52: Neue Stückzeit, kalkuliert mit der Karenzzeit**

#### 11.1.7.2 Schichttag-Versatz:

In der Produktion beginnt der Tag nicht um 0 Uhr, sondern mit dem Start der ersten Schicht (z.B. 6:00 Uhr). Die Schichten innerhalb einer Woche sind durch konfigurierte Zeiten geregelt (siehe Abschnitt 7). Die meisten Unternehmen haben jedoch am Wochenende kein durchgängiges Schichtmodell. Für diese Zeiten werden Freischichten angelegt, um sie erfassen zu können.

Der Schichttag-Versatz dient dazu, einem Schichttag eine Startzeit zu verleihen, indem man den Beginn des Tages ab 0:00 Uhr um einen bestimmten Wert versetzt. Ein Versatz um 6:00 Stunden setzt beispielsweise den Beginn eines Schichttages auf 6:00 Uhr.

Ohne einen Versatz würde eine Freischicht eventuell länger als 24 Stunden dauern, was letztlich eine 24-Stunden-Auswertung der Schichten verfälschen würde.

Beispiel mit einem Schichttag-Versatz von 6:00 Stunden:

Freitag 22:00 – Samstag 06:00: Freischicht 1

Samstag 06:00 – Sonntag 06:00: Freischicht 2


Sonntag 06:00 – Sonntag 22:00: Freischicht 3

Freischicht 1 ist eine Nachtschicht von 22:00 Uhr am Freitag bis 6:00 Uhr am Samstag. Mit einem Schichttag-Versatz von 6:00 Stunden beginnen die Freischichten 2 und 3 jeweils um 6:00 Uhr. Ohne diesen Versatz würde die Zeit der letzten Schicht (6:00 Uhr am Samstag) bis zur ersten Zeit der neuen Woche (22:00 Uhr am Sonntag) mehr als 24 Stunden dauern.

- ❗ Der Schichttag-Versatz kann sowohl positiv, als auch negativ sein.


### 11.1.7.3 Mengen-Rückdatierungszeit

Mengen werden immer auf die Schicht gebucht, in der die Buchung abgeschickt wird. Erfolgt die Buchung am Ende einer Schicht, wird die Buchung zeitlich nach der Schicht abgeschickt. Die Mengen werden dann in die darauffolgende Schicht gebucht.



**Bild 53: Mengenbuchung am Ende einer Schicht, gebucht auf die nächste Schicht**

Um die Mengen am Ende einer Schicht korrekt zu buchen, kann eine Mengen-Rückdatierungszeit definiert werden. Die Mengen-Rückdatierungszeit ist ein Zeitfenster in einer neuen Schicht, in der gebuchte Mengen noch auf die Vorgängerschicht gebucht werden. Erst nach Ablauf dieser Zeit gelten alle Buchungen für die nächste Schicht.



**Bild 54: Mengenbuchung in der Rückdatierungszeit, gebucht auf die aktuelle Schicht**


### 11.1.8 Qualitätsdetail zuordnen

Jede produzierte Menge kann durch ein Qualitätsdetail (z.B. Gutmenge, Ausschuss, usw.) gekennzeichnet werden. Neben der Zuordnung einzelner Mengengründe ist es möglich, einem APL eine Gruppe von Qualitätsdetails als Template zuzuordnen.

Es ist empfehlenswert, für jeden Maschinentyp ein Template zu erstellen. Gleichen oder ähnlichen Maschinen können dadurch Templates mit den nötigen Qualitätsdetails einfacher zugeordnet werden.


- i** Qualitätsdetails und Templates müssen zuvor definiert sein, bevor sie zugeordnet werden können.

**Um einem APL ein Qualitätsdetail zuzuordnen:**



Qualitätsdetailzuordnungen					
Ausgewählt			Verfügbar		
R1	Oberfläche (N)	NACH	«	S1	Oberfläche (A) AUS
R2	Geometrie (N)	NACH	<	S2	Geometrie (A) AUS
Y	Gutmenge	GUT	>		
			»		
			<div>Ok</div> <div>Abbrechen</div>		

**Bild 55: Qualitätsdetailzuordnung**

1. In der gewünschten Zeile in der Spalte Qualitätsdetailzuordnung das Aufklappmenü öffnen.
2. Im Kontextmenü auf **Editor öffnen** klicken.
3. Gewünschte Qualitätsdetails in der Spalte **Verfügbar** auswählen (siehe Bild 55) und auf  klicken.
4. Bestätigen und Speichern.

- i** Durch Klicken auf eines der Icons **Alles nach rechts/links verschieben** können alle Qualitätsdetails gleichzeitig verschoben werden.

**Um einem APL ein Qualitätsdetail -Template zuzuordnen:**



1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **Qualitätsdetailzuordnung** das Aufklappmenü öffnen.
2. Im Kontextmenü auf **Template zuweisen** klicken.
3. Gewünschtes Template auswählen und bestätigen.
4. Speichern.

### 11.1.9 Alarm-Zuordnung definieren

Die Alarm-Zuordnung bietet die Möglichkeit, mehrere Alarmer in eine sinnvoll übergeordnete Gruppe zusammenzufassen. Alarmer wie **Material schlecht** und **Material brüchig** könnten z.B. in einer Gruppe **Materialmangel** zusammengefasst werden.

Einer Alarm Gruppe wird ein Statusdetail zugeordnet, der dann für alle Alarmer der Gruppe gilt. Die Gruppe ist somit die zweite Differenzierungsebene und der zugewiesene Statusdetail die erste. Der Gruppe Materialmangel könnte z.B. der Statusdetail **Materialfehler** zugewiesen werden.

- i** Da die Alarm-Zuordnung die Ebenen von Statusdetails regelt, kann *entweder* eine Alarm-Zuordnung *oder* ein Statusdetailbaum (siehe Abschnitt 11.1.10) konfiguriert werden.

Variante <span>Variante 3</span>   SPS-Adresse <input type="text"/>					
<b>Konfiguration</b>				<b>Statusgrundzuordnung</b>	
	Alarm ID	Alarm Text	Alarm Gruppe	Alarm Gruppe	Statusgrund

**Bild 56: Alarm-Zuordnung**

Bei der Alarm-Zuordnung gibt es verschiedene Varianten:


- Variante 1  
Die SPS-Adresse kann für jeden Alarm individuell vergeben werden.
- Variante 3  
Die SPS-Adresse wird einmal vergeben und für alle Alarmer verwendet. Variante 3 kann angewendet werden, hat jedoch aktuell keine Funktionalität. In kommenden Versionen wird diese Variante entfernt.

- i** Die Variante 2 bediente ältere Systeme, die aktuell nicht mehr genutzt werden. In der neuesten Version von FORCAM FORCE™ wurde Variante 2 daher entfernt.

#### Um einen Alarm einem Betriebszustand zuzuordnen:


1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **Alarm-Zuordnung** das Aufklappmenü öffnen.
2. Im Kontextmenü auf **Editor öffnen** klicken
3. Im Bereich **Konfiguration** auf eine freie Fläche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Zeile hinzufügen** klicken.  
**Alarm-ID** wird automatisch erzeugt. Dient der eindeutigen Erkennung.
4. Alarm-Text eintragen.  
Beschreibung des Alarmgrundes (z.B. **Material schlecht**).
5. Alarm-Gruppe eintragen und in eine freie Fläche klicken.  
Der Gruppenname erscheint im Bereich **Statusdetailzuordnung**.
6. Ggf. SPS-Adresse eintragen.
7. Schritte 3 bis 5 (bzw. 6) beliebig oft wiederholen.  
Um einen Alarm einer bestehenden Gruppe zuzuordnen, vorhandenen Gruppennamen erneut eintragen.

8. Im Bereich **Statusdetailzuordnung** im Aufklappmenü hinter dem Gruppennamen ein Statusdetail auswählen.
9. Speichern.

 Die Position eines Alarms in der Liste entspricht seiner Wichtigkeit. Die Position kann durch die Icons **Nach oben/unten verschieben** geändert werden.

#### 11.1.9.1 Zuordnung exportieren und importieren

Eine Alarm-Zuordnung kann als XML-Datei exportiert werden. Beim Export werden die Daten gemäß einer für das System erforderlichen Struktur angelegt und ausgegeben. Diese Struktur muss beim XML-Import ebenfalls vorliegen. Es ist daher empfehlenswert, nur Dateien zu importieren, die zuvor in der Alarm-Zuordnung exportiert wurden. Der Export betrifft sämtliche Alarmer, die in der Konfigurationsseite aufgelistet bzw. konfiguriert sind.

 Der Export und Import von XML-Dateien ist dafür gedacht, Daten innerhalb von FORCAM FORCE™ zu übertragen, z.B. von einem FORCE-System in ein anderes. Der Import von systemfremden XML-Dateien wird nicht gewährleistet.

Da Alarmer relativ wenige Informationen enthalten, ist die Erstellung einer vollständigen XML-Struktur unnötig. Kundenseitig erstellte Listen von Alarmen können daher nur als CSV-Datei importiert werden. Beim Import einer Datei muss die Anzahl der Spalten in der Datei mit der Anzahl in der Konfigurationsseite übereinstimmen.

Bild 57 zeigt die erforderliche Struktur einer CSV-Datei am Beispiel von Microsoft Excel. Zellen mit # am Anfang leiten Kommentare ein, die für den Export/Import nicht relevant sind. Es können beliebig viele Kommentarzellen eingefügt werden.

Die für den Export/Import nötigen Informationen über den Alarm beginnen ab Zeile 3. Wichtig ist jedoch die Zelle B1. Steht hier **Variante 1**, erwartet das System 4 Spalten und weiß, welche Information in welcher Zelle liegt.

Die Angabe der Alarm Gruppe benötigt vor der Nummer ein \$ als Verknüpfungsreferenz. Die SPS-Adresse ist die Bit-Adressierung von Datenbausteinen und wird später in der DCU angelegt.

	A	B	C	D
1	#0	Variante 1		
2	#Alarm ID	Alarm Text	Alarm Gruppe	SPS-Adresse
3		1 Deckel einlegen: Greifer auf Rundtisch sind nicht geöffnet!	\$1	DB81.DBX241.1
4		2 Patronen einsetzen: Greifer auf Rundtisch sind nicht geschlossen!	\$2	DB81.DBX240.3
5		3 Patronen einsetzen: Greifer auf Rundtisch sind nicht geöffnet!	\$5	DB81.DBX241.2
6		4 Patronenführungen einsetzen: Rundt.Greifer sind nicht gespannt!	\$1	DB81.DBX241.3

**Bild 57: Für den Import erforderliche CSV-Struktur am Beispiel von Microsoft Excel**

## Arbeitsplatz

### Um eine XML-Datei zu exportieren:

1. In der oberen Leiste auf Icon **Exportieren** klicken.
2. Im Folgedialog einen Speicherort auswählen und bestätigen.

### Um eine CSV-Datei zu importieren:


1. In der oberen Leiste auf Icon **Importieren** klicken.
2. Im Folgedialog auf **Upload...** klicken, eine CSV-Datei auswählen und bestätigen.
3. Als Dateierweiterung **CSV** auswählen.
4. Bei **Import erzwingen? Nein** auswählen und bestätigen.
- Die Zeilen der Importdatei werden auf die Konfigurationsseite übertragen.
5. Speichern.

- i** Bei der Auswahl von **Nein** bei **Import erzwingen?** werden beim Import leere Felder des Ziels befüllt bzw. zusätzliche Inhalte aus der Quelle in das Ziel kopiert. Bei **Ja** wird der gesamte Inhalt des Ziels mit dem Inhalt der Quelle überschrieben.

## 11.1.10 Statusdetailbaum definieren

Jeder Statusdetail kann durch beliebig weitere Statusdetails näher spezifiziert werden. Die Definition der Ebenen-Tiefe wird im Statusdetailbaum definiert.

- ✓ Statusdetails sind erstellt.




**Bild 58: Statusdetailbaum**

- i** Da der Statusdetailbaum die Ebenen von Statusdetails regelt, kann *entweder* ein Statusdetailbaum *oder* eine Alarm-Zuordnung (siehe Abschnitt 11.1.9) konfiguriert werden.




**Um ein Statusdetailbaum zu definieren:**

1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **Statusdetailbaum** das Aufklappmenü öffnen.
2. Im Kontextmenü auf **Editor öffnen** klicken.
3. Im linken Bereich auf den Hauptknoten **Template** klicken.  
Der Hauptknoten ist vordefiniert und obligatorisch.
4. Im rechten Feld **Statusdetail Auswahl** im Aufklappmenü nach **Ab Ebene** die erste Ebene des Baumes auswählen.  
Um ausschließlich Statusdetails der ausgewählten Ebene anzuzeigen, einen Haken bei **Exklusiv** setzen.  
Um nach einem Statusdetail zu suchen, gewünschten Statusdetail in das Suchfeld hinter **Beschreibung** eintragen.
5. Gewünschten Statusdetail in der Liste auswählen und auf Icon **Nach links verschieben** klicken.  
Es können beliebig viele Statusdetails verschoben werden.
6. Im linken Bereich ein Statusdetail der ersten Ebene unter **Template** auswählen.
7. In der Spalte **Statusdetail Auswahl** im Aufklappmenü nach **Ab Ebene** die nächst tiefere Ebene auswählen.
8. Gewünschten Statusdetail in der Liste auswählen und auf Icon **Nach links verschieben** klicken
9. Die Schritte beliebig oft wiederholen.
10. Speichern.

 Ein Statusdetail darf auf jeder Ebene nur einmal vorkommen.

Folgende Einstellungen sind im Statusbaum möglich:

- Knoten verschieben:  
Statusdetails in der linken Spalte (Knoten) durch Icon **Nach oben/unten verschieben** in der Bildschirmmitte nach oben oder unten verschieben.
- Statusdetails ausrichten:  
Statusdetails durch Icon **Automatische Ausrichtung** automatisch ausrichten.
- Vorhandenen Baum einfügen:  
Existiert ein Template mit einem bereits erstellten Statusdetailbaum, kann dieser ganz oder teilweise eingefügt werden:
  1. Im rechten unteren Feld **Teilbaum Auswahl** im Aufklappmenü gewünschtes Template auswählen.
  2. Zu verschiebende(n) Knoten auswählen und mit Icon **Nach links verschieben** einfügen.
- Mindest-Klassifizierungstiefe bestimmen:  
Gibt an, bis zu welcher Ebene ein Statusdetail definiert werden muss.  
Mindestebene im linken Bereich im Aufklappmenü hinter dem Statusdetail auswählen.

 Nach der Bestimmung der Mindest-Klassifizierungstiefe kann es über 15 Minuten dauern, bis sie im SFT aktiv ist.


**Um einem APL ein Statusdetailbaum-Template zuzuordnen:**

1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **Statusdetailbaum** das Aufklappmenü öffnen.
2. Im Kontextmenü auf **Template zuweisen** klicken.
3. Gewünschtes Template auswählen und bestätigen.
4. Speichern.

### 11.1.11 Werker und Vorarbeiter zuordnen

Einem APL können ein oder mehrere Werker oder Vorarbeiter zugeordnet werden. Sie müssen zuvor in der Benutzerverwaltung (siehe Abschnitt 4) erstellt werden.

**Um einem APL einen Werker oder Vorarbeiter zuzuordnen:**



Werkerzuordnungen	
Ausgewählt	
00000108	Pfeiffer Martin
Verfügbar	
00000006	Pathak Rahul
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

**Bild 59: Werkerzuordnung**

1. In der gewünschten Zeile in der Spalte **Werkerzuordnungen** das Aufklappmenü öffnen.  
**Oder**  
In der Spalte **Vorarbeiterzuordnungen** das Aufklappmenü öffnen.
  2. Im Kontextmenü auf **Editor öffnen** klicken.
  3. Gewünschte Person auswählen und auf Icon **Nach links verschieben** klicken.
  4. Bestätigen.
- i** Durch Klicken auf eines der Icons **Alles nach rechts/links verschieben** können alle Personen gleichzeitig verschoben werden

## 11.2 Arbeitsplatz-Hierarchie

**Pfad:** Stammdaten > Arbeitsplatz > Arbeitsplatz-Hierarchie

Die Arbeitsplatz-Hierarchie bestimmt die hierarchische Struktur von APL. Die Hierarchien dienen der Strukturierung und genauen Lokalisierung eines APL und erleichtern die Visualisierung erheblich. Es ist empfehlenswert, die Hierarchie besonders bei einer höheren Anzahl von Arbeitsplätzen genau zu bestimmen.

Hierarchien						
Kurzbeschreibung	Beschreibung	Code	Anzahl Ebenen	Eindeutig	Lokalisierung	
ERP HIER	ERP HIER	ERP-Hierarchie	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
Line Hierarchy	Line Hierarchy	Linien-Hierarchie	2	<input checked="" type="checkbox"/>		
HIER	Hierarchie	Arbeitszeit-Hierarchie	5	<input checked="" type="checkbox"/>		

Hierarchie-Ebenen		
Hierarchie	HIER	
Ebene	Kurzbeschreibung	Beschreibung
1	UNT	Unternehmen
2	WERK	Werk

**Bild 60: Arbeitsplatz-Hierarchie**

Folgende Hierarchien sind vordefiniert:

- **Arbeitszeit-Hierarchie:**  
Arbeitszeit-Definierung auf Wochenbasis
- **DNC-Hierarchie:**  
Ausschließlich für den DNC-Modus definiert. In diesem Modus werden Technologie-Gruppen erstellt und Maschinen mit derselben Kontrolleinheit zusammengefasst. Bei der Übertragung eines Programms an eine Maschine überprüft das System, ob das NC-Programm der entsprechenden Technologie-Gruppe angehört.
- **Linien-Hierarchie**  
Für Produktionslinien (Sequenz von Maschinen) definiert
- **ERP-Hierarchie:**  
Wird im ERP-System hinzugefügt

### 11.2.1 Hierarchien definieren

**Um eine neue Hierarchie anzulegen:**


1. Im Feld **Hierarchien** auf Icon **Hinzufügen** klicken.
2. Kurzbeschreibung und Beschreibung eintragen.
3. Hierarchie-Typ unter **Code** auswählen.  
Trifft keiner der vordefinierten Typen zu, kann ein benutzerdefinierter Typ (Custom) erstellt werden.
4. Gewünschte Anzahl der Hierarchie-Ebenen eintragen.
5. Eindeutigkeit bestimmen.  
Ist ein Haken unter **Eindeutig** gesetzt, darf der APL in einem Knoten nur einmal vorkommen.
6. Speichern.

**Um Hierarchie-Ebenen zu definieren:**









1. In der Spalte **Hierarchie-Ebenen** im Aufklappmenü eine Hierarchie auswählen.
2. Kurzbeschreibung und Beschreibung eintragen.
3. Speichern.

## 11.2.2 ORG Hierarchie erstellen

Die organisatorische Hierarchie ist eine Systemhierarchie, in der alle Arbeitsplätze eingebunden werden müssen. Diese ORG Hierarchie dient als Rahmengerüst, um Arbeitsplätze organisatorisch zu verwalten und systemintern zu pflegen.


 Für detaillierte Informationen zu Multi-Site, siehe das Handbuch Multi-Site Administration.


 Einmal erzeugte Systemhierarchien können nicht mehr gelöscht werden.

Hierarchien					
Kurzbeschreibung	Beschreibung	Code	Anzahl Ebenen	Eindeutig	Lokalisierung
 Line Hierarchy	 Line Hierarchy	Linien-Hierarchie	2	<input checked="" type="checkbox"/>	
 HIER	 Hierarchie	Arbeitszeit-Hierarchie	5	<input checked="" type="checkbox"/>	
 ORG	 Organizational Hierarchy	Organisatorische Hierarchie	4	<input checked="" type="checkbox"/>	
 BOOKING_LOGIC_HIER	 Booking Logic Hierarchy	Custom(101)	4	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Bild 61: Erstellen einer neuen ORG Hierarchie**

**Um eine neue ORG Hierarchie zu erstellen:**

1. Im Bereich **Hierarchien** auf Icon **Hinzufügen** klicken.
2. Gewünschte Kurzbeschreibung und Beschreibung der neuen Hierarchie eintragen.  
Die Hierarchie erscheint unter der eingetragenen Kurzbeschreibung unter **Hierarchie-Ebenen**.
3. Im Drop-down-Menü unter **Code** die **Organisatorische Hierarchie** auswählen.
4. Anzahl der Ebenen eintragen.  
Die ORG Hierarchie benötigt mindestens 2 Ebenen. Die Anzahl der Ebenen sind editierbar, solange kein Element in der Hierarchie erzeugt ist.
5. Speichern.  
 Die Hierarchie erscheint im Bereich **Hierarchie-Baum** (siehe Abschnitt 11.2.3).

 Sobald einer Hierarchie Arbeitsplätze zugeteilt sind, kann sie nicht mehr in ihrer Anzahl der Ebenen und somit Grunddefinition verändert werden.

Die Lokalisierung beschränkt sich nicht auf die ORG Hierarchie. Systemhierarchien (Arbeitsplatz-, ERP- und DNC-Hierarchie) und benutzerdefinierte Hierarchien können ebenfalls auf jedem Knoten lokalisiert werden. Das Konzept der Lokalisierung greift auch hier in vollem Umfang.

Hierarchien						
Kurzbeschreibung	Beschreibung	Code	Anzahl Ebenen	Eindeutig	Lokalisierung	
▶ AEG HIER	Benutzerdefinierte Hierarch	Custom(102)	2	✓	RAV	
HIER	Hierarchie	Arbeitszeit-Hierarchie	5	✓		
ORG	Organizational Hierarchy	Organisatorische Hierarchie	4	✓		

Hierarchie-Ebenen						
Hierarchie-Baum						
	Beschreibung / Arbeitsplatz	Kurzbeschreibung	Kürzel	Attribute	Lokalisierung	
▶ ERP HIER - ERP HIER						
▶ Line Hierarchy - Line Hierarchy						
▼ AEG HIER - Benutzerdefinierte Hierarchie						
▼ FORCAM - FORCAM	FORCAM	FORCAM			RAV	
90350 - MB05	90350 - MB05		90350		RAV	
▶ HIER - Hierarchie						

**Bild 62: Lokalisierung einer benutzerdefinierten Hierarchie**

Lokale Administratoren können nur lokale Hierarchien und Knoten erzeugen. Daher müssen Knotenelemente durch den Superuser erstellt und lokalisiert werden, damit lokale Administratoren diese Zweige pflegen und ändern können. Neue Knoten können grundsätzlich nur unterhalb eines lokalisierten Knotens erzeugt werden.

Die ERP-Hierarchie bildet einen Sonderfall. Hier ist es zulässig, dass lokale Administratoren Zuweisungen auf der obersten Ebene hinzufügen können. Dies ermöglicht die Pflege unabhängig von einem Superuser.

#### 11.2.2.1 Lokalisierungsebene bestimmen

Eine Lokalisierungsebene wird ausschließlich für die Verwendung von Multi-Site Administration erforderlich. Die Lokalisierungsebene definiert die Ebene aus der ORG Hierarchie, auf welche die lokale Administration aus organisatorischer Sicht abgebildet wird (i.d.R. die Werksebene). Es kann immer nur eine Ebene der ORG Hierarchie als Lokalisierungsebene ausgezeichnet werden.

Auf der untersten Ebene der Hierarchie werden Arbeitsplätze eingebunden (siehe Abschnitt 11.2.3). Diese Ebene kann nicht als Lokalisierungsebene dienen.

⚠ Wird eine definierte und zugewiesene Lokalisierungsebene nachträglich geändert, werden die Lokalisierungen aller verknüpften Daten gelöscht. Eine automatische Wiederherstellung ist nicht möglich.

Hierarchie-Ebenen				
Hierarchie		Lokalisierungsebene		
ORG		Location		<input checked="" type="checkbox"/> Lokalisierung aktiv?
Ebene	Kurzbeschreibung	Beschreibung		
1	COMP	Company	Company Location Plant	
2	LOC	Location		
3	PLA	Plant		

**Bild 63: Lokalisierungsebene auswählen**
**Um eine Lokalisierungsebene auszuwählen:**

- ✓ Die ORG Hierarchie ist erstellt und gespeichert.
  - 1. Im Bereich **Hierarchie-Ebenen** Kurzbeschreibung und Beschreibung der Ebenen eintragen.  
Kurzbeschreibung und Beschreibung sind nur hier einsehbar und erscheinen an keiner anderen Stelle.
  - 2. Speichern.
  - Die Ebenen werden für die Auswahl der Lokalisierungsebene verfügbar.
  - 3. Im Drop-down-Menü hinter **Lokalisierungsebene** gewünschte Ebene auswählen.
  - 4. Einen Haken bei **Lokalisierung aktiv?** setzen.
  - 5. Speichern.
- ❗ Die Multi-Site Administration ist erst aktiv, wenn sowohl eine Lokalisierungsebene ausgewählt, als auch ein Haken bei **Lokalisierung aktiv?** gesetzt ist.  
Eine Änderung der Lokalisierung eines Benutzers oder die Deaktivierung von Multi-Site wird erst nach erneuter Anmeldung eines jeden Benutzers in der Workbench wirksam.

### 11.2.3 Hierarchie-Baum anlegen


Durch den Hierarchie-Baum können hierarchische Strukturen abgebildet werden. Die Knoten geben dabei die hierarchische Struktur wieder, die im Bereich **Hierarchie-Ebenen** definiert wurde. Der unterste Knoten kann in der ORG Hierarchie nicht manuell gesetzt werden, sondern entsteht automatisch, sobald ein Arbeitsplatz in die ORG Hierarchie hinzugefügt wurde (siehe Abschnitt 11.1.3). Es ist möglich, einen Hierarchie-Baum mit weniger als den angegebenen Ebenen aufzubauen (z.B. 2 Statt 4 Knoten). Um einen Arbeitsplatz einbinden zu können, muss der Baum jedoch bis zur untersten Ebene aufgebaut werden.

#### Um einen Hierarchie-Baum anzulegen:

- ✓ Eine Hierarchie ist angelegt und Ebenen sind definiert.
- 1. Im Bereich **Hierarchie-Baum** gewünschte Hierarchie auswählen und auf Icon **Hinzufügen** klicken.
- 2. Beschreibung, Kurzbeschreibung und Kürzel des entstandenen Unterknotens eintragen.
- 3. Unterknoten auswählen und auf Icon **Hinzufügen** klicken.
- 4. Schritte 2-3 wiederholen, bis der unterste Knoten erreicht wurde.
- 5. Im untersten Knoten im Drop-down-Menü gewünschten Arbeitsplatz auswählen, der in diese Hierarchie eingebunden werden soll.  
Bei der ORG Hierarchie nicht verfügbar. Arbeitsplätze werden in die ORG Hierarchie über die Arbeitsplatzkonfiguration automatisch hinzugefügt (siehe Abschnitt 11.1.3).
- 6. Speichern.

#### 11.2.3.1 Attribute

Attribute sind Merkmale, die entweder einen oder eine Liste konfigurierter Werte tragen (z.B. Sprache, Zeitzone usw.). Sie können auf jedem beliebigen Knoten der ORG Hierarchie definiert und zugewiesen werden.

 Für detaillierte Informationen zu Multi-Site, siehe das Handbuch Multi-Site Administration.

Ein Attribut auf einem Knoten kann auf darunterliegende Kindknoten vererbt werden. Wird auf dem Kindknoten jedoch ein anderes Attribut manuell gesetzt, überschreibt das die Vererbung des höheren Knotens (lokale Überschreibung des Attributs).

Ein Superuser kann Attribute mit einem Schreibschutz versehen. Unterknoten, die das Attribut erben, erben auch den Schreibschutz und können von Benutzern nicht editiert werden. Die Vererbung samt Schreibschutz ist höher gewichtet als die manuelle Attribuierung auf einem (Kind)knoten und überschreibt diese.

Der Superuser kann den Schreibschutz nur auf dem initialen Knoten aktivieren/deaktivieren.

 Die Attribuierung wurde in FORCAM FORCE™ mit der Version 5.7 neu eingeführt und ist unabhängig von der Multi-Site Administration. Spätere Funktionen werden hierauf aufbauen.

Im Dialog zur Attributverteilung werden Vererbung und Schreibschutz der Attribute bestimmt:

Attribute: L1 - L1 1
6
7
8
9

#	Attributname	Beschreibung	Wert	Vererbt	Überschrieben	Wird vererbt	Schreibgeschützt
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">2</span> 1	Language	Language	en-GB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">3</span> 2	Timezone	Timezone	(+00:00) Europe/Belfast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">4</span> 3	Erp key	Erp key	100-0010-100-FOE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">5</span> 4	Person Erp key	Person Erp key	Ausgewählt (1), Verfügbar (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ok
Abbrechen

**Bild 64: Dialog zur Attributverteilung**

- (1) Titel des Dialogs  
Setzt sich zusammen aus Beschreibung (links) und Kürzel (rechts)
- (2) Attribut für Sprache
- (3) Attribut für Zeitzone (Pflichtattribut)
- (4) Attribut für ERP-Schlüssel (Pflichtattribut)
- (5) Attribut für Personal-ERP-Schlüssel (nur Pflichtattribut, wenn Personaldaten verwendet werden)
- (6) Attribut wird von höherem Knoten geerbt (nicht editierbares Feld)
- (7) Attribut wird von der manuellen (lokalen) Attribuierung des Knotens überschrieben
- (8) Attribut wird an tiefere Knoten vererbt
- (9) Attribut ist (durch Superuser) schreibgeschützt

i Die Attribute für ERP-Schlüssel und Zeitzone müssen definiert werden. Ansonsten kann ein Arbeitsplatz nach dem Einbinden in die ORG Hierarchie nicht gespeichert werden.  
Die Zeitzone eines Arbeitsplatzes wird in der Schichtplanung und Schichtgenerierung von FORCAM FORCE™ berücksichtigt und stellt eine elementare Systeminformation dar.

Die folgende Tabelle 6 zeigt die gängigen Szenarien von Attribuierung und Vererbung:

**Tabelle 6: Beispiel-Szenarien für Attribute**

Ver- erbt	Über- schrieben	Wird vererbt	Schreibge- schützt	Bedeutung
✓				Der Knoten erbt das Attribut von einem höheren Knoten.
✓	✓			Das von einem höheren Knoten geerbte Attribut wurde auf diesem Knoten manuell geändert.
		✓	✓	Das Attribut dieses Knotens wird an alle Kindknoten vererbt und kann nicht geändert werden.



**Um einem Knoten Attribute zuzuweisen:**


- ✓ Ein Hierarchie-Baum ist angelegt.
- 1. Gewünschten Knoten im Hierarchie-Baum auswählen.
- 2. In der Spalte **Attribute** das Drop-down-Menü öffnen.
- 3. Im Folgedialog (siehe Bild 64) in der Spalte **Wert** den gewünschten Wert des Attributs auswählen (falls nicht durch Vererbung vorgelegt).
- 4. Haken bei gewünschter Funktion setzen (falls nicht durch Vererbung vorgelegt).
- 5. Speichern.

- ❗ Aktuell werden Systemattribute nur für Ressourcen, Personen und Arbeitsplätze verwendet. Dieser Anwendungsbereich wird zukünftig für weitere Ressourcen ausgebaut werden.

## 12 Template-Konfiguration

**Pfad:** Stammdaten > Arbeitsplatz > Template-Konfiguration

Templates bieten die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen für einen APL oder eine Maschine einmal vorzunehmen und zu speichern. Das Template kann in der Workbench an mehreren Stellen importiert werden. Sind Einstellungen für die entsprechende Stelle im Template vorhanden, werden sie übernommen und der Stelle zugeordnet. Es ist empfehlenswert, für jeden Maschinen- und APL-Typ ein Template zu konfigurieren.



**Bild 65: Template-Konfiguration**

### Um ein neues Template zu erstellen:

1. Im Feld **Selektionsbaum Templates** auf gewünschten Knoten rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Neues Template hinzufügen** klicken.
2. Kürzel und Beschreibung des Template eintragen und bestätigen.  
Beide Felder sind obligatorisch.
- ➔ Das Template erscheint im Selektionsbaum. Unter dem Template erscheinen ein oder mehrere Unterknoten.
3. Unterknoten auswählen und gewünschte Einstellungen im Editor (rechts unten) vornehmen.  
Im Editor rechtsklicken, um neuen Inhalt hinzuzufügen.
4. Speichern.


### Um ein Template zu löschen:

1. In der Spalte **Selektionsbaum Templates** auf gewünschtes Template rechtsklicken.
2. Im Kontextmenü auf **Template löschen** klicken.

**i** Ein Template, das einem APL in der Arbeitsplatzkonfiguration zugewiesen ist, kann nicht gelöscht werden. Ein verwendetes Template wird in der Spalte **Verwendungsnachweis** (rechts oben) angezeigt.

## 12.1 Standard-Templates

FORCAM FORCE™ bietet Arbeitsplatz-Templates mit vorkonfiguriertem DCU Controller oder DACQ Skript an. Ein Template, das für einen Arbeitsplatz verwendet wird, hat automatisch die darin enthaltenen Einstellungen vorkonfiguriert.

 Ein Template kann entweder einen DCU Controller oder ein Skript vorkonfigurieren.

**Tabelle 7: Templates mit DCU oder DACQ Konfiguration**

Selektionsbaum Eintrag	Template Name	Template Daten	MDC Plug-In	Funktion
<b>ContIOBox</b>	FC_IO_Box_Mstate_Mstrokes	DCU Controller	FORCAM IO Box	Übermittelt Maschinenstatus und Hübe
<b>ContMTConnect</b>	MTConnect_Mstate_Mstroke	DCU Controller	MT Connect	Übermittelt Maschinenstatus und Hübe
<b>ContS7withCP</b>	S7withCP_Mstate_Mstroke	DCU Controller	Siemens S7 mit CP	Übermittelt Maschinenstatus und Hübe
<b>ContS7withoutCP</b>	S7withoutCP_Mstate_Mstroke	DCU Controller	Siemens S7 ohne CP	Übermittelt Maschinenstatus und Hübe
<b>DefaultScript-TemplateQty</b>	S7_Mstate_Mquantity	DACQ Skript		Sendet Maschinenstatus, Statusdetails und Mengen an die Runtime
<b>DefaultScript-TemplateState</b>	S7_Mstate	DACQ Skript		Sendet Maschinenstatus und Statusdetails an die Runtime
<b>DefaultScript-TemplateStroke</b>	S7_Mstate_Mstroke	DACQ Skript		Sendet Maschinenstatus, Statusdetails und Hübe an die Runtime
<b>IOBoxScriptTemplateState</b>	FC_IO_Box_Mstate	DACQ Skript	FORCAM IO Box	Sendet Maschinenstatus und Statusdetails an die Runtime
<b>IOBoxScriptTemplateStateQty</b>	FC_IO_Box_Mstate_Mquantity	DACQ Skript	FORCAM IO Box	Sendet Maschinenstatus, Statusdetails und Mengen an die Runtime
<b>IOBoxScriptTemplateStroke</b>	FC_IO_Box_Mstate_Mstroke	DACQ Skript	FORCAM IO Box	Sendet Maschinenstatus, Statusdetails und Hübe an die Runtime


## 13 Arbeitszeit-Zuordnung

**Pfad:** Stammdaten > Schichtkalender > Arbeitszeit-Zuordnung

Die zuvor definierten Schichtwochen (siehe Abschnitt 7) können in der Arbeitszeit-Zuordnung einem APL zugewiesen werden.

 Nur Schichten innerhalb der Zeitzone des Applikationsservers können gepflegt werden.

**Um einem APL eine Schichtwoche zuzuweisen:**



Wochenzuordnung (WPL_LON_01 - WPL_LON_01)			
Wochenzuordnung   Vererbte Wochenzuordnung   Kombinierte Wochenzuordnung			
Hierarchie	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt	Wochenmodell
WPL_LON_01	06.10.18	TT.MM.JJJ	3 Shirt Shift Short W

**Bild 66: Arbeitszeit-Zuordnung**

1. Im Feld **Arbeitsplatz-Hierarchie** einen APL auswählen.
2. Im Feld **Wochenzuordnung** auf eine freie Fläche rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Wochenzuordnung hinzufügen** klicken.
- Der im Hierarchie-Baum ausgewählte APL erscheint im Feld **Wochenzuordnung**.
3. Start- und Endzeitpunkt der Schichtwoche auswählen.  
Der Startpunkt kann nicht vor dem aktuellen Tag liegen.
4. Im Aufklappenmenü unter **Wochenmodell** eine Schichtwoche auswählen.
- Die Schicht für die ausgewählte Zeit erscheint im Kalender in der Farbe, die ihr zuvor zugewiesen wurde.
5. Ggf. im Aufklappenmenü unter **Team Modell** ein Schicht-Team auswählen.
6. Speichern.


<	>	Woche 47			
Wochenmodell	3 Shirt Shift Short Week 3 Shirt Shift Short Week 3 Shirt Shift Short Week 3 Shirt Shift Short Week				
Datum	19.11.2018	20.11.2018	21.11.2018	22.11.2018	
Wochentag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	
Arbeitstag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Reinigung	
Zeitzone	Europe/London	Europe/London	Europe/London	Europe/London	
Schicht 1	F 06:00 - 09:00	F 06:00 - 09:00	F 06:00 - 09:00		
Schicht 2	S 09:00 - 12:00	S 09:00 - 12:00	S 09:00 - 12:00		
Schicht 3	N 12:00 - 15:00	N 12:00 - 15:00	N 12:00 - 15:00		

**Bild 67: Schicht-Kalender mit arbeitsfreiem Tag**

Es ist möglich, einem Tag in der Schichtwoche eine feste Schicht hinzuzufügen oder zu entfernen. Die Woche wird dann um diese Schicht ergänzt bzw. verkürzt. Eine feste Schicht ist eine manuell eingetragene Schicht außerhalb der Wochen-Definition. Die Schicht, die hinzugefügt wird, muss zuvor definiert sein (siehe Abschnitt 7.2). Es ist hier nicht möglich, manuelle Zeiten einzutragen. Ein Schicht-Typ (F/S/N, siehe Abschnitt 7.1) kann pro Tag nur einmal vorkommen. Die zu entfernende oder hinzuzufügende Schicht darf nicht in der Vergangenheit liegen.

**Um einem Tag eine feste Schicht hinzuzufügen:**

1. Im Wochenkalender auf gewünschten Tag rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Feste Schicht hinzufügen** klicken.
2. Muster-Schichtdefinition auswählen.  
Schicht-Typ (F/S/N), der in der Schicht-Definition erstellt wird.
- ➔ Die Daten der ausgewählten Schicht-Definition (Schicht-Typ, Zeiten, Pausen) werden automatisch eingetragen.
3. Ggf. Team auswählen, das der Schicht zugeteilt werden soll.
4. Bestätigen.
- ➔ Die feste Schicht wird dem Tag hinzugefügt.
5. Speichern.




**Bild 68: Die neue Schicht wird dem Tag hinzugefügt**

**Um eine Schicht zu entfernen:**

1. Im Wochenkalender auf gewünschte Schicht rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Feste Schicht entfernen** klicken.
  - Die feste Schicht wird entfernt.
  - Oder**
  - Auf **Alle lokalen festen Schichten entfernen** klicken.
  - Alle Schichten des Tages werden entfernt.
2. Speichern.

Die Bestimmung von arbeitsfreien Tagen definiert Tage, an denen ein APL nicht arbeitet. Arbeitsfreie Tage werden einer Schichtwoche hinzugefügt. Arbeitsfreien Tagen können keine Schichten hinzugefügt werden.



**Bild 69: Arbeitsfreie Tage hinzufügen**

**Um einer Schichtwoche arbeitsfreie Tage hinzuzufügen:**

1. Im Feld **Arbeitsfreie Tage** in eine freie Fläche rechtsklicken.
2. Im Kontextmenü auf **Arbeitsfreien Tag hinzufügen** klicken und gewünschten Tag auswählen.  
Der Tag kann nicht vor dem aktuellen Zeitpunkt liegen.  
Oder  
Im Kontextmenü auf **Samstage hinzufügen** klicken.  
→ Alle zukünftigen Samstage des aktuellen Jahres werden hinzugefügt.  
Oder  
Im Kontextmenü auf **Sonntage hinzufügen** klicken.  
→ Alle zukünftigen Sonntage des aktuellen Jahres werden hinzugefügt.
3. Speichern.

**Um einen arbeitsfreien Tag zu löschen:**

1. Im Feld **Arbeitsfreie Tage** (siehe Bild 69) auf einen Tag rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Arbeitsfreien Tag löschen** klicken.  
→ Der ausgewählte Arbeitstag wird gelöscht.  
Oder  
Im Feld **Arbeitsfreie Tage** rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Samstage/ Sonntage löschen** klicken.  
→ Nach der Bestätigung werden alle Samstage/ Sonntage gelöscht.  
Oder  
Im Feld **Arbeitsfreie Tage** rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Alle arbeitsfreien Tage löschen** klicken.  
→ Nach der Bestätigung werden sowohl Einzeltage als auch Samstage und Sonntage gelöscht.
2. Speichern.

## 13.1 Zeitzone

In der Arbeitszeit-Zuordnung wird für jeden Schichttag eines Arbeitsplatzes die entsprechende Zeitzone des Arbeitsplatzes angezeigt. Jede Schicht bezieht sich ausschließlich auf die angezeigte Zeitzone.

<	>	Woche 47			
Wochenmodell	3 Shirt Shift Short Week 3 Shirt Shift Short Week 3 Shirt Shift Short Week 3 Shirt Shift Short Week				
Datum	19.11.2018	20.11.2018	21.11.2018	22.11.2018	
Wochentag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	
Arbeitstag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zeitzone	Europe/London	Europe/London	Europe/London	Europe/London	
Schicht 1	F 06:00 - 09:00	F 06:00 - 09:00	F 06:00 - 09:00	F 06:00 - 09:00 Team A	
Schicht 2	S 09:00 - 12:00	S 09:00 - 12:00	S 09:00 - 12:00	S 09:00 - 12:00 Team B	
Schicht 3	N 12:00 - 15:00	N 12:00 - 15:00	N 12:00 - 15:00	N 12:00 - 15:00 Team C	

### Bild 70: Zeitzone in der Arbeitszeit-Zuordnung

Jede Schicht wird in der Zukunft durch den Schichtgenerator in UTC angelegt und gespeichert. Das System rechnet beim Laden der Arbeitszeitzuordnung die Zeit anschließend in die entsprechende Zeitzone des Arbeitsplatzes um. Der Arbeitsplatz bezieht die Daten der Zeitzone über das entsprechende Attribut, das in der ORG Hierarchie gepflegt wird (siehe Abschnitt 11.2.3.1). Diese Attribuierung ist unabhängig von der Verwendung einer lokalen Administration.

In der Vergangenheit generierte UTC-Schichten werden beim Laden der Schichtkonfigurationsseite auf die Arbeitsplatz-Zeitzone zurückgerechnet und angezeigt.

Das Hinzufügen einer festen Schicht bezieht sich ebenfalls immer auf die jeweilige Zeitzone des Arbeitsplatzes.



## 14 Shop Floor Terminal

**Pfad:** Konfigurationen > Shop Floor Terminal

Das SFT dient als zentrale Informationsquelle für das Fertigungspersonal und zur Erfassung von Betriebszuständen. Laufzeitverlauf und Laufzeitprotokoll werden hier in Echtzeit angezeigt. Das SFT läuft in einer Browserumgebung. Das Layout und die angezeigten Informationen sind in jeder Maske vollständig konfigurierbar.

FORCAM FORCE™ BDE-Ansicht [90270]

Deutschland

FORCAM FORCE

Arbeitsplatz	Text	Auftrag	Vorgang	Material-Nr.	Sollmenge	Gutmenge	Ausschussmen	Nacharbeitsmen	Stückzeit	Planstart	Phase
90270	B07	1001959	0010	4	12897	0	0	0	5,00	05.09.18 07:00:0	Bearbeitung
		1001974	0010	100000001	100	26	6	0	4,00	04.10.18 06:00:0	Unterbroche
		1001979	0010	100000001	100	0	0	0	4,00	15.11.18 06:35:0	Freigegeben

Arbeitsplätze

Istmenge

Sollmenge

Verbleibende Gutmenge (AVO)

Vorgangsstatus

0

12897

12897

**Produktion**

Menge

Dauer

Verbleibende Zeit

Blatt-Nr. / Material

0

00:00:00

1074:49:59

4

Kugelumlaufspindel

Auftrag / AVO

Terminierter Start

Sollrüstzeit (AVO)

Soll-Stückzeit

00:05:00

AVO Beschreibung (AVO)

Plan-Ende (AVO)

Ist-Rüstzeit

Zeit pro Einheit

machining

29.04.19 08:52:00

-

-

Rüsten

Bearbeitung starten

Vorgang unterbrechen

Vorgang beenden


Mengen melden

Reports

Statusverlauf


**Bild 71: SFT Einstiegsmaske (Beispiel)**

Alle Buttons des Shop Floor Terminals (rechter Bildschirmrand in Bild 71) sind frei konfigurierbar. Jeder Button entspricht einem Aktivitätenschritt, der mit einer bestimmten Aktion verknüpft werden kann. Mögliche Aktionen sind z.B. die Änderung des Status eines Betriebszustandes, die Anzeige von angemeldeten Personen, die Suche nach Arbeitsplätzen zu AVOs, etc. Insgesamt stehen 91 Aktivitätenschritte standardmäßig zur Verfügung.

-  Zur detaillierten Konfiguration von Aktivitätenschritten, siehe das Handbuch Shop Floor Terminal.

## 14.1 Konzept von Parametern

Jeder Aktivitätenschritt benötigt eine Konfiguration von Eingangsparameter und ggf. Ausgangsparametern, um die richtigen Informationen einzulesen und auszugeben bzw. einen Schritt auszuführen. Die Konfiguration von Eingangs- und Ausgangsparameter erfolgt über den Dialog zur Konfiguration von Aktivitätenschritten.



**Bild 72: Konfiguration von Aktivitätsschritten**

Parameter werden jeweils in zwei nebeneinanderstehenden Aufklappmenüs ausgewählt (siehe Bild 73). Das linke Aufklappmenü bestimmt die Domäne der Aktivität. Hier wird festgelegt, auf welchen Typ sich der Aktivitätsschritt bezieht. Folgende Typen stehen zur Auswahl:

- AVO (Vorgang)
- APL (Arbeitsplatz)
- UNKNOWN (Platzhalter für beliebigen Typ)

Das rechte Aufklappmenü bestimmt den eigentlichen Parameter des Aktivitätsschritts. Je nach ausgewählter Domäne sind entsprechende Parameter verfügbar.

Unterdrückung der Fokus Übernahme	<input type="checkbox"/>
▼ Eingangsparameter	(2) Listenelemente <b>Domäne</b> <b>Parameter</b>
Parameterzuordnung	^ v Arbeitsplatz (APL) → Arbeitsplatz (APL)
Parameterzuordnung	^ v Person (PERS) → Person (PERS)

**Bild 73: Auswahl von Domäne und Parameter von Aktivitätsschritten**

Domäne und Parameter müssen inhaltlich übereinstimmen. Soll beispielsweise ein Arbeitsplatz als Parameter bestimmt werden, muss er folglich in der Domäne Arbeitsplatz liegen. Stimmen Domäne


und Parameter inhaltlich nicht überein, ist die Zeile der Parameterzuordnung rot markiert (siehe Bild 74). Die Prüfung des Systems nach einer Übereinstimmung entspricht somit einer Konsistenzprüfung.

Parameterzuordnung	^ v	Person (PERS)	→	Arbeitsplatz (APL)
Parameterzuordnung	^ v	Person (PERS)	→	Person (PERS)

**Bild 74: Inhaltliche Unstimmigkeit von Domäne und Parameter**

### 14.1.1 Eingangsparameter

Eingangsparameter bestimmen die Daten, die ein Aktivitätenschritt einbezieht, um sie zu verarbeiten. Die Funktion von Eingangsparametern ist in folgendem Bild dargestellt:




**Bild 75: Funktion von Eingangsparametern**

In diesem Beispiel wird im Shop Floor Terminal der Button **Rüsten starten** betätigt. Das System soll dadurch den Status eines Vorgangs zu **Rüsten** ändern. Der Button startet die Aktivität **Rüsten starten**. Diese Aktivität führt den Aktivitätenschritt **AVO Statusänderung** mit dem Zielstatus **Rüsten** aus.

Um den Vorgangsstatus zu ändern, benötigt der Aktivitätenschritt Daten zum Vorgang selbst. Der Vorgang ist also der benötigte Parameter. Ein Vorgang ist immer auf einen Arbeitsplatz bezogen. Die Domäne des Vorgangs ist also der Arbeitsplatz. Daraus ergeben sich für den Aktivitätenschritt **AVO Statusänderung** die Eingangsparameter **APL** und **AVO**.

### 14.1.2 Ausgangsparameter

Ausgangsparameter sind nicht die Angabe von Daten, die ein Aktivitätenschritt etwa in Form einer Anzeige oder eines Dialogs ausgibt. Sie sind Parameter, die intern übertragen werden, um sie in weiteren Schritten zu verwenden. Die Funktion von Ausgangsparametern ist in folgendem Bild dargestellt:



**Bild 76: Funktion von Ausgangsparametern**

In diesem Beispiel wird im Shop Floor Terminal der Button **Rüsten starten** betätigt. Das System soll dadurch den Status eines Vorgangs zu **Rüsten** ändern. Der Button startet die Aktivität **Rüsten starten**. Diese Aktivität führt den Aktivitätenschritt **Suche AVOs mit Status** aus. Der Aktivitätenschritt gibt Daten zu Vorgängen mit Status aus. Der nächste Aktivitätenschritt **AVO Statusänderung** bezieht diese Daten und ändert den Status des entsprechenden Vorgangs auf **Rüsten**.

Der Aktivitätenschritt **Suche AVOs mit Status** sucht Vorgänge auf Arbeitsplätzen. Als Eingangsparameter benötigt der Aktivitätenschritt daher Daten über Arbeitsplätze: **APL**. Die Vorgänge, die der Aktivitätenschritt ermittelt, werden als Ausgangsparameter ausgegeben: **AVOs**.

Der Aktivitätenschritt **AVO Statusänderung** soll den Status des Vorgangs, der vom vorherigen Aktivitätenschritt ermittelt wurde, ändern. Als Eingangsparameter benötigt dieser Aktivitätenschritt **AVOs**, was vom vorherigen Aktivitätenschritt als Ausgangsparameter bereitgestellt wird. Als Domäne wird zusätzlich **APL** verwendet, da ein Vorgang immer auf einen Arbeitsplatz bezogen ist.

## 14.2 Konfiguration eines Terminals

Ein Shop Floor Terminal besteht aus einer Vorlage (Template) und einem Profil.

In der Vorlage wird die Benutzeroberfläche des Terminals konfiguriert. Dies betrifft z.B. die Buttons oder das Layout der angezeigten Tabellen.

Das Profil bietet Konfigurationen bezogen auf den Nutzer: Anmeldedaten, Zeitzone, Eingabeform, usw.

Vorlagen und Profile können beliebig kombiniert werden.

Terminals						
Name	Logon Passwort	Admin Passwort	Profil	Vorlage	Arbeitsplätze	
Use Case 1: Maschinendatenerfassung			Standard Profil	Use Case 1: Maschinendatenerfassung	90130	
Use Case 2 With Track and Trace Energy Management			DE - EN	Use Case 2: Maschinendatenerfassung mit Fertigungsauftr	TNT001	
Use Case 2: Maschinendatenerfassung mit Fertigungsauftr			DE - EN	Multi level malfunction	(2) Arbeitsplätze	
Use Case 3: Maschinendatenerfassung mit Fertigungsauftr			DE - EN	Use Case 3: Maschinendatenerfassung mit Fertigungsauftr	(2) Arbeitsplätze	
Use Case 4: Handarbeitsplatz mit Fertigungsauftrags-/Vorg			Standard Profil	Use Case 4: Handarbeitsplatz mit Fertigungsauftrags-/Vorg	(2) Arbeitsplätze	

Vorlagen						
Name	Beschreibung	Basismasken	Einstiegsmaske	Änderungshistorie	Bearbeiten	
Use Case 1: Maschinendatenerfassung	Ausschließlich Maschinendatenerfassung	(3) Basismasken	Machine Monitoring Template	Zuletzt geändert am 20.09.18 12:01 von Ben		
Use Case 2: Maschinendatenerfassung mit F		(3) Basismasken	BDE-Ansicht	Zuletzt geändert am 21.11.18 07:50 von Ben		
Use Case 3: Maschinendatenerfassung mit F	Personal-Anmeldung erfolgt am Arbeitspl	(3) Basismasken	BDE-Ansicht	Zuletzt geändert am 03.09.18 08:32 von Ben		
Use Case 3: Maschinendatenerfassung mit F	Personal-Anmeldung erfolgt am Arbeitspl	(3) Basismasken	BDE-Ansicht	Zuletzt geändert am 12.11.18 13:21 von Ben		
Use Case 4: Handarbeitsplatz mit Fertigung:	Setzen von Betriebszuständen via Shop FI	(3) Basismasken	BDE-Ansicht	Zuletzt geändert am 10.09.18 08:01 von Ben		


Profile										
Name	Beschreibung	Sprache	Zeitzone	Logon mit Passwort	Direkter Aufru	F-Tasten	Touch Eingabe	Terminal Info Nachricht	Server Zeitzon	Keep Alive
DE - EN	DE - EN	<input type="checkbox"/> United States	(+01:00) Europe/Ber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Profil	Standardprofil mit f	<input type="checkbox"/> Deutschland	(+01:00) Europe/Ber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Bild 77: Konfigurationsseite für das Shop Floor Terminal**

### 14.2.1 Vorlage erstellen

Um eine neue Vorlage zu erstellen:

1. Im Feld **Vorlagen** auf Icon **Hinzufügen** klicken.  
→ Eine zuvor markierte Vorlage wird kopiert und ihre Einstellungen übernommen.
2. Name und Beschreibung eintragen.
3. Speichern.
4. In der Spalte **Bearbeiten** auf Icon **Bearbeiten** klicken.  
→ Die Ansicht wechselt in den Vorlagen-Editor (siehe Bild 78).



**Bild 78: Vorlagen-Editor**

Der Vorlagen-Editor besteht aus folgenden Bereichen:

- (1) Maskenliste  
Liste aller Masken in der Vorlage. Es gibt insgesamt 5 vordefinierte Maskentypen. Jeder Typ hat individuelle Einstellungen.
- (2) Maskenkonfiguration  
Konfiguration von Buttons und Darstellungsbereich einzelner Masken
- (3) Meldeaktivität / Meldeschritte  
Konfiguration von Aktivitätenschritten einzelner Buttons
- (4) Bearbeitungsbereich  
Jede Einstellung wird hier angezeigt und vorgenommen

### 14.2.1.1 Maske erstellen

Es gibt 5 vordefinierte Maskentypen. Jede Maske zeigt Felder an, die für sie sinnvoll voreingestellt sind:

- AVO-Maske:  
Anzeige von Arbeitsplätzen und Vorgängen
- Browser  
Anzeige von beliebigem Report, Visualisierung oder HTML-Seite oder Wechsel in eine andere Maske
- Machine Monitoring Ansicht  
Anzeige von Arbeitsplätzen mit aktuellem Maschinenstatus für den konfigurierten Zeitraum (z.B. Schicht)
- NC Ansicht  
Anzeige von NC-Paketen zu einem AVO
- Zustandshistorie  
Anzeige von Betriebszuständen mit der Möglichkeit, sie umzucodieren

#### Um eine neue Maske zu erstellen:

1. Im Feld **Maskenliste** auf den Vorlagennamen rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Maske hinzufügen** klicken.
2. Im Aufklappenmenü des Folgedialogs gewünschten Maskentyp auswählen.
3. Name und Beschreibung eintragen und bestätigen.
- ➔ Die Maske erscheint in der Maskenliste.
4. Speichern.

#### Um eine Maske zu bearbeiten:

1. Auf eine Maske rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Anzeigen/Editieren** klicken.
2. Gewünschte Einstellungen vornehmen.
3. Im Kontext auf **Einstiegsmaske** klicken (optional).
- ➔ Die Maske erscheint nach Anmeldung im Shop Floor Terminal.
4. Speichern.

Die Einstellungen einer Maske variieren mit dem Typ. Folgende Einstellungen sind verfügbar:


**Tabelle 8: Einstellungsmöglichkeiten der verschiedenen Maskentypen**

Maskentyp	Einstellung
<b>AVO-Maske</b>	Höhe und Breite der Tabellen oben und links
	Automatischer Aktualisierungszyklus in ms
	Möglichkeit der Barcodeeingabe mit Prellzeit (Mindestzeit für die Zurücksetzung zwischen zwei konsekutiven Barcode-Scans)
	Terminal Identifizierung. Kommuniziert das SFT mit einem externen Programm, muss Terminal Identifizierung aktiviert werden. Die Datei der Terminal Identifizierung enthält eine eindeutige ID des Terminals, die es identifiziert. Es wird bei der Kommunikation versendet und macht diese eindeutig.
<b>Browser</b>	Name und Beschreibung des Buttons. Der Zielwert wird in der Maskenkonfiguration definiert.

<b>Machine Monitoring Ansicht</b>	Höhe von Tabelle, Zustandsdiagramm und Zustandshistorie
	Automatischer Aktualisierungszyklus in ms
	Zeiteinheit und Wert (z.B. Schicht)
<b>NC Ansicht</b>	Höhe des Bereichs der Kopfdaten eines Pakets
	Kopfelement mit Zeilen-/Spaltenbreite (z.B. Materialbeschreibung)
<b>Zustandshistorie</b>	<p>Modus für rückwärtige Zeitraum-Korrektur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Feste Anzahl von Schichten</li> <li>— Fester Zeitraum in ms</li> <li>— Letzte Schicht, die noch eine gewünschte Dauer (in ms) lang in die neue Schicht reicht</li> <li>— Keine Einschränkungen</li> </ul>
	Kodierungszeitraum für Vorschicht in ms (Dauer, die eine vorherige Schicht in die neue reicht). Nur relevant, wenn der Modus <b>Letzte Schicht noch bis x [ms] in neuer Schicht</b> ausgewählt wurde.
	<p>Standard Statusdetailfilter:  Vorauswahl von Statusdetails, die angezeigt werden sollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Alle anzeigen:  Zeigt begründete und unbegründete Störungen an</li> <li>— Störungen anzeigen:  Zeigt nur begründete Störungen an</li> <li>— Unbegründete Störgründe anzeigen  Zeigt nur unbegründete Störungen an</li> </ul>
	<p>Maximaler Kodierungshorizont:  Deaktiviert die weitere Kodierung eines bereits kodierten Status-Zeitstrahl-Elements. Die folgenden Werte sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— -1:  Dieser Parameter wird nicht berücksichtigt.</li> <li>— 0:  Alle bisher kodierten Zeitstrahl-Elemente werden für eine weitere Kodierung deaktiviert.</li> <li>— &gt;0 (z.B. 25000):  Alle vor z.B. 25 Sekunden kodierten Zeitstrahl-Elemente werden für eine weitere Kodierung deaktiviert.</li> </ul>
	<p>Standard Zeitraum:  Vorauswahl eines Zeitraums:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 1/2/3 Schichten</li> <li>— 1/3 Tage</li> <li>— 1 Woche</li> <li>— 8 Stunden</li> </ul>
	<p>Zeitraum Auswahl:  Auswahl von Zeiträumen (Schicht, Tag, Woche, Stunden), die auswählbar sein sollen.</p>

Je nach ausgewähltem Maskentyp sind andere Einstellungen im Bereich **Maskenkonfiguration** verfügbar.





**Bild 79: Unterschiedliche Maskenkonfiguration für jeden Maskentyp**

**Um eine Maskenkonfiguration zu bearbeiten.**

1. Im Feld **Maskenkonfiguration** auf gewünschte Einstellung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Anzeigen/Editieren** klicken.
2. Gewünschte Einstellungen vornehmen.
3. Speichern.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:


**Tabelle 9: Maskenkonfiguration der verschiedenen Maskentypen**

Maskentyp	Einstellung
<b>AVO-Maske</b>	Formatierung der Tabellen, die Arbeitsplätze und AVOs auflisten, und Definition einzelner Spalten
	Konfiguration der Detailansicht für AVOs. Als Eingangsparameter müssen selektierter Arbeitsplatz und AVO der Basismaske ausgewählt sein.
<b>Browser</b>	Konfiguration des Darstellungsbereiches: Angabe einer URL, die angezeigt werden soll
<b>Machine Monitoring Ansicht</b>	Formatierung der Tabellen, die Arbeitsplätze und deren Status auflisten, und Definition einzelner Spalten. Konfiguration des Darstellungsbereiches: Angabe einer URL, die angezeigt werden soll
<b>NC Ansicht</b>	Formatierung der Tabelle, die NC-Dateien auflistet, und Definition einzelner Spalten. Als Eingangsparameter müssen selektierter Arbeitsplatz, AVO und NC-Pakete der Basismaske ausgewählt sein.
<b>Zustandshistorie</b>	Formatierung der Tabelle, die Betriebszustände auflisten, und Definition einzelner Spalten

### 14.2.1.2 Button erstellen

Für jede Maske können Buttons (Schaltflächen) erstellt werden. Die Buttons werden im Shop Floor Terminal in der Buttonleiste (rechte Leiste) angezeigt.

Ein Button ist zunächst ohne Funktion. Erst wenn ihm ein Befehl (Aktivitätsschritt) zugeordnet wird, löst ein Button eine Funktion aus.



**Bild 80: Konfiguration einer Buttonleiste und Anzeige im SFT**

**Um einen Button zu erstellen:**

1. Im Feld **Maskenkonfiguration** auf **Buttonleiste** rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Aktivität einfügen** klicken.
2. Im Aufklappmenü des Folgedialogs eine Aktivität auswählen.  
3 Aktivitätstypen sind vordefiniert.
3. Name eintragen und bestätigen.
- ➔ Im Bearbeitungsbereich erscheinen Einstellungsmöglichkeiten für den Button.
4. Speichern.

Folgende Aktivitätstypen sind verfügbar:

**Tabelle 10: Aktivitätstypen und deren Funktion**

Aktivitätstyp	Erklärung
<b>Buchung</b>	Einfacher Button, dem eine Funktion (Buchung oder Meldung) zugewiesen werden kann.
<b>Meldeliste</b>	Übergeordneter Button, dem mehrere Buttons untergeordnet werden können. Wird im SFT der übergeordnete Button betätigt, erscheinen die untergeordneten daneben. Nur die untergeordneten Buttons können Funktionen ausführen.
<b>Neue Seite</b>	Button, der auf eine andere existierende Maske weiterleitet. Dieser Button benötigt keinen Aktivitätenschritt. Die Maske, auf die weitergeleitet werden soll, wird nach der Erstellung des Buttons unter <b>Verweis auf Basismaske</b> ausgewählt.

**Um einem Button eine Funktion zuzuweisen:**

1. Im Feld **Maskenkonfiguration** einen Button auswählen, dem eine Funktion zugewiesen werden soll.
- Im Feld **Meldeaktivität / Meldeschritte** wird der Button als Ordner angelegt.
2. Im Feld **Meldeaktivität / Meldeschritte** auf den Ordner rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Aktivitätenschritt einfügen** klicken.
3. Im Aufklappmenü des Folgedialogs gewünschten Aktivitätenschritt auswählen.
4. Name des Schrittes eintragen und bestätigen.  
Der Name dient als interne Kennung. Der Name des Buttons bleibt unverändert.
5. Aktivitätenschritt im Bearbeitungsbereich wie gewünscht konfigurieren.
6. Speichern.

**i** Einem Button können mehrere Aktivitätenschritte zugewiesen werden. Dadurch können Buttons konfiguriert werden, die mehrere Funktionen nacheinander ausführen, um eine komplexere Aufgabe zu bewältigen.

### 14.2.2 Profil erstellen

Außer dem Profilnamen sind alle Einstellungen optional. Einige Einstellungen sind vordefiniert.

**Um ein Terminal-Profil zu erstellen:**

1. Im Feld **Profile** auf Icon **Hinzufügen** klicken.
- Ein zuvor markiertes Profil wird kopiert und seine Einstellungen übernommen.
2. Namen des Profils eintragen.
3. Speichern.

Folgende Einstellungen sind für Profile verfügbar:

**Tabelle 11: Profileinstellungen für das SFT**

Einstellung	Erklärung
<b>Sprache und Zeitzone</b>	Sprache und Zeitzone, in der das Terminal angezeigt werden soll. Derzeit werden die Sprachen Deutsch, Englisch (US/GB), Spanisch und Chinesisch unterstützt.
<b>Logon mit Passwort</b>	Für den Zugriff auf das Terminal wird ein Passwort benötigt. Das Passwort wird im Bereich <b>Terminals</b> (siehe Abschnitt 14.2.3) vergeben.
<b>Beenden zulässig</b>	Der Bediener kann das Terminal-Fenster beenden.
<b>Beenden mit Passwort</b>	Für das Beenden des Terminal-Fensters wird ein Passwort benötigt. Das Passwort wird im Bereich <b>Terminals</b> (siehe Abschnitt 14.2.3) vergeben.
<b>Direkter Aufruf</b>	Aufruf des Terminals mit diesem Profil ohne Authentifizierung
<b>F-Tasten</b>	Jedem Button kann eine F-Taste zugewiesen werden, außer F1. Die F1-Taste ist fest mit der Zurück-Funktion verknüpft.
<b>Touch-Eingabe</b>	Bei einer manuellen Eingabe im SFT erscheint ein Touch-Eingabefeld. Es ist empfehlenswert, diese Funktion bei der Verwendung von Geräten mit einer Touch-Oberfläche zu aktivieren.
<b>Terminal Info Nachrichten</b>	Nachrichten dürfen an das Terminal gesendet werden.
<b>Server Zeitzone</b>	Für das Terminal wird die Zeitzone des Servers verwendet.

<b>Keep Alive</b>	Prüfsignal, das in konfigurierbaren Zeitintervallen an das Terminal gesendet wird um festzustellen, ob es aktiv ist
<b>Keep Alive Intervall [sec]</b>	Zeitintervall in Sekunden für das Keep Alive Signal
<b>Serial Port</b>	Name des seriellen Ports (COM2 ist vordefiniert)
<b>Udp Receiver</b>	Minimales, verbindungsloses Netzwerkprotokoll, das zur Transportschicht der Internetprotokollfamilie gehört. UDP ermöglicht Anwendungen den Versand von Datagrammen in IP-basierten Rechnernetzen.
<b>Udp Port</b>	Port des Udp-Receiver (18.999 ist vordefiniert)
<b>Druckername</b>	Name des verwendeten Druckers. Ein Drucker wird z.B. für den Aktivitätsschritt <b>Drucken eines Dokumentes</b> verwendet.
<b>Client Verzeichnis</b>	Verzeichnis der Anwendung

### 14.2.3 Terminal zusammenstellen

Ein Terminal besteht immer aus einer Vorlage und einem Profil. Diese müssen erstellt und gespeichert werden, bevor sie für ein Terminal verwendet werden können.

#### Um ein Terminal zusammenzustellen:

1. Im Feld **Terminals** auf Icon **Hinzufügen** klicken.  
 ➔ Ein zuvor markiertes Terminal wird kopiert und seine Einstellungen übernommen.
2. Namen des Terminals eintragen.  
 Der Name erscheint in der Anmeldemaske bei der Terminal-Auswahl.
3. Passwörter erstellen.  
 Nur notwendig, wenn im Profil eine Option mit Passwortzwang aktiviert wurde (siehe Abschnitt 14.2.2).
4. In der Spalte **Profil** im Aufklappmenü ein Profil auswählen.
5. In der Spalte **Vorlage** im Aufklappmenü eine Vorlage auswählen.
6. In der Spalte **Arbeitsplätze** auf Icon **In Pop-up öffnen** klicken und einen oder mehrere Arbeitsplätze auswählen.  
 Die Zahl in Klammern gibt an, wie viele Arbeitsplätze dem Terminal zugeteilt sind.
7. Speichern.

## 15 Logonmaske

**Pfad:** Konfiguration > Logonmaske

Die Anmeldemaske der Workbench kann durch ein eigenes Logo und eine Newsticker-Anzeige personalisiert werden. Newsticker und Logo erscheinen nur auf der Anmeldemaske.

Die Größe des Logos wird automatisch skaliert. Die empfohlene Größe ist 350 (Breite) x 200 (Höhe) Pixel. Die unterstützten Grafikformate sind .png, .jpg und .gif.



**Bild 81: Workbench Anmeldemaske**

**Um die Anmeldemaske zu personalisieren:**

1. Gewünschte Systemkennung eintragen.
- ➔ Die Systemkennung erscheint nach der Anmeldung in der oberen Leiste.
2. Auf **Upload** klicken und gewünschtes Logo auswählen.
3. Gewünschte Newsticker-Anzeige eintragen.
4. Speichern.

## 16 AVO-Verwaltung

**Pfad:** AVO-Verwaltung > AVO-Verwaltung

Mithilfe der **AVO-Verwaltung** können Aufträge eingesehen werden. Eine frei editierbare Suchfunktion listet gewünschte Details auf.

### 16.1 AVO suchen

AVO-Suche			
Auftrag	<input type="text"/>		
AVO	<input type="text"/>		
Arbeitsplatz	<input type="text"/>		
Materialnummer	<input type="text"/>		
Planstart	22.11.18 11:35	22.11.18 12:35	
Planende	23.11.18 11:35	23.11.18 12:35	
Aktiv	Ja		

**Bild 82: AVO-Verwaltung**

1. Gewünschte Suchparameter eintragen.
2. Auf Icon **Suchen** klicken.
3. Für eine erneute Suche auf Icon **Suchfilter zurücksetzen** klicken.

### 16.2 Such-Ergebnisse verwalten

Bei einer erfolgreichen Suche sind AVOs in den Suchergebnissen aufgelistet. Durch einen Rechtsklick auf einen AVO in der Liste sind folgende Optionen im Kontextmenü verfügbar:

- Auftrag anzeigen
- AVO anzeigen
- Neuen AVO erstellen
- AVO bearbeiten

### 16.2.1 Auftrag anzeigen

**Auftrag anzeigen** blendet **Auftragsdetails** des ausgewählten Auftrags ein. Die Registerkarten **Attribute** und **Benutzerfelder** sind auswählbar:

- Attribute:  
Daten des Auftrags wie ID, Status, Auftragsnummer, Sollmenge, etc.
- Benutzerfelder:  
Leere Felder, bereitgestellt für die zusätzliche Eintragung von beliebigen Informationen

### 16.2.2 AVO anzeigen

**AVO anzeigen** blendet **AVO-Details** des ausgewählten Auftrags ein. Neben den Registerkarten **Attribute** und **Benutzerfelder** sind die Registerkarten **Komponenten** und **Fertigungshilfsmittel** auswählbar:

- Komponenten:  
Daten zu Eingangskomponenten (Teile), die für die Erstellung bzw. Zusammensetzung eines Materials notwendig sind (siehe Handbuch Komponentenmeldung)
- Fertigungshilfsmittel  
Daten zu passiven Betriebsmittel (z.B. Werkzeug, Spannmittel, Gussform usw.), die für die Produktion eines Materials notwendig sind

### 16.2.3 AVO bearbeiten

**AVO bearbeiten** blendet vorhandene Details des ausgewählten Auftrags ein. Alle Felder, die nicht grau hinterlegt sind, können bearbeitet werden.

## 17 Korrekturen

**Pfad:** Korrekturen


Der Bereich **Korrekturen** erlaubt die nachträgliche Korrektur von Betriebszuständen, Mengenmeldungen und Schichten. AVOs können hier beendet bzw. abgebrochen werden. Zusätzlich können Korrekturen am Hub vorgenommen werden. Die Korrektur von Betriebszuständen bietet außerdem die Möglichkeit einer Korrekturkonfiguration.

Korrekturen sind nach dem Speichern sofort wirksam und werden in Reports nach erneuter Anmeldung sichtbar.

- ✓ Eine Funktion (z.B. Mengen) ist gesucht und ausgewählt.


**Um eine Funktion zu suchen:**

1. Im Aufklappmenü hinter **Arbeitsplatz** einen APL auswählen.
  2. Ggf. weitere Suchkriterien eintragen.
  3. Auf Icon **Suchen** klicken.
- ➔ Je nach Genauigkeit der Suche bzw. vorhandenen Daten erscheinen ein oder mehrere Suchergebnisse.



**Bild 83: Mengen suchen**

Der Such-Zeitraum ist auf 14 Tage vordefiniert. Der Zeitraum kann in der Konfiguration über das Icon **Editieren** bearbeitet werden:



Bezeichner	Wert
▼ Suchoptionen	
Maximal auswählbare Tage	14
Mengen haben Nachkommastellen	<input type="checkbox"/>
AVO Filter SQL-Ausdruck	PHASE_CODE NOT IN (7) AND ACTIVE = 1

**Bild 84: Konfiguration der maximal auswählbaren Tage**



## 17.1 Betriebszustände korrigieren

**Pfad:** Korrekturen > Betriebszustände

- i** Ein Betriebszustand kann nur geändert werden, wenn unter **Statusdetails** (siehe Abschnitt 6.2) ein Haken bei **Umkodierbar** oder **Teilbar** korrekt gesetzt wurde.

Je nach Auswahl der Statusdetailbaum-Konfiguration (siehe Abschnitt 17.1.1) können ein oder mehrere Betriebszustände geändert werden. Betriebszustände können auf folgender Weise korrigiert werden:

Suchergebnisse

Arbeitsplatzname 760-1

Auftrag

Material-Nummer (Order)

	Nr.	Arbeitsplatz	Auftragsart	Kürzel	Betriebszustand	Von
▶	30	760-1		992	Freie Kapazität innerhalb Schicht	23.11.2018 09:00:00
	29	760-1			Geplante Pause	23.11.2018 08:30:00
	28	760-1		992	Freie Kapazität innerhalb Schicht	23.11.2018 01:00:00
	27	760-1		993	Geplante Pause	23.11.2018 00:30:00

**Bild 85: Betriebszustand korrigieren**

- Betriebszustand ändern:  
Änderung der Daten eines Betriebszustandes
- Betriebszustand splitten:  
Aufteilung eines Vorgangs in jedem Moment innerhalb seines Start- und Endpunkts

### Um einen Betriebszustand zu ändern:

1. In den Suchergebnissen auf gewünschte Zeile rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Betriebszustand ändern** klicken (siehe Bild 85).
- Die Ansicht wechselt in die Bearbeitungsmaske. Der Bereich **Betriebszustand ändern** kann manuell nicht editiert werden.
2. Im Bereich **Statuskorrektur** gewünschte Kategorie auswählen.  
Das Drop-down-Menü listet alle Kategorien auf, die die aktuelle Kategorie ersetzen können.
3. Gewünschten Betriebszustand auswählen, der den aktuellen überschreiben soll.
4. Bemerkung eintragen.  
Kurztext mit einer Begründung, warum der Betriebszustand geändert wurde
5. Detail eintragen.  
Größeres Eingabefeld mit der Option, den Änderungsgrund näher zu erläutern. Das Detail-Feld kann in der Korrekturkonfiguration der vorherigen Seite ausgeblendet werden.
6. Speichern.

## Korrekturen

**Betriebszustand ändern**

Arbeitsplatz 760-1
Auftrag
AVO

Material-Nummer (Order)
Von 23.11.2018 09:00:00
Dauer 00:00:00
Bis 23.11.2018 13:10:27

Störungsumfeld

Nr.	Arbeitsplatz	Auftragsart	Kürzel	Betriebszustand	Von	Bis	Dauer	Bemerkung
30	760-1		992	Freie Kapazität innerhalb Schicht	23.11.2018 09:00:00		00:00:00	
29	760-1		993	Geplante Pause	23.11.2018 08:30:00	23.11.2018 09:00:00	00:30:00	

**Statuskorrektur**

Kategorie Stillstände

Betriebszustand 992 - Freie Kapazität innerhalb Schicht

Bemerkung

Detail

Stillstände ▼

992 - Freie Kapazität innerhalb Schicht ▼

**Bild 86: Metadaten eines Betriebszustands**

### Um einen Betriebszustand aufzuteilen:

1. In den Suchergebnissen auf gewünschte Zeile rechtsklicken und im Kontextmenü (siehe Bild 85) auf **Betriebszustand splitten** klicken.
2. Zeitpunkt der Aufteilung des Vorgangs wählen.
3. Eingabefelder ausfüllen.
4. Speichern.

## 17.1.1 Korrekturkonfiguration

Bei der Korrektur von Betriebszuständen ist es möglich, den Modus für die Statuskorrektur zu wählen (siehe Bild 87). Dabei gibt es die Möglichkeit, ein Statusdetailbaum anzulegen bzw. den Typ des Baums zu ändern:

- Einstufiger Statusdetailbaum:  
Statusdetailbaum mit nur einer Ebene. Liegt keine Zuweisung zu einem Alarmcode vor, ist der Statusdetail unbegründet.
- Mehrstufiger Statusdetailbaum:  
Statusdetailbaum mit 1-n Ebenen.
- Mehrstufiger Statusdetailbaum mit Werkzeugidentifikation:  
Statusdetailbaum mit 1-n Ebenen, bei dem die Werkzeuginformation dynamisch eingelesen wird.
- Unabhängiges Umkodieren  
Die Detaillierung ist nicht mehr hierarchisch. Eine untergeordnete Ebene ist nicht mehr mit der darüberliegenden Ebene verbunden. Die Änderung der oberen Ebene verändert die Ebene darunter somit nicht und Ebenen können losgelöst voneinander korrigiert werden.

**Konfiguration bearbeiten**

Bezeichner	Wert
▼ Korrektur	
Modus für die Statuskorrektur wählen	Mehrstufiger Statusdetailbaum
Werkzeugbecodungsebene	Einstufiger Statusdetailbaum Betriebszustand mit / ohne Alarmcode
Ticketing Feld "Detail" anzeigen	Einstufiger Statusdetailbaum mit Alarmcode umcodierbar Betriebszustand mit / ohne Alarmcode (Alarmcode umcodierbar)
Ticket-Bemerkung	Mehrstufiger Statusdetailbaum Manuelle Detaillierung mit vorgegebenem Statusbaum
Ticket Standardbemerkung	Mehrstufiger Statusdetailbaum mit Werkzeugidentifikation Eine Ebene (Werkzeuge) wird dynamisch ermittelt
Aktueller Zustand änderbar	Unabhängiges Umkodieren Detaillierung unabhängig vom Statusbaum

Speichern Übernehmen Abbrechen


**Bild 87: Konfiguration bearbeiten**

**Um den Modus für die Statuskorrektur zu wählen:**

1. In der oberen Leiste auf Icon **Bearbeiten** klicken.
2. Im linken Bereich auf **Korrekturkonfiguration** klicken.
3. Im mittleren Bereich im Aufklappmenü hinter **Modus für die Statuskorrektur wählen** gewünschte Einstellung auswählen.
4. Speichern.

## 17.2 Mengenmeldungen korrigieren

Die während des Produktionsprozesses in Form von Mengenmeldungen auf einen AVO gebuchten Mengen können nachträglich korrigiert werden. Alle Mengenmeldungen, die auf einem AVO eingehen, können als Ganzes geändert werden. Es ist auch möglich, einzelne Mengenmeldungen (explizites Meldeereignis) eines AVOs zu ändern.


**Bild 88: Verhältnis von Einzelmeldungen zur Gesamtmenge**

Die dargestellte Menge eines AVOs beschreibt immer die Gesamtmenge, die während der Bearbeitungszeit angefallen ist. Eine Gesamtmenge wird aus den definierten Qualitätsmerkmalen beschrieben und setzt sich aus Gut- Ausschuss und Nacharbeitsmenge zusammen. Die Gut- Ausschuss- und

## Korrekturen

Nacharbeitsmenge der Gesamtmenge eines AVOs sind jeweils die Summe der Mengen aus den Einzelmeldungen.

In der Mengenkorrektur können die Mengen der Gesamtmenge geändert werden. In der Einzel-Mengenmeldung ist es möglich, die jeweiligen Mengen der Einzelmeldungen zu ändern. Die Gesamtmenge wird dann entsprechend angepasst.

### 17.2.1 Mengenmeldungen in der Gesamtheit ändern

**Pfad:** Korrekturen > Mengenmeldungen

Alle Mengenmeldungen eines AVOs können in der Gesamtheit geändert werden. Die angezeigten Mengen sind die Summe aller Mengen des ausgewählten AVOs. Wird eine Menge geändert, ändert sich die Gesamtmenge um dieselbe Zahl. In einem Hintergrundprozess werden über einen Automatismus die Änderungen auf die Einzelereignisse durchgeführt. Der Nutzer kann mit diesem Korrekturmechanismus nicht beeinflussen, an welchen Zeitpunkten und Einzelmengenereignissen die Mengenkorrekturen vorgenommen werden.

Suchergebnisse						
Arbeitsplatzname TNT001						
Arbeitsplatz	Aktuelle Zeit	Auftrag	AVO	Materialnummer	Gutmenge	A
TNT001	23.10.2018 12:13:3	T1001963	0010	5	1,653	

**Bild 89: Gesamtheit der Mengenmeldungen eines AVOs**

**Um die Gutmenge zu ändern:**

1. Auf gewünschte Meldung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Menge ändern** klicken.
2. Im Bereich **Gut- bzw. Gesamtmenge** das Optionsfeld **Gutmenge ändern** auswählen.  
→ Das Eingabefeld neben **Gutmenge** wird editierbar.
3. Gewünschten Wert in das Eingabefeld neben **Gutmenge** eintragen.
- Die Gesamtmenge ändert sich um den Wert, um den die Gutmenge geändert wurde.
4. Speichern.

Gut- bzw. Gesamtmenge	
Gesamtmenge	1.742 <input type="radio"/> Gesamtmenge ändern
Gutmenge	<input type="text" value="1.653"/> <input checked="" type="radio"/> Gutmenge ändern

**Bild 90: Gutmenge ändern**

Ausschuss- und Nacharbeitsmengen können ebenfalls geändert werden. Es ist außerdem möglich, den Grund für Ausschuss/Nacharbeit zu ändern oder einen weiteren Grund einzufügen. Wird die Ausschuss- oder Nacharbeitsmenge erhöht oder ein Grund mit einer zusätzlichen Menge hinzugefügt, erhöht sich die Gesamtmenge um diese Zahl.

Nacharbeit			
+			
	Nacharbeit	Auftrag Nacharbeitsgrund	
	15	R2 - Geometrie (Nacharbeit)	▼
	9	R1 - Oberfläche (Nacharbeit)	▼

**Bild 91: Nacharbeitsmenge ändern**
**Um eine Ausschuss- oder Nacharbeitsmenge zu ändern:**

1. Auf gewünschte Meldung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Menge ändern** klicken.
2. Im Bereich **Ausschuss** oder **Nacharbeit** gewünschte Menge auswählen.
3. Menge direkt in der Zelle bearbeiten.
- Die Gesamtmenge ändert sich um den Wert, um den diese Menge geändert wurde.
4. Ggf. im Aufklappenmenü hinter gewünschter Menge einen anderen Grund auswählen.
5. Speichern.

**Um einen Ausschuss- oder Nacharbeitsgrund hinzuzufügen:**

1. Auf gewünschte Meldung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Menge ändern** klicken.
2. Im Bereich **Ausschuss** oder **Nacharbeit** auf Icon **Hinzufügen** klicken.
3. Gewünschte Menge eintragen.
- Die Gesamtmenge wird um diesen Wert erhöht.
4. Im Aufklappenmenü gewünschten Grund auswählen.
5. Speichern.

**Um eine Ausschuss- oder Nacharbeitsmenge zu löschen:**

1. Auf gewünschte Meldung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Menge ändern** klicken.
2. Im Bereich **Ausschuss** oder **Nacharbeit** auf gewünschte Menge rechtsklicken.
3. Im Kontextmenü auf **Menge löschen** klicken.
- Die Gesamtmenge wird um den Wert der gelöschten Menge verringert.
4. Speichern.

## 17.2.2 Einzelne Mengenmeldungen ändern

**Pfad:** Korrekturen > Einzel-Mengenmeldungen

Alle Mengenmeldungen eines AVOs können einzeln geändert werden. Die angezeigten Mengen sind einzelne Mengenmeldungen für AVOs des ausgewählten Arbeitsplatzes. Jede Änderung wirkt sich nur auf das ausgewählte Meldeereignis aus. Die Gesamtmenge aus Bild 93 betrifft nur die Einzelmeldung.

Suchergebnisse								
Arbeitsplatzname TNT001								
Aktuelle Zeit	Auftrag	AVO	Materialnummer	Gutmenge	Ausschuss	Nacharbeit	Arbeitsplatz	
23.10.2018 12:13:36	T100196313	0010	5	1,565	0	0	TNT001	
24.10.2018 13:02:09	T100196313	0010	5	0	6	0	TNT001	
24.10.2018 13:02:09	T100196313	0010	5	0	8	0	TNT001	
24.10.2018 13:42:56	T100196313	0010	5	0	2	2	TNT001	
25.10.2018 08:19:58	T100196313	0010	5	0	4	2	TNT001	

**Bild 92: Einzelne Mengenmeldungen für jeden AVO**

**Um die Gesamtmenge der Einzelmeldung zu ändern:**

1. Auf gewünschte Meldung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Menge ändern** klicken.
2. Im Bereich **Gut- bzw. Gesamtmenge** das Optionsfeld **Gesamtmenge ändern** auswählen.  
→ Das Eingabefeld neben **Gesamtmenge** wird editierbar.
3. Gewünschten Wert in das Eingabefeld neben **Gesamtmenge** eintragen.
4. Speichern.

Gut- bzw. Gesamtmenge	
Gesamtmenge	<input type="text" value="1.565"/> <input checked="" type="radio"/> Gesamtmenge ändern
Gutmenge	<input type="text" value="1.565"/> <input type="radio"/> Gutmenge ändern

**Bild 93: Gesamtmenge ändern**

**Um die Gutmenge zu ändern:**

1. Auf gewünschte Meldung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Menge ändern** klicken.
2. Im Bereich **Gut- bzw. Gesamtmenge** das Optionsfeld **Gutmenge ändern** auswählen.  
→ Das Eingabefeld neben **Gutmenge** wird editierbar.
3. Gewünschten Wert in das Eingabefeld neben **Gutmenge** eintragen.  
→ Die Gesamtmenge ändert sich um den Wert, um den die Gutmenge geändert wurde.
4. Speichern.

Ausschuss- und Nacharbeitsmengen können ebenfalls geändert werden (siehe Bild 91). Es ist außerdem möglich, den Grund für Ausschuss/Nacharbeit zu ändern oder einen weiteren Grund einzufügen. Wird die Ausschuss- oder Nacharbeitsmenge erhöht oder ein Grund mit einer zusätzlichen Menge hinzugefügt, erhöht sich die Gesamtmenge um diese Zahl.

## Korrekturen

Die Änderung der einzelnen Mengenmeldungen beeinflusst nicht die Gutmenge. Die Änderung der Ausschuss- oder Nacharbeitsmenge erhöht/verringert lediglich die Gesamtmenge der jeweiligen Mengenmeldung.



The image shows two side-by-side screenshots of a software interface. Both screenshots have a blue header bar with the text 'Gut- bzw. Gesamtmenge'. Below this, there is a form with two input fields: 'Gesamtmenge' and 'Gutmenge'. In the first screenshot, 'Gesamtmenge' is 1.565 and 'Gutmenge' is 1.565. In the second screenshot, 'Gesamtmenge' is 1.613 and 'Gutmenge' is 1.565. Below the form, there is a section titled 'Ausschuss' with a table. The table has two columns: 'Ausschuss' and 'Auftrag Ausschussgrund'. In the first screenshot, the table is empty. In the second screenshot, there is one row with the value '48' in the 'Ausschuss' column and 'Oberfläche (Ausschuss)' in the 'Auftrag Ausschussgrund' column.

**Bild 94: Die Erhöhung der Ausschussmenge erhöht die Gesamtmenge**

### Um eine Ausschuss- oder Nacharbeitsmenge zu ändern:

1. Auf gewünschte Meldung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Menge ändern** klicken.
2. Im Bereich **Ausschuss** oder **Nacharbeit** gewünschte Menge auswählen.
3. Menge direkt in der Zelle bearbeiten.
- Die Gesamtmenge ändert sich um den Wert, um den diese Menge geändert wurde.
4. Ggf. im Aufklappenmenü hinter gewünschter Menge einen anderen Grund auswählen.
5. Speichern.

### Um einen Ausschuss- oder Nacharbeitsgrund hinzuzufügen:

1. Auf gewünschte Meldung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Menge ändern** klicken.
2. Im Bereich **Ausschuss** oder **Nacharbeit** auf Icon **Hinzufügen** klicken.
3. Gewünschte Menge eintragen.
- Die Gesamtmenge wird um diesen Wert erhöht.
4. Im Aufklappenmenü gewünschten Grund auswählen.
5. Speichern.

### Um eine Ausschuss- oder Nacharbeitsmenge zu löschen:

1. Auf gewünschte Meldung rechtsklicken und im Kontextmenü auf **Menge ändern** klicken.
2. Im Bereich **Ausschuss** oder **Nacharbeit** auf gewünschte Menge rechtsklicken.
3. Im Kontextmenü auf **Menge löschen** klicken.
- Die Gesamtmenge wird um den Wert der gelöschten Menge verringert.
4. Speichern.

## 17.3 AVO abbrechen

**Pfad:** Korrekturen > AVO-Ende/-Abbruch

AVOs können abgebrochen werden. Dabei wird der Status von **Finish** auf **Aborted to Restart** geändert.

### Um einen AVO abzuberechnen:

1. In den Suchergebnissen auf gewünschte Zeile rechtsklicken
2. Im Kontextmenü auf **AVO ändern** klicken.
- Der Status ändert sich von **Finish** auf **Aborted to Restart**.

## 17.4 Hübe korrigieren

**Pfad:** Korrekturen > Hub Korrektur

**Hub Korrektur** spezifiziert die Hub-Benachrichtigung für den gesamten Vorgang. Für die Hub Korrektur gibt es 2 Szenarien:

- Positive Hübe:  
Die letzte Hub-Benachrichtigung erhöht sich um die entsprechende Differenz.
- Negative Hübe:  
Die letzte Hubmengen-Benachrichtigung wird zuerst korrigiert, anschließend die zweite, usw.

Hübe können auf folgender Weise korrigiert werden:

- Hübe ändern:  
Die Hübe eines ausgewählten APL ändern
- Hübe löschen:  
Die ausgewählten Hübe löschen

**Um einen Hub zu korrigieren:**

1. In den Suchergebnissen in der Spalte **Hübe** die Menge direkt in der Zelle bearbeiten.
2. Speichern.

**Um einen Hub zu löschen:**

1. In den Suchergebnissen in der Spalte **Hübe** die Menge in der Zelle entfernen oder den Wert auf 0 setzen.
2. Speichern.



## 17.5 Schichten korrigieren

**Pfad:** Korrekturen > Schichten

Schichtwochen können nach der Erstellung geändert werden. In vorhandene Schichtwochen können nachträglich Schichten eingefügt werden.

Schichten können auf folgender Weise korrigiert werden:

< Woche 48 2018 >		
Wochentag	Montag	Dienstag
Datum	26.11.2018	27.11.2018
Schicht 1	N (21:00 - 05:00)	M (01:00 - 05:00)
Schicht 2	F (05:00 - 13:00)	
Schicht 3	S (13:00 - 21:00)	
Schicht 4		
Schicht 5		

Schicht ändern  
 Schicht einfügen  
 Schicht löschen  
 Alle Schichten löschen

**Bild 95: Schichten korrigieren**

- Schicht ändern:  
Zeiten der ausgewählten Schicht bearbeiten
- Schicht einfügen:  
Neue Schicht mit gewünschten Zeiten einfügen.
- Schicht löschen:  
Die ausgewählte Schicht löschen
- Alle Schichten löschen:  
Alle Schichten eines Tages löschen.

### Um eine Schicht zu ändern:

1. In den Suchergebnissen auf gewünschte Schicht rechtsklicken und auf **Schicht ändern** klicken.
2. Im Feld **Schicht ändern** (siehe Bild 96) gewünschte Änderungen vornehmen und speichern.

**i** Eine Schicht kann nur geändert werden, wenn sie in der Zukunft oder Vergangenheit liegt. Eine aktuell laufende Schicht zu ändern ist nicht möglich.

### Schicht ändern

Schicht-Typ

N

Startzeitpunkt

25.11.18 21:00

Endzeitpunkt

26.11.18 05:00

− +

	Pause 0 Start	Pause 0 End
	26.11.18 00:30	26.11.18 01:00

Ok
Abbrechen

**Bild 96: Schicht ändern**
**Um eine Schicht einzufügen:**

1. In den Suchergebnissen auf gewünschtes Feld rechtsklicken und im Kontextmenü (siehe Bild 95) auf **Schicht einfügen** klicken.
2. Gewünschte Zeiten eintragen.
3. Speichern.

i Wenn die Zeiten einer neu erstellten Schicht bereits in einer Schicht dieses Tages enthalten sind, wird die vorhandene Schicht durch die neue überschrieben.

**Um eine Schicht oder alle Schichten eines Tages zu löschen:**

1. In den Suchergebnissen auf gewünschtes Feld rechtsklicken
2. Im Kontextmenü (siehe Bild 95) auf **Schicht löschen** klicken.
- Die ausgewählte Schicht ist gelöscht.
- Oder
- Im Kontextmenü (siehe Bild 95) auf **Alle Schichten** löschen klicken.
- Alle Schichten des ausgewählten Tages sind gelöscht.

## 18 Meldungstypen

Die folgende Tabelle listet Meldungstypen auf, die in FORCAM FORCE™ verwendet werden (z.B. verfügbar in der Ausschlussliste für die Serialisierung im ERP-Upload).

**Tabelle 12: Meldungstypen in FORCAM FORCE™**

Meldungstyp	Funktion
<b>DRWBK</b>	Übertragung an ERP, um den Etikettendruck (Label Printing) aufzurufen.
<b>KEYFG</b>	Kennzahlenmeldung
<b>OPRES</b>	Neutermminierung des Vorgangs
<b>SPSBC</b>	Übertragung eines Barcodes an ERP
<b>OPSTR</b>	Start des Vorgangs im MES
<b>OPINT</b>	Unterbrechung des Vorgangs im MES
<b>QTYMG</b>	Mengenbuchung des Vorgangs im MES
<b>DURAT</b>	Zeitbuchung des Vorgangs im MES
<b>REVMG</b>	Durchführung der Korrekturen im MES
<b>OPEND</b>	Beenden des Vorgangs im MES

## 19 Anhang

### 19.1 Änderungsprotokoll

**Tabelle 13:** Liste aller Änderungen in Release-Version 5.9 im Vergleich zu 5.8.2

Datum	Typ	Beschreibung	Kapitel
13.02.19	Bearbeitet	Statusdetail statt Statusgrund	
13.02.19	Bearbeitet	Literale korrigiert	
06.05.19	Bearbeitet	SAP zu ERP geändert	3
19.02.19	Hinzugefügt	Spalte „Manuell“ bei Arbeitsplatzkonfiguration	11.1.2
20.02.19	Bearbeitet	Konfigurationsparameter angepasst	17.1
06.05.19	Hinzugefügt	Meldungstypen	18

## 19.2 Abkürzungen und Begriffe

**Tabelle 14: Verwendete Abkürzungen**

Abkürzung	Beschreibung
<b>APL</b>	Arbeitsplatz
<b>AVO</b>	Arbeitsvorgang
<b>DACQ</b>	Data Acquisition Unit. Verarbeitet Signale, die durch die DCU gesammelt werden. Die so gesammelten Daten können über ein Script beliebig kombiniert und z.B. zur Statusermittlung genutzt werden.
<b>DCU</b>	Data Collection Unit (Datenerfassungseinheit)
<b>ERP</b>	Enterprise Resource Planning (Einsatzmittelplanung des Unternehmens)
<b>IDoc</b>	Intermediate Document: SAP Dokumentformat
<b>KP</b>	Kommunikationsprozessor
<b>MDE</b>	Maschinendatenerfassung
<b>MES</b>	Manufacturing Execution System (Produktionsleitsystem)
<b>min</b>	Minuten
<b>ms</b>	Millisekunden
<b>PLC</b>	Programmable Logical Control (= SPS: Speicherprogrammierbare Steuerung)
<b>RMI</b>	Kommunikationsprotokoll, das für entfernte Aufrufe zwischen Java-Objekten verwendet wird
<b>SFT</b>	Shop Floor Terminal
<b>SSO</b>	Single Sign-on: Zugriff auf alle verfügbaren Dienste nach einmaliger Authentifizierung (Rechte vorausgesetzt)
<b>SPS-Adresse</b>	Ein Wert, mit dem festgelegt wird, an welcher Stelle in einem Arbeitsspeicher Informationen abgespeichert bzw. ausgelesen und welche Peripherie angesprochen werden soll (Eingänge, Ausgänge)
<b>TEB</b>	Tensile energy to break: Zugfestigkeit (des Materials)
<b>URL</b>	Uniform Resource Locator (Internetadresse)
<b>XML</b>	Extensible Markup Language (Erweiterbare Auszeichnungssprache)

Tabelle 15: Verwendete Begriffe

Begriff	Beschreibung
<b>Button</b>	Schaltfläche
<b>Controller</b>	Steuerungseinheit
<b>Darstellungsbe- reich</b>	Zentraler Anzeigebereich des Bildschirms
<b>Failover</b>	Ausfallsicherung
<b>Host</b>	Hauptcomputer in einem Netzwerk, der das Netzwerk und die angeschlossenen Computer steuert und überwacht (Server)
<b>Navigator</b>	Zentraler Steuerungsbereich im linken Bildschirmrand, dargestellt in einer Baumstruktur. Um den Navigator zu konfigurieren, siehe Handbuch Stammdaten und Systemadministration.
<b>OPC-Server</b>	Softwareanwendung (Treiber), die mindestens einer der von der OPC Foundation definierten OPC-Spezifikationen entspricht. OPC-Server kommunizieren nativ mit einer oder mehreren Datenquellen auf der einen Seite und mit OPC-Clients auf der anderen Seite.
<b>Qualifikationsrolle</b>	Qualifikationsrollen erlauben eine zusätzliche Unterteilung der Nutzerrechte von Anwendern. Sie werden z.B. im SFT für Dialoge verwendet, die eine zweistufige Freigabe erlauben. Dort kann eine Funktion dann beispielsweise nur der Anwender in der Rolle Vorarbeiter ausführen, auch wenn er allgemeine Lese- und Schreibrechte hat.
<b>Shop Floor Terminal</b>	Zentrale Informationsquelle und Erfassungseinheit von Betriebszuständen. Ausführbar auf browserfähigen Geräten
<b>Tooltip</b>	Beschreibung zu einem Element oder einer Schaltfläche die erscheint, wenn der Mauszeiger darüber schwebt
<b>WAGO-Box</b>	I/O-Box der Firma WAGO. Wird an eine Maschine angeschlossen, um Daten zu lesen und zu schreiben.
<b>Workbench</b>	Mehrsprachige, webbasierte Anwendung für die Konfiguration der Stammdaten und anderen Terminal-spezifischen Einstellungen. Die Workbench wird dazu verwendet, FORCAM FORCE™ zu konfigurieren.

## 19.3 Dokument-Konventionen

Tabelle 16: Dokument-Konventionen

Konvention	Beschreibung
<b>Fettschrift</b>	Die Bezeichnung von Schaltflächen und Titel von Tabellen und Feldern sind fettgeschrieben.
<b>Icons</b>	Bei einer Funktion, die über ein Icon dargestellt ist, wird auf das Icon als Objekt referiert.
<b>Pfad</b>	Jeder angegebene Pfad ist auf den Navigator (siehe Abschnitt 2.1) bezogen.
<b>Handlungsschritt</b>	Handlungsschritte sind als Zahlen am Satzanfang gekennzeichnet. Die Reihenfolge der Zahlen entspricht der Reihenfolge der Handlungen. Alternative Handlungsschritte sind durch „Oder“ getrennt.
<b>Handlungsvoraussetzung</b>	Handlungsvoraussetzung sind durch ✓ gekennzeichnet.
<b>Handlungsergebnis</b>	Handlungsergebnisse sind durch → gekennzeichnet.
<b>Hinweis</b>	Hinweise sind durch ⓘ gekennzeichnet.
<b>Achtung</b>	Wichtige Informationen, deren Nichteinhaltung Konsequenzen haben, sind durch ⚠ gekennzeichnet.



























## 19.4 Navigation in der Workbench

Tabelle 17: Workbench Navigation

Navigation	Beschreibung
<b>Schließen Icon</b>	Jeder im Navigator aufgerufene Inhalt kann durch ✕ am rechten Bildschirmrand geschlossen werden.
<b>Breadcrumb-Leiste</b>	Bei Unterseiten bzw. weiterführenden Anzeigen erscheint eine Breadcrumb-Leiste im oberen Bildschirmrand. Ein Klick auf das erste Element schließt alle Unterseiten.
<b>Direkte Bearbeitung</b>	Die meisten Zellen in angezeigten Tabellen können entweder direkt oder über das Kontextmenü (Rechtsklick oder Aufklappenmenü) editiert werden.
<b>Gesperrte Spalten</b>	Grau hinterlegte Spalten können nicht editiert werden.
<b>Aktualisieren</b>	Da die Workbench webbasiert ist, führt die Aktualisierung über den Browser (refresh) zu einer Abmeldung in der Workbench.
<b>Fehlermeldung</b>	Fehlermeldungen erscheinen im linken unteren Bildschirmrand.

## 19.5 Workbench Icons



**Tabelle 18: In der Workbench verwendete Icons**

Sym- bol	Funktion	Sym- bol	Funktion
	Speichern		Änderung verwerfen
	Bearbeiten		Inhalt schließen
	Nach links verschieben		Alles nach links verschieben
	Nach rechts verschieben		Alles nach rechts verschieben
	Nach oben verschieben		Nach unten verschieben
	Suchen		Suchfilter zurücksetzen
	Name/Beschreibung (Literal)		In Pup-up öffnen
	Aktivitätsschritt mit Dialog		Aktivitätsschritt ohne Dialog
	Suchbereich fixieren		Fixierten Suchbereich lösen
	Hinzufügen		Entfernen
	Kacheln bearbeiten		Neuen Ordner anlegen
	Kachelauswahl einblenden		Kachelauswahl ausblenden
	Exportieren		Importieren



## Anhang

---

	Automatische Ausrichtung		Terminal-Link kopieren
---	--------------------------	---	------------------------

## 19.6 Abbildungsverzeichnis

<i>Bild 1: Workbench Überblick .....</i>	<i>6</i>
<i>Bild 2: Anmeldedialog der Workbench .....</i>	<i>8</i>
<i>Bild 3: Kacheloberfläche der Workbench .....</i>	<i>9</i>
<i>Bild 4: Konfiguration der Kachelnavigation .....</i>	<i>10</i>
<i>Bild 5: Beispiel mehrerer Kacheln nebeneinander .....</i>	<i>11</i>
<i>Bild 6: Neue Kachel erstellen .....</i>	<i>12</i>
<i>Bild 7: Bearbeiten einer Kachel in der Navigatorkonfiguration .....</i>	<i>13</i>
<i>Bild 8: Kachel platzieren .....</i>	<i>14</i>
<i>Bild 9: Kachel entfernen .....</i>	<i>15</i>
<i>Bild 10: Farblich angepasste Kacheln mit Icons .....</i>	<i>15</i>
<i>Bild 11: Navigator - beispielhafter Ausschnitt .....</i>	<i>16</i>
<i>Bild 12: Navigator - allgemeine Konfiguration .....</i>	<i>17</i>
<i>Bild 13: Navigator - Konfiguration der Funktionen .....</i>	<i>18</i>
<i>Bild 14: Zelle mit möglicher Farbuweisung .....</i>	<i>19</i>
<i>Bild 15: Literale in mehreren Sprachen .....</i>	<i>20</i>
<i>Bild 16: Empfohlener Ablauf zur Konfiguration von FORCAM FORCE™ .....</i>	<i>22</i>
<i>Bild 17: Rechte- &amp; Rollen-Editor .....</i>	<i>26</i>
<i>Bild 18: Benutzer-Editor .....</i>	<i>27</i>
<i>Bild 19: Rollen-Editor .....</i>	<i>28</i>
<i>Bild 20: Lokalisierung von Benutzern .....</i>	<i>29</i>
<i>Bild 21: Lokalisierung von Benutzern (Beispiel) .....</i>	<i>30</i>
<i>Bild 22: Benutzer-Lokalisierung hinzufügen .....</i>	<i>30</i>
<i>Bild 23: Personal anlegen .....</i>	<i>31</i>
<i>Bild 24: Lokalisierung von Personal .....</i>	<i>32</i>
<i>Bild 25: Qualifikationsrollen erstellen .....</i>	<i>32</i>
<i>Bild 26: Phasen/Status-Definitionen - beispielhafter Ausschnitt .....</i>	<i>33</i>
<i>Bild 27: Statusdetail-Ebenen .....</i>	<i>34</i>
<i>Bild 28: Statusdetails .....</i>	<i>34</i>
<i>Bild 29: Qualitätsmerkmale .....</i>	<i>35</i>
<i>Bild 30: Qualitätsdetails .....</i>	<i>36</i>
<i>Bild 31: Zeitbasen .....</i>	<i>37</i>
<i>Bild 32: Definition von Betriebszustandsklassen .....</i>	<i>38</i>
<i>Bild 33: Filter für Zustandsklassen und ungruppierte Betriebszustände in Reports .....</i>	<i>39</i>
<i>Bild 34: Schicht-Typ-Definitionen .....</i>	<i>40</i>
<i>Bild 35: Schicht-Definitionen .....</i>	<i>41</i>
<i>Bild 36: Wochen-Definitionen .....</i>	<i>42</i>
<i>Bild 37: Schicht-Team und zugeteilte Team-Woche .....</i>	<i>43</i>
<i>Bild 38: Zuweisung eines Teams zu einer Team-Woche .....</i>	<i>44</i>
<i>Bild 39: Buchungstypen .....</i>	<i>45</i>
<i>Bild 40: ERP Schlüssel für Maschinen .....</i>	<i>46</i>
<i>Bild 41: ERP Schlüssel für Personal .....</i>	<i>47</i>
<i>Bild 42: Arbeitsplatzkonfiguration – beispielhafter Ausschnitt .....</i>	<i>50</i>
<i>Bild 43: Neue Spalten in der Arbeitsplatzkonfiguration .....</i>	<i>52</i>
<i>Bild 44: Dialog zur Auswahl von Hierarchie-Knoten .....</i>	<i>53</i>
<i>Bild 45: Statusdetailzuordnungen .....</i>	<i>54</i>
<i>Bild 46: Template zuweisen .....</i>	<i>55</i>
<i>Bild 47: Controller-Konfiguration .....</i>	<i>55</i>
<i>Bild 48: Skript-Konfiguration .....</i>	<i>56</i>
<i>Bild 49: Konfiguration der Buchungslogik .....</i>	<i>57</i>
<i>Bild 50: Mehrere aufeinander folgende Produktionssignale .....</i>	<i>58</i>
<i>Bild 51: Produktionssignale mit einer Unterbrechung (Stillstand) .....</i>	<i>58</i>
<i>Bild 52: Neue Stückzeit, kalkuliert mit der Karenzzeit .....</i>	<i>59</i>

Bild 53: Mengenbuchung am Ende einer Schicht, gebucht auf die nächste Schicht .....	60
Bild 54: Mengenbuchung in der Rückdatierungszeit, gebucht auf die aktuelle Schicht .....	60
Bild 55: Qualitätsdetailzuordnung .....	61
Bild 56: Alarm-Zuordnung .....	62
Bild 57: Für den Import erforderliche CSV-Struktur am Beispiel von Microsoft Excel .....	63
Bild 58: Statusdetailbaum .....	64
Bild 59: Werkerzuordnung .....	66
Bild 60: Arbeitsplatz-Hierarchie .....	67
Bild 61: Erstellen einer neuen ORG Hierarchie .....	68
Bild 62: Lokalisierung einer benutzerdefinierten Hierarchie .....	69
Bild 63: Lokalisierungsebene auswählen .....	70
Bild 64: Dialog zur Attributverteilung .....	72
Bild 65: Template-Konfiguration .....	74
Bild 66: Arbeitszeit-Zuordnung .....	76
Bild 67: Schicht-Kalender mit arbeitsfreiem Tag .....	77
Bild 68: Die neue Schicht wird dem Tag hinzugefügt .....	78
Bild 69: Arbeitsfreie Tage hinzufügen .....	78
Bild 70: Zeitzone in der Arbeitszeit-Zuordnung .....	80
Bild 71: SFT Einstiegsmaske (Beispiel) .....	81
Bild 72: Konfiguration von Aktivitätenschritten .....	82
Bild 73: Auswahl von Domäne und Parameter von Aktivitätenschritten .....	82
Bild 74: Inhaltliche Unstimmigkeit von Domäne und Parameter .....	83
Bild 75: Funktion von Eingangsparametern .....	83
Bild 76: Funktion von Ausgangsparametern .....	84
Bild 77: Konfigurationsseite für das Shop Floor Terminal .....	85
Bild 78: Vorlagen-Editor .....	86
Bild 79: Unterschiedliche Maskenkonfiguration für jeden Maskentyp .....	89
Bild 80: Konfiguration einer Buttonleiste und Anzeige im SFT .....	90
Bild 81: Workbench Anmeldemaske .....	93
Bild 82: AVO-Verwaltung .....	94
Bild 83: Mengen suchen .....	96
Bild 84: Konfiguration der maximal auswählbaren Tage .....	96
Bild 85: Betriebszustand korrigieren .....	97
Bild 86: Metadaten eines Betriebszustands .....	98
Bild 87: Konfiguration bearbeiten .....	99
Bild 88: Verhältnis von Einzelmeldungen zur Gesamtmenge .....	99
Bild 89: Gesamtheit der Mengenmeldungen eines AVOs .....	100
Bild 90: Gutmenge ändern .....	100
Bild 91: Nacharbeitsmenge ändern .....	101
Bild 92: Einzelne Mengenmeldungen für jeden AVO .....	102
Bild 93: Gesamtmenge ändern .....	102
Bild 94: Die Erhöhung der Ausschussmenge erhöht die Gesamtmenge .....	103
Bild 95: Schichten korrigieren .....	105
Bild 96: Schicht ändern .....	106