



# Anschluss eines FORCAM I/O Controllers

Version 2106.11.15

#### Handbuch

	Dokument: Handbuch - Anschluss eines FORCAM IO Controllers MIT
Г⊕	Ereigabedatum: 30.09.21
٢	Dokumentversion: 1
තී	Autor: Matthias Koranda
COPYRIC	HT 2021 BY FORCAM GMBH, D-88214 Ravensburg

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. NACHDRUCK ODER ÜBERSETZUNG, AUCH AUSZUGSWEISE, NUR MIT SCHRIFTLICHER GENEHMIGUNG DER FORCAM GMBH FB\_8-41 ERSTELLT AM: 24.02.21 GEÄNDERT AM: 30.09.21 VERSION: V1 FREIGEGEBEN DURCH: HEAD OF TTE AUTOR: TECHNICAL WRITER VERTRAULICHKEITSSTUFE: ÖFFENTLICH



# Inhaltsverzeichnis

1	K	onzept3
2	N	Iaschinenanbindung mit dem FORCAM I/O Controller
	2.1	Komponenten4
	2.2	Elektrischer Maschinenanschluss6
	2.2.	1 FORCAM I/O Controller (WAGO-SPS)8
	2.2.	2 8-Kanal Digital-Eingangsmodul 750-4309
	2.2.	3 Endmodul 750-60010
	2.3	Signal-Mapping11
3	N	etzwerk-Konfiguration12
	3.1	Konfiguration über Web-Schnittstelle12
	3.2	Konfiguration über serielle Schnittstelle13
4	C	ontroller-Konfiguration prüfen14
5	Α	nhang15
	5.1	Abkürzungen15
	5.2	Abbildungsverzeichnis15
	5.3	Tabellenverzeichnis15
	5.4	Fotografien des FORCAM I/O Controllers im realen Einsatz16



# 1 Konzept

Um Maschinendaten zu empfangen und in aussagekräftigen Reports und Visualisierungen zusammenzufassen, benötigt FORCAM FORCE™ eine entsprechende Anbindung. Für die direkte Anbindung einer Maschine verwendet FORCAM einen sogenannten **I/O Controller**. Er bietet zahlreiche Vorteile, die ihn in seiner Bauart und Funktion hervorheben und als ideale Wahl für die Verwendung in der Fertigung kennzeichnen:

- Unkompliziert: Der Anschluss des I/O Controllers an eine Maschine ist vergleichsweise einfach (max. 5 Kabel, Netzwerk + 24 V Stromversorgung).
- Robust: Der FORCAM I/O Controller kann auf eine Hutschiene montiert werden und ist f
  ür den Einsatz im produktiven Umfeld zertifiziert.
- Einfach: Über das Eingangsmodul ist es schnell möglich, die benötigten 24-V-Signale an den I/O Controller anzuschließen.
- Web-Interface: Über das integrierte Webinterface kann der Zustand des FORCAM I/O Controllers überprüft und ggf. konfiguriert werden.
- Kosten/Nutzen: Drei bis vier Maschinensignale reichen aus, um eine Maschine an FORCAM FORCE™ anzubinden und darüber die wichtigsten Betriebszustände abbilden zu können. Außerdem können über weitere Signale Mengenimpulse aus der Maschine abgegriffen werden.

Beispiele für wichtige Betriebszustände:

- Maschine ist eingeschaltet/steht
- Maschine produziert
- Maschine ist wegen Fehler gestoppt
- Zukunftsfähig: Über einen FORCAM I/O Controller können auch produzierte Mengen erfasst werden.
- Erweiterbar: An einen FORCAM I/O Controller können bis zu 64 Eingangsmodule angeschlossen werden. Somit kann er auch als Kopfsteuerung eingesetzt werden.
- Netzwerkoptimiert: Die Maschineninformationen werden von dem I/O Controller per UDP-Pakete an das lokale FORCAM FORCE EDGE-Gerät übertragen. Dank dem schlanken UDP-Protokoll wird eine hohe Auslastung des Netzwerks vermieden.
- Vorkonfiguriert: "Ready to run": Der FORCAM I/O Controller wird fertig vorkonfiguriert geliefert.

Dieses Dokument liefert Daten zu Anschlüssen und Signalen und beschreibt die Netzwerkkonfiguration des Controllers.

(1) Alle Grafiken in diesem Dokument stammen von WAGO. WAGO behält sämtliche Rechte, insbesondere die der Nutzung seiner Medien.



# 2 Maschinenanbindung mit dem FORCAM I/O Controller

### 2.1 Komponenten

Das FORCAM I/O Controller-Set besteht aus den folgenden Komponenten:

- SPS (750-891) mit einem 8-Kanal-Digital-Eingangsmodul (750-430)
- Endmodul (750-600)
- Netzteil (WAGO 787-602)

Der FORCAM I/O Controller wird mit einem SPS-Programm von FORCAM ausgeliefert. Das SPS-Programm sammelt die Signalinformationen und sendet bei einer Signaländerung entsprechende Telegramme über das UDP-Protokoll an das lokale FORCAM FORCE EDGE-Gerät.



#### WAGO-SPS mit Eingangs- und Endmodul



Bild 1: Schaubild einer WAGO-SPS mit angeschlossenem Digitaleingangsmodul und Endmodul (alle Rechte bei WAGO)



### 2.2 Elektrischer Maschinenanschluss



Bild 2: Anschlüsse der WAGO-SPS (alle Rechte bei WAGO)



#### Maschinenanbindung mit dem FORCAM I/O Controller

#### Tabelle 1: Bezeichnung und Bedeutung der Anschlüsse aus der WAGO-SPS

Pos.	Bezeichnung	Bedeutung
1	LINK ACT 1, LINK ACT 2, MS, NS, I/O, USR	Status-LEDs Feldbus
2		Gruppenbezeichnungsträger (herausziehbar) mit zusätzlicher Beschriftungsmöglichkeit auf zwei Mini-WSB-Schildern
3	A, B bzw. C	Status-LEDs System-/Leistungskontakte
4		Datenkontakte
5	24 V, 0 V	CAGE CLAMP®-Anschlüsse Systemversorgung
6	+	CAGE CLAMP <sup>®</sup> -Anschlüsse Feldversorgung DC 24 V
7		Leistungskontakt DC 24 V
8		Entriegelungslasche
9	-	CAGE CLAMP®-Anschlüsse Feldversorgung 0 V
10		Leistungskontakt 0 V
11	(Erdung)	CAGE CLAMP®-Anschlüsse Feldversorgung (Erdung)
12		Leistungskontakt (Erdung)
13		Service-Schnittstelle (Klappe geöffnet)
14	X1, X2	Feldbus-Anschluss 2 x RJ-45 als 2-Port-Switch
15		Verriegelungsscheibe
16		Adresswahlschalter



### 2.2.1 FORCAM I/O Controller (WAGO-SPS)

Schließen Sie die Stromversorgung des FORCAM I/O Controllers über die Spannungsversorgung (24 V DC) und das Ethernet (LAN) an eine der beiden **RJ-45**-Buchsen an.

Ein integrierter Netzwerk-Switch der beiden RJ45-Buchsen ermöglicht die Verdrahtung des FORCAM I/O Controllers in einer Linientopologie. Ein einzelner bereits bestehender Netzwerkanschluss kann verwendet werden, und es entfallen zusätzliche Netzwerkgeräte wie Switches oder Hubs. Beide Schnittstellen unterstützen Auto-Sensing und Auto-MDI(X).

Die IP-Adresse wird entsprechend Ihrer Bestellung eingestellt und ist auf dem FORCAM I/O Controllers beschriftet.

Alternativ konfigurieren Sie die IP-Adresse auch über das webbasierte Management, bevor Sie den FORCAM I/O Controllers an Ihr lokales Netzwerk anschließen.

Der FORCAM I/O Controller hat folgende Standardeinstellungen:

() Für detaillierte Informationen (physikalische und elektrische Daten) siehe das Datenblatt WAGO 750-891.

Einstellung	Wert
IP-Adresse	10.XX.XXX.XXX
Subnetzmaske	255.XXX.XXX.XXX
Gateway	0.0.0.0
Evtl. DNS-Server	0.0.0.0
DNS-Name	Standardmäßig die MAC-Adresse
Anmeldedaten	Standardbenutzer: admin, Passwort: wago

#### Tabelle 2: Standardeinstellungen des FORCAM I/O Controllers

Die voreingestellten Anmeldedaten (Passwort) dienen nur zum ersten Login. Es ist empfehlenswert, die Anmeldedaten umgehend zu ändern.



### 2.2.2 8-Kanal Digital-Eingangsmodul 750-430



#### Bild 3: Digitale Eingänge des Eingangsmoduls 750-430 (alle Rechte bei WAGO)

Schließen Sie die Maschinensignale (+15...30 V DC) an das 8-kanalige digitale Eingangsmodul an.

- Verwenden Sie nicht die Nummern, die auf dem Eingangsmodul aufgedruckt sind. Diese entsprechen nicht den Bitadressen der Eingangssignale, sondern der WAGO-SPS internen Nummerierung.
- (i) Für detaillierte Informationen (physikalische und elektrische Daten), siehe das Datenblatt WAGO 750-430



### 2.2.3 Endmodul 750-600



#### Bild 4: Endmodul 750-600 (alle Rechte bei WAGO)



# 2.3 Signal-Mapping

		C A .1	C
Labelle 3. Nighal-Manning de	r digitalen Fingange a	LIT AARESSE IM IVIE	
Tubelle 3. Signal Mapping ac	algitalen Elligalige a		S and Signale acs Alle

Digitaler Eingang des WAGO- Controllers	Bit-Adresse (high.low) im MES	Arbeitsplatz- Signal	Beschreibung
DI 1	0.0	MACHINE_ON	Signal liefert eine 1 (hoch), wenn die Maschine eingeschaltet ist
DI 2	0.1	SETUP	Signal liefert eine 1 (hoch), wenn die Maschine in Rüsten ist
DI 3	0.2	FAILURE	Signal liefert eine 1, wenn die Maschine einen Fehler hat und die Produktion steht
DI 4 *	0.3	COUNTER	Zählimpuls (Stückimpuls) für fertiges Teil
DI 5	0.4	CYCLE_ACTIVE	Signal ist auf 1, wenn der Bearbeitungszyklus aktiv ist bzw. wenn das Programm läuft
DI 6	0.5		
DI 7	0.6		
DI 8	0.7		

\* Dieser digitale Eingang ist für den Use Case MDC nicht relevant



# 3 Netzwerk-Konfiguration

### 3.1 Konfiguration über Web-Schnittstelle

Die IP-Adresse wird auftragsbezogen eingestellt und befindet sich auf dem gelieferten FORCAM I/O Controllers. Bei einer Änderung zu einem späteren Zeitpunkt kann die IP-Adresse über die webbasierte Verwaltungsoberfläche konfiguriert werden. Diese Möglichkeit besteht nur, wenn die aktuelle IP-Adresse des Controllers bekannt ist.

Für die Standardeinstellungen des FORCAM I/O Controllers, siehe Tabelle 2 in Abschnitt 2.2.1.

Anderungen sollten nur sehr sorgfältig vorgenommen werden, da sonst der Controller möglicherweise nicht mehr über das Netzwerk erreicht werden kann.

#### Um die Netzwerk-Konfiguration über das Web zu ändern:

- 1. IP-Adresse des FORCAM I/O Controllers in einen Browser eingeben und bestätigen.
- 2. Im Navigationsbereich TCP/IP auswählen.
- 3. Mit aktuellem Benutzername und Passwort anmelden.
- 4. Konfiguration wie gewünscht ändern.
- 5. Auf **SUBMIT** klicken.
- 6. Den Controller neu starten, um die Änderungen zu übernehmen.

#### **Netzwerk-Konfiguration**



🛫 WAGO Web-Based Management 🗙 🕂				
	/wbm/index.ssi			
WAGO Web-based Management Controller MODBUS TCP G4 2ETH				
TCP/IP Configuration				
This page provides configuration options for TCP/IP related network parameters. Configuration options are stored in non- volatile memory when the "SUBMIT" button is pressed. Configuration option changes take effect after the next power-on cycle or software reset.				
Please consider, that the IP address conf and static IP configuration is selected.	iguration options take effect, only if all DIP switch levers are set to "off" position			
Network Settings (non-volatile)				
IP configuration source:	⊖ BootP			
	○ DHCP			
	static			
IP address conflict detection (ACD):				
IP address:	10.50.116.265			
Subnet mask:	255.255.			
Default gateway:	0.0.0.0			
Host name:	0030DE489F5E			
Domain name:				
DNS server 1:	0.0.0			
DNS server 2:	0.0.0.0			
DIP switch base IP address:	192.168.1			
IP fragment TTL [s] (max. 255):	60			
	UNDO SUBMIT			

#### Bild 5: Netzwerk-Konfigurationsseite von WAGO (alle Rechte bei WAGO)

### 3.2 Konfiguration über serielle Schnittstelle

#### Erforderliche Komponenten

- Software: WAGO Ethernet Settings
- PC mit serieller Schnittstelle (RS-232) + WAGO-Anschlusskabel seriell oder
- PC mit USB-Port + WAGO-Anschlusskabel USB/seriell



# 4 Controller-Konfiguration prüfen

#### Um die Controller-Konfiguration aufzurufen:

- 1. IP-Adresse des FORCAM I/O Controllers in einen Browser eingeben und bestätigen.
- → Die Hauptseite des Controllers erscheint. Darin werden u.a. die IP-Adresskonfiguration und die Firmware-Version des Controllers angezeigt.

WAGO Web-Based Management × +			
	7.377/wbm/index.ssi		
	NAGO Web-based Management ontroller MODBUS TCP G4 2ETH		
Device Information			
Device Details			
Product description:	Controller MODBUS TCP G4 2ETH		
Order number:	750-891		
MAC address:	00:30:DE:48:9F:5E		
Firmware revision:	01.02.14(05)		
Firmware loader revision:	01.03.01(03)		
Serial number:	SN20200623T154318-1308318#PFC 0030DE489F5E		
Serial number (UII):	37SUN31564010260388772+000000000027175		
Active Network Settings			
IP address:	10.70 117 273		
Subnet mask:	255.255.		
Default gateway:	0.0.0.0		
Host name:	0030DE489F5E		
Domain name:			
Time server:	0.0.0.0		
DNS server 1:	0.0.0.0		
DNS server 2:	0.0.0.0		
Device Status			
PLC application:	loaded [running]		
Modbus watchdog:	disabled		
Error code:	0		
Error argument:	0		
-			

#### Bild 6: Hauptseite der Controller-Konfiguration (alle Rechte bei WAGO)



# 5 Anhang

### 5.1 Abkürzungen

#### Tabelle 4: Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Beschreibung
APL	Arbeitsplatz
DACQ	Data Acquisition (verarbeitet Signale, die von der DCU gesammelt werden)
DCU	Data Collection Unit (Datenerfassungseinheit)
DI	Digital Input (Digitales Eingangssignal)
MDI(X)	Medium Dependent Interface (Medium-abhängige Schnittstelle für Auto Negotiation/CrossOver-Anpassung)
RS	Recommended Standard (Standard für serielle Schnittstelle)
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
UDP	User Datagram Protocol (verbindungsloses Netzwerkprotokoll)

### 5.2 Abbildungsverzeichnis

Bild 1: Schaubild einer WAGO-SPS mit angeschlossenem Digitaleingangsmodul und Endmodul (alle Rechte bei	
WAGO)	5
Bild 2: Anschlüsse der WAGO-SPS (alle Rechte bei WAGO)	6
Bild 3: Digitale Eingänge des Eingangsmoduls 750-430 (alle Rechte bei WAGO)	9
Bild 4: Endmodul 750-600 (alle Rechte bei WAGO)	10
Bild 5: Netzwerk-Konfigurationsseite von WAGO (alle Rechte bei WAGO)	13
Bild 6: Hauptseite der Controller-Konfiguration (alle Rechte bei WAGO)	14
Bild 7: FORCAM I/O Controller im realen Einsatz (alle Rechte bei WAGO)	16
Bild 8: FORCAM I/O Controller, bestehend aus Netzteil und SPS mit Eingangs- und Endmodul (von links nach	
rechts) (alle Rechte bei WAGO)	17

### 5.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bezeichnung und Bedeutung der Anschlüsse aus der WAGO-SPS	7
Tabelle 2: Standardeinstellungen des FORCAM I/O Controllers	8
Tabelle 3: Signal-Mapping der digitalen Eingänge auf Adresse im MES und Signale des APL	11
Tabelle 4: Verwendete Abkürzungen	15



# 5.4 Fotografien des FORCAM I/O Controllers im realen Einsatz



Bild 7: FORCAM I/O Controller im realen Einsatz (alle Rechte bei WAGO)





Bild 8: FORCAM I/O Controller, bestehend aus Netzteil und SPS mit Eingangs- und Endmodul (von links nach rechts) (alle Rechte bei WAGO)

Anhang